

Scheda di riferimento rapido di Polycom® RealPresence® Group Series con monitor tattile




3725-84123-002A | 6.0.0 | Settembre 2016

Riattivazione del sistema



Per riattivare il sistema, toccare lo schermo o sollevare il telecomando.

Esecuzione di una chiamata video



Immissione di un nome o di un numero

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata**.
- 2 Nella schermata **Effettua chiamata**, selezionare  per le chiamate video o  per le chiamate audio.
- 3 Toccare  **Tastiera** e quindi  **Tastiera su schermo**. Immettere il nome o il numero di un contatto.
- 4 Toccare  o  per completare la chiamata.



Chiamata a un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata** e quindi  **Contatti**.
- 2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - » Scegliere il contatto desiderato dall'elenco dei contatti e toccare **Chiama**.
 - » Toccare un gruppo e selezionare un contatto.
 - » Utilizzando la tastiera a schermo, immettere il nome del contatto e selezionare il contatto nei risultati della ricerca.

Chiamata a un contatto recente



- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata** e quindi  **Recenti**.
- 2 Toccare una chiamata effettuata o ricevuta recente.

Chiamata a un contatto di Numerazione abbreviata




- 1 Nella schermata iniziale, toccare  **Effettua chiamata** e quindi  **Numerazione abbreviata**.
- 2 Toccare un contatto nella schermata Numerazione abbreviata.

Esecuzione di una chiamata solo audio

Se l'amministratore ha abilitato le chiamate solo audio, è possibile effettuare una chiamata solo audio.

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere **Effettua chiamata**.
- 2 Nella **Tastiera**, posizionare la barra di scorrimento su  audio.
- 3 Immettere il numero e toccare .

Esecuzione di una chiamata in conferenza

- 1 Effettuare la chiamata utilizzando il metodo preferito.
- 2 Durante una chiamata attiva, toccare  >  **Altro**.
- 3 Toccare  **Aggiungi una chiamata**.
- 4 Completare la chiamata utilizzando il metodo preferito.

Rimozione di un partecipante da una chiamata

- 1 Toccare  >  **Riaggancia**.
- 2 Accanto al partecipante, toccare **Riaggancia**.

Accettazione di una chiamata

Se il sistema non è impostato per rispondere automaticamente alle chiamate, è possibile accettare una chiamata in arrivo.

Per accettare una chiamata eseguire una delle operazioni seguenti:

- » Per accettare una chiamata in arrivo, toccare **Accetta**.
- » Per accettare una chiamata durante una chiamata attiva, toccare **Aggiungi alla chiamata, In attesa + Accetta** o **Riaggancia + Accetta**.




Rifiuto di una chiamata

Se il sistema è configurato per accettare automaticamente le chiamate, la chiamata si connette a meno che non venga rifiutata.

- » Durante una chiamata in arrivo, toccare **Rifiuta**.

Messa in attesa di una chiamata

Mettere una chiamata attiva in attesa per rispondere a una chiamata in arrivo, effettuare una chiamata o passare da una chiamata a un'altra:

- 1 Durante una chiamata attiva, toccare  >  **Altro**.
- 2 Toccare  **In attesa**.

Ripresa di una chiamata in attesa



Non appena pronti, riprendere una chiamata in attesa. Se è stata completata una chiamata separata mentre era in attesa un'altra chiamata, quella in attesa non viene ripresa automaticamente.

- » Nella schermata iniziale, toccare **Riprendi chiamata**.


Conclusione di una chiamata

È possibile terminare solo le chiamate attive. Riprendere eventuali chiamate in attesa prima di terminarle.


Per terminare una chiamata eseguire una delle operazioni seguenti:

- » Durante una chiamata attiva, toccare  >  **Riaggancia**.
- » Selezionare **Riaggancia** per terminare una chiamata o selezionare **Abbandona conferenza** per terminare tutte le chiamate.

Disattivazione del microfono




- 1 Durante una chiamata, toccare lo schermo.
- 2 Toccare  **Disattiva microfono**.

Attivazione del microfono


- 1 Durante una chiamata, toccare lo schermo.
- 2 Toccare  **Attiva microfono**.

Partecipazione a una riunione

Accedere a una riunione dal promemoria riunione, dalla schermata iniziale o dalla schermata Effettua chiamata. Eseguire una delle operazioni seguenti:


- » Su un promemoria riunione, toccare **Partecipa**.
- » Nel Calendario della schermata iniziale, toccare **Partecipa**.
- » Toccare **Effettua chiamata** >  **Calendario**. Toccare **...** **Altro**. Immettere il numero della riunione e toccare  o  per partecipare.

Regolazione del volume

- 1 Toccare  **Volume**.
- 2 Nella barra di scorrimento del volume, spostare verso destra per aumentare il volume o verso sinistra per ridurlo. Toccare in qualsiasi punto della barra per impostare il volume.


Regolazione del layout del video durante una chiamata

Controllare il display del layout del video durante le chiamate.

- 1 Durante una chiamata, toccare  > **...** **Altro**.
- 2 Toccare **Layout PIP**. Selezionare uno dei layout disponibili.

Spostamento della telecamera in una posizione predefinita

È possibile spostare la telecamera in una posizione diversa, chiamata preselezione della telecamera.

- 1 Toccare  **Telecamera** e quindi **Preselezioni**.
- 2 Toccare e tenere premuta una delle posizioni della telecamera per salvarla come preselezione.
- 3 Immettere un'etichetta accanto al numero preselezionato e toccare **Fine** (opzionale).

Avvio di video




- » Per avviare il video, selezionare  **Telecamera attivata**.

Arresto di video

- » Per arrestare il video, selezionare  **Telecamera disattivata**.

Selezione di una telecamera

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- » Nella schermata iniziale, toccare  **Telecamera**.
- » Durante una chiamata, toccare  >  **Telecamera**.

Regolazione di una telecamera

- 1 Accedere a  **Controllo telecamera**.
- 2 Toccare  per aumentare lo zoom o  per ridurlo. Per impostare la modalità panoramica o inclinazione della telecamera selezionata, premere i tasti di navigazione in alto, in basso, a sinistra e a destra del telecomando. Funzione non disponibile per tutte le telecamere.
- 3 Toccare **Telecamere locali** o **Telecamere remote** per alternare tra le telecamere durante una chiamata.

Norme di comportamento durante le chiamate video

- Tenere pronto il nome o il numero del sito che si desidera chiamare.
- Collegare e verificare il funzionamento di eventuali dispositivi aggiuntivi prima della riunione.
- Evitare di indossare indumenti dai colori accesi, completamente chiari o completamente scuri oppure con fantasie troppo elaborate. Le tinte unite e i colori tenui sono ideali per la visualizzazione sullo schermo.
- Assicurarsi che i presenti presso il sito remoto siano in grado di ricevere correttamente l'immagine e le voci dei partecipanti presso il sito locale.
- Disattivare il microfono quando non si parla.
- Regolare le proprie impostazioni per ricevere correttamente l'immagine e le voci dei partecipanti del sito remoto.
- Presentare tutti i partecipanti all'inizio della riunione. Parlare e gesticolare in modo naturale.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'uso del sistema, visitare il sito Web all'indirizzo support.polycom.com.