

Touch Monitor 付き Polycom® RealPresence® Group Series のクイックヒント








3725-84413-001A | 6.0.0 | 2016 年 9 月

システムのスリープモードの解除



システムのスリープモードを解除するには、画面にタッチするか、リモコンを持ち上げます。

ビデオ通話の発信



名前または番号の入力

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] をタッチします。
- 2 [通話の発信] 画面で、ビデオ通話には  を、音声通話には  を選択します。
- 3  キーパッドをタッチし、 オンスクリーンキーボードをタッチします。連絡先の名前または番号を入力します。
- 4  または  をタッチして通話を完了します。



連絡先への通話の発信

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信]、 [連絡先] の順にタッチします。
- 2 以下のいずれかを実行します。
 - » 連絡先のリストから連絡先を選択し、[通話] をタッチします。
 - » グループをタッチして、連絡先を選択します。
 - » オンスクリーンキーボードを使用して、連絡先の名前を入力し、検索結果にある連絡先を選択します。

最近の連絡先への通話の発信



- 1 ホーム画面で、 [通話の発信]、 [最近の通話] の順にタッチします。
- 2 最近発信した通話または受信した通話をタッチします。

連絡先への短縮ダイヤルによる通話の発信



- 1 ホーム画面で、 [通話の発信]、 [短縮ダイヤル] の順にタッチします。
- 2 [短縮ダイヤル] 画面にある連絡先にタッチします。

音声のみの通話の発信



管理者が音声のみの通話を有効にしている場合は、音声のみの通話を発信することができます。

- 1 ホーム画面から、[通話の発信] を選択します。
- 2 キーパッドで、スライダバーを  音声の位置にします。
- 3 電話番号を入力して  をタッチします。

会議通話の発信

- 1 希望する方法を使用して、通話を発信します。
- 2 アクティブな通話中、 > ... [詳細] の順にタッチします。
- 3  [通話の追加] をタッチします。
- 4 希望する方法を使用して、通話を発信します。

通話からの参加者の削除

- 1  >  [通話の終了] の順にタッチします。
- 2 参加者の横の [通話の終了] をタッチします。

通話の受諾

システムが通話に自動応答するよう設定されていない場合、着信通話に応答することができます。

以下のいずれかの方法で通話を受諾します。

- » 着信通話を受諾するには、[受諾] をタッチします。
- » アクティブ通話中に通話を受諾するには、[通話に追加] をタッチし、さらに [保留 + 受諾] または [通話終了 + 受諾] をタッチします。



通話の拒否

システムが自動応答するように設定されている場合は、拒否しない限り通話は接続されます。

- » 着信通話から、[拒否] をタッチします。

通話の保留

着信通話に応答したり、発信通話を行ったり、通話を切り替えたりするには、アクティブな通話を保留します。

- 1 アクティブな通話中、 > ... [詳細] の順にタッチします。
- 2  [保留] にタッチします。

保留中の通話の再開



準備ができたなら、保留中の通話を再開します。ある通話の保留中に別の通話を完了しても、保留中の通話は自動的に再開しません。

- » ホーム画面で、[通話を再開] をタッチします。


通話の終了

終了できるのはアクティブな通話のみです。終了前に、保留中の通話があればこれを再開します。


以下のいずれかの方法で通話を終了します。

- » アクティブな通話中、 >  [通話終了]の順にタッチします。
- » 1つの通話を終了するには[通話終了]を選択し、すべての通話を終了するには[会議を退席]を選択します。

マイクのミュート




- 1 通話中、画面にタッチします。
- 2  [ミュート]をタッチします。

マイクのミュート解除


- 1 通話中、画面にタッチします。
- 2  [ミュート解除]をタッチします。

会議への参加

会議には、ミーティングリマインダ、ホーム画面、または[通話の発信]画面から参加します。以下のいずれかを実行します。


- » ミーティングリマインダで[参加]をタッチします。
- » ホーム画面のカレンダーで、[参加]をタッチします。
- » [通話の発信] >  [カレンダー]をタッチします。... [詳細]をタッチします。ミーティング番号を入力し、 または  をタッチして参加します。

音量の調節

- 1  [音量]をタッチします。
- 2 音量スライダバーで、スライダを右に動かすと音量が高くなり、左へ動かすと音量が低くなります。バーの任意の場所をタッチして音量を設定します。


通話中のビデオレイアウトの調整

通話中にビデオレイアウトの表示を制御できます。


- 1 通話中、 > ... [詳細]の順にタッチします。
- 2 [PIP レイアウト]をタッチします。使用可能なレイアウトのいずれかを選択します。

プリセット位置へのカメラの移動


カメラを別のカメラ位置(カメラプリセット)に移動できます。

- 1  [カメラ]、[プリセット]の順にタッチします。
- 2 プリセットとして保存するいずれかのカメラ位置を長押しします。
- 3 プリセット番号の横にラベルを入力し、[完了](オプション)をタッチします。

ビデオの開始




- » ビデオを開始するには、 [カメラをオン]をタッチします。

ビデオの停止

- » ビデオを停止するには、 [カメラをオフ]をタッチします。



カメラの選択

以下のいずれかを実行します。

- » ホーム画面で、 [カメラ]をタッチします。
- » 通話中、 >  [カメラ]の順にタッチします。

カメラの調整

- 1  [カメラ制御]に移動します。

- 2 ズームインするには  を、ズームアウトするには  をタッチします。選択したカメラのパンまたはチルトを行うには、左右上下の移動ボタンをタッチします。一部のカメラでは使用できない場合があります。

- 3 通話中にカメラを切り替えるには、[こちら側カメラ]または[相手側カメラ]をタッチします。

ビデオ通話のエチケット

- 予め、通話相手先の名前または番号を確認しておきます。
- 通話の前に、追加機器の接続とテストを行います。
- 鮮やかな色の服、全体的に明るい服、全体的に暗い服、または"複雑な"模様の服を着用することは避けてください。画面で最も見栄えが良いのは、濃淡のないパステルカラーや落ち着いた色調です。
- 相手側に自分の姿や声が聞こえるようにします。
- 自分が話している間以外はマイクをミュートしておきます。
- 相手側の参加者の姿と声が見えるように設定を調整します。
- 通話が始まったら、すべての参加者を紹介します。自然な話し方と身振りを心がけます。

詳細情報

システムの設定および使用に関する詳細については、support.polycom.com をご覧ください。