

# Polycom® RealPresence® Group Series with Touch Monitor 빠른 사용 안내서








3725-84414-001A | 6.0.0 | 2016년 9월

## 시스템 깨우기



시스템을 깨우려면 화면을 터치하거나 리모콘을 들어 올립니다.

## 영상 통화 걸기



### 이름 또는 번호 입력

- 1 홈 화면에서  **통화 걸기**를 누릅니다.
- 2 **통화 걸기** 화면에서 를 눌러 영상 통화 또는 를 눌러 음성 통화를 선택합니다.
- 3  키패드를 누른 후  온스크린 키보드를 누릅니다. 연락처의 이름이나 번호를 입력합니다.
- 4  또는 를 눌러 통화를 완료합니다.



### 연락처에 통화 걸기

- 1 홈 화면에서  **통화 걸기**를 누른 후  **연락처**를 누릅니다.
- 2 다음 중 하나를 실행합니다.
  - » 연락처 목록에서 연락하고자 하는 연락처를 선택한 후 **통화**를 누릅니다.
  - » 그룹을 누른 후 연락처를 선택합니다.
  - » 온스크린 키보드를 사용하여 연락처의 이름을 입력한 후 검색 결과의 연락처를 선택합니다.

### 최근 통화 연락처에 통화 걸기



- 1 홈 화면에서  **통화 걸기**를 누른 후  **최근 통화**를 누릅니다.
- 2 최근에 걸거나 받은 통화를 누릅니다.

### 단축 다이얼 연락처에 통화 걸기



- 1 홈 화면에서  **통화 걸기**를 누른 후  **단축 다이얼**을 누릅니다.
- 2 단축 다이얼 화면에서 연락처를 누릅니다.

## 음성 통화 걸기



관리자가 음성 통화가 가능하도록 설정한 경우, 음성 통화를 걸 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **통화 걸기**를 선택합니다.
- 2 키패드에서 슬라이더 바를  오디오에 위치시킵니다.
- 3 번호를 입력하고 을 누릅니다.

## 회의 통화 걸기

- 1 원하는 방법을 사용하여 통화를 겁니다.
- 2 현재 진행 중인 통화에서  > **더 보기**를 누릅니다.
- 3  **통화 추가**를 누릅니다.
- 4 원하는 방법을 사용하여 통화를 마칩니다.

## 통화에서 참가자 제거

- 1  >  **끊기**를 누릅니다.
- 2 참가자 옆의 **끊기**를 누릅니다.

## 통화 응답

시스템이 자동으로 통화로 응답하도록 설정되지 않은 경우, 수신 통화를 받을 수 있습니다.

통화를 응답하려면 다음 중 하나를 실행합니다.

- » 수신 통화를 받으려면 **응답**을 누릅니다.
- » 통화 중 수신 통화를 받으려면, **통화에 추가**, **대기 + 응답** 또는 **끊기 + 응답**을 누릅니다.



## 통화 거부

만약 시스템이 자동으로 통화를 응답하도록 설정되어 있을 경우, 거부를 누르지 않는 이상 통화를 받습니다.

- » 통화를 수신하면, **거부**를 누릅니다.

## 통화 대기

진행 중인 통화를 대기시킨 후 수신 통화를 받 통화를 걸거나, 통화를 전환할 수 있습니다.

- 1 현재 진행 중인 통화에서  > **더 보기**를 누릅니다.
- 2  **대기**를 누릅니다.

## 대기 통화 재개하기



준비되면 대기 통화를 재개합니다. 통화를 대기 시킨 상태에서 진행 중인 통화를 마친 경우, 대기 시킨 통화가 자동으로 재개되지 않습니다.

- » 홈 화면에서 **통화 재개**를 누릅니다.


## 통화 종료

현재 통화만 종료할 수 있습니다. 통화 종료 전 대기 중인 통화를 재개합니다.


통화를 종료하려면 다음 중 하나를 실행합니다.

- » 현재 진행 중인 통화에서  >  **끊기**를 누릅니다.
- » **끊기**를 선택하여 하나의 통화를 끊거나 **회의 나가**기를 눌러 모든 통화를 끊습니다.

## 마이크 음소거

- 1 통화 중 화면을 누릅니다.
- 2  **음소거**를 누릅니다.

## 마이크 음소거 해제

- 1 통화 중 화면을 누릅니다.
- 2  **음소거 해제**를 누릅니다.

## 회의 참가

회의 알림, 홈 화면, 통화 걸기 화면에서 회의에 참가합니다. 다음 중 하나를 실행합니다.

- » 회의 알림에서 **참가**를 누릅니다.
- » 홈 화면 달력에서 **참가**를 누릅니다.
- » **통화 걸기** > **10** 달력을 누릅니다. **... 더 보기**를 누릅니다. 회의 번호를 입력하고 **☎** 또는 **☎**를 눌러 참가합니다.

## 음량 조절

- 1 **🔊** 음량을 누릅니다.
- 2 음량 슬라이더 바에서 음량을 올리려면 오른쪽으로, 음량을 낮추려면 왼쪽으로 이동시킵니다. 바를 눌러 음량을 설정합니다.

## 통화 시 비디오 레이아웃 조정

통화 시 비디오 레이아웃 디스플레이를 제어합니다.

- 1 통화 시 **☰** > **... 더 보기**를 누릅니다.
- 2 **PIP 레이아웃**을 누릅니다. 이용 가능한 레이아웃 중 하나를 선택합니다.

## 카메라를 프리셋 위치로 이동시키기

카메라를 카메라 프리셋이라고 불리는 다른 카메라 위치로 옮길 수 있습니다.

- 1 **📷** 카메라를 누른 후 **프리셋**을 누릅니다.
- 2 프리셋으로 저장하고 싶은 카메라 위치를 몇 초간 누릅니다.
- 3 프리셋 번호 옆에 라벨을 입력한 후 **완료**를 누릅니다(선택).

## 비디오 시작

- » 비디오를 시작하려면 **📷** 카메라 켜짐을 누릅니다.

## 비디오 중지

- » 비디오를 중지하려면 **📷** 카메라 켜짐을 누릅니다.

## 카메라 선택하기

다음 중 하나를 실행합니다.

- » 홈 화면에서 **📷** 카메라를 누릅니다.
- » 통화 시 **☰** > **📷** 카메라를 누릅니다.

## 카메라 조정하기

- 1 **📷** 카메라 제어로 이동합니다.
- 2 **🔍**를 눌러 확대하거나 **📏**를 눌러 축소합니다. 상하좌우 이동 버튼을 사용하여 선택한 카메라를 이동하거나 각도를 조정합니다. 모든 카메라에 적용되지 않습니다.
- 3 **근거리 카메라** 또는 **원거리 카메라**를 선택하여 통화 시 카메라를 전환합니다.

## 영상 통화 에티켓

- 통화할 사이트의 이름이나 번호를 미리 준비합니다.
- 모임이 시작되기 전에 추가 장비를 연결하여 시험해봅니다.
- 너무 밝은 색상이나 전체가 밝거나 어두운 의복 또는 "잔 무늬" 패턴이 있는 의복은 입지 마십시오. 단색 파스텔 색상과 채도가 낮은 색상이 화면에 가장 잘 받습니다.
- 원거리 사이트에서 자신의 음성을 들을 수 있도록 합니다.
- 말하는 경우가 아니면 마이크를 음소거합니다.
- 원거리 사이트 참가자들이 보이고 들리도록 설정을 조정합니다.
- 모임을 시작할 때 모든 참가자를 소개합니다. 자연스럽게 발언 및 행동합니다.

## 자세한 내용

시스템 설명 및 사용에 관한 자세한 내용은 [support.polycom.com](http://support.polycom.com)을 참조하십시오.