

Polycom® RealPresence Touch™ 设备快速参考

3725-84068-002A | 2016 年 9 月










编号	描述
1	主屏幕
2	拨打电话
3	显示内容
4	菜单
5	控制条

唤醒 RealPresence Touch




- » 要唤醒设备，请点击屏幕。

拨打视频电话

输入名称或号码

- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话。
- 2 使用滑块  选择  视频或  音频呼叫。
- 3 点击  并输入号码或名字。
- 4 点击  或  结束呼叫。




呼叫联系人

- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话。
- 2 点击联系人。
- 3 从列表中选择所需联系人，或在添加与会者中键入联系人名称。
- 4 点击  或  结束呼叫。




呼叫最近的联系人

- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话。
- 2 点击最近。
- 3 点击最近通话列表中的姓名或号码以结束呼叫。






拨打纯音频电话

- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话。
- 2 使用滑块以选择  音频。
- 3 用键盘输入号码并点击 。


发起电话会议

- 1 在主屏幕中，点击  拨打电话。
- 2 从搜索栏中，使用联系人、最近通话或数字小键盘添加与会者。
- 3 点击 + 添加或 x 移除与会者。
- 4 点击  或  结束呼叫。

将与会者添加到呼叫

- 1 从呼叫屏幕，点击  > ... 更多。
- 2 点击  添加。
- 3 使用滑块  选择  视频或  音频呼叫。
- 4 使用首选方法拨打电话。

从呼叫中移除与会者

- 1 点击更多 > 与会者 > 视频 或 音频。
- 2 点击与会者 > 更多 >  移除。

接受呼叫

如果系统未设置为自动接听来电，您可以接听来电。执行下列操作之一：



- » 要接听来电，点击接受。
- » 要在活动呼叫中接听电话，点击添加至呼叫、保持 + 接受，或挂断 + 接受。

拒绝通话


如果系统被配置为自动接听电话，呼叫会自动连接，除非您点击拒绝。

- » 针对来电，点击拒绝。



保持呼叫

- » 点击  控制条 >  保持。



恢复保持状态的呼叫

- » 在“管理会议”屏幕上，点击  恢复。

结束通话



- » 在活动呼叫中，点击  >  挂断。

调整音量



- 1 点击  控制条，然后点击  音量。

- 2 将音量滑块向右移动即可提高音量，向左移动即可降低音量。轻触滑块的任意位置可以设置音量。

将麦克风静音

- 1 点击  控制条。
- 2 点击  **静音** 以将麦克风静音。

取消麦克风静音




- 1 点击  控制条。
- 2 点击  **取消静音** 以将麦克风静音。

分享内容


- 1 使用兼容的 USB-micro 电缆将计算机连接到 RealPresence Touch。Polycom® People+Content™ IP 应用程序作为计算机上的新驱动使用。
- 2 在 People + Content IP 中，点击  连接会议。
- 3 要在活动呼叫中开始分享，点击  **更多 > 内容**。在 People+Content IP 下面，点击 **显示内容**。
- 4 要停止共享，点击 **停止内容**。

从日历中加入预定会议



执行下列操作之一：


- » 在主屏幕上，查找会议，并点击 **加入**。
- » 点击 **拨打电话 > 10 日历**。点击  **更多**。输入会议编号，并点击  或  以加入。

控制亮度

- 1 点击  **菜单 > 设置 > 用户设置**。
- 2 在下默认开启 **显示，自动调整**。要关闭 **自动调整**，使用滑块。
- 3 关闭自动调整后，您可以手动点击并拖动亮度滑块，向左滑动即可降低亮度，向右滑动即可提高亮度。

选择并调整摄像头

- 1 点击  控制条，然后选择  **摄像头**。
- 2 选择 **近端** 近端摄像头控制，或 **远端** 用于远端摄像头控制。
- 3 点击箭头按钮以调整摄像头。
- 4 点击缩放按钮以放大或缩小摄像头图像。


EagleEye Producer: 要启用或禁用追踪，请使用滑块  **摄像头跟踪**。

在通话中更改显示器布局

- 1 点击显示屏以调节显示布局。如果禁用了自动自身画面，请使用滑块查看带或不带自身画面的选项。
- 2 在 **调整画中画布局** 下选择可用的布局，以调节近端布局，或选择 **调整与会者布局** 以调节远端布局。


注意: Polycom® RealPresence Immersive Studio™ 系统上的布局自动为您设定。

将摄像头移到预设位置

- 1 点击  **摄像头** 并点击 **预设**。
- 2 按住要用作预设的其中一个摄像头位置。
- 3 输入预设编号旁边的标签，并点击 **完成** (可选)。

注意: RealPresence Immersive Studio 系统不提供预设。

启动视频

- » 点击  **> 摄像头开启** 显示您的视频。

停止视频

- » 点击  **> 摄像头关闭** 隐藏您的视频。

注意: RealPresence Immersive Studio 系统不提供此功能。

获取帮助

访问公司联系人信息

- » 点击 **设置 > 帮助**。

访问更多文档

有关设置和使用系统的更多信息，请参考 support.polycom.com。