

带触控显示器的 Polycom® RealPresence® Group Series 快速参考

3725-84407-001A | 6.0.0 | 2016 年 9 月

唤醒系统



要唤醒系统，请点击屏幕或拿起遥控器。

拨打视频电话

输入名称或号码

- 1 在主屏幕中，点击  **拨打电话**。
- 2 在 **拨打电话** 屏幕，选择  用于视频通话或选择  用于音频通话。
- 3 点击  **数字小键盘**，并点击  **屏显数字小键盘**。输入联系人姓名或号码。
- 4 点击  或  结束呼叫。

呼叫联系人

- 1 在主屏幕中，点击  **拨打电话**，并点击  **联系人**。
- 2 执行下列操作之一：
 - » 从联系人列表中选择所需联系人，并点击 **呼叫**。
 - » 点击一个组，然后选择联系人。
 - » 使用屏幕键盘，输入联系人姓名，然后在搜索结果中选择您的联系人。

呼叫最近的联系人



- 1 在主屏幕中，点击  **拨打电话**，并点击  **最近**。
- 2 点击最近已拨或接收的呼叫。

呼叫快速拨号联系人



- 1 在主屏幕中，点击  **拨打电话**，并点击  **快速拨号**。
- 2 在“快速拨号”屏幕上点击联系人。

拨打纯音频电话

如果管理员启用了纯音频电话，则您可以拨打纯音频电话。

- 1 在主屏幕中，选择 **拨打电话**。
- 2 从 **数字小键盘**，将滑块定位到  **音频**。
- 3 输入号码，并点击  。

发起电话会议

- 1 使用首选方法拨打电话。
- 2 在活动通话中，点击  **> ... 更多**。
- 3 点击  **添加呼叫**。
- 4 使用首选方法拨打电话。

从呼叫中移除与会者

- 1 点击  **>  挂断**。
- 2 在与与会者旁边，点击 **挂断**。

接受呼叫

如果系统未设置为自动接听来电，您可以接听来电。

执行下列操作之一以接听电话：

- » 要接听来电，点击 **接受**。
- » 要在活动呼叫中接听电话，点击 **添加至呼叫、保持 + 接受**，或 **挂断 + 接受**。



拒绝通话

如果系统被配置为自动接听电话，呼叫会自动连接，除非您点击拒绝。

- » 针对来电，点击 **拒绝**。

保持呼叫

您可以将活动呼叫置于保持状态，以接听来电、拨打电话，或在呼叫之间切换。

- 1 在活动通话中，点击  **> ... 更多**。
- 2 点击  **保持**。

恢复保持状态的呼叫



准备就绪后恢复保持状态的呼叫。如果您结束了单独呼叫，并且另一个呼叫处于保持状态，则自动恢复保持的通话。

- » 在主屏幕上，点击 **恢复通话**。


结束通话

您只能结束活动呼叫结束前，恢复任何保持的呼叫。

执行下列操作之一以结束通话：

- » 在活动呼叫中，点击  **>  挂断**。
- » 选择 **挂断** 以挂断一个呼叫，或选择 **离开会议** 以挂断所有呼叫。

将麦克风静音


- 1 在通话时，点击屏幕。
- 2 点击  **静音**。

取消麦克风静音


- 1 在通话时，点击屏幕。
- 2 点击  取消静音。

加入会议

在会议提醒、主屏幕中或在“拨打电话”屏幕上加入会议。执行下列操作之一：

- » 在会议提醒上，点击**加入**。
- » 在主屏幕日历中，点击**加入**。
- » 点击 **拨打电话** >  **日历**。点击 **...** **更多**。输入会议编号，并点击  或  以加入。

调整音量

- 1 点击  **音量**。
- 2 将音量滑块向右移动即可提高音量，向左移动即可降低音量。轻触滑块的任意位置可以设置音量。


在通话中调整视频布局

在通话中控制视频显示。

- 1 在通话中，点击  > **...** **更多**。
- 2 点击**画中画布局**。选择可用的布局之一。

将摄像头移到预设位置

您可以将摄像头移到称为“摄像头预设”的一个不同位置。

- 1 点击  **摄像头**并点击**预设**。
- 2 按住要用作预设的其中一个摄像头位置。
- 3 输入预设编号旁边的标签，并点击**完成**（可选）。

启动视频




- » 要启动视频，点击  **摄像头开启**。

停止视频




- » 要停止视频，点击  **摄像头关闭**。

选择摄像头

执行下列操作之一：

- » 在主屏幕上，点击  **摄像头**。
- » 在通话中，点击  >  **摄像头**。

调整摄像头

- 1 导航至  **摄像头控制**。
- 2 点击  以放大或  以缩小。点击左、右、上、下导航按钮，平移或倾斜摄像头。不适用于所有摄像头。
- 3 点击**近端摄像头**或**远端摄像头**以在通话期间进行切换。

视频呼叫礼仪

- 准备好要呼叫的站点的名称或号码。
- 在举行会议前连接和测试任何额外的设备。
- 避免穿着色彩鲜艳、完全浅色或完全深色的服装或使用“忙”模式。浅色彩和暗哑的颜色在屏幕上显示效果最佳。
- 确保远端站点能够看到并听到您。
- 如果不讲话，请将麦克风静音。
- 调节设置以看到远端与会者并听到他们发言。
- 在会议开始时介绍所有与会者。说话和动作要自然。

更多信息

有关设置和使用系统的更多信息，请参考 support.polycom.com。