

Polycom® RealPresence Touch™ 裝置功能速查手冊

3725-84069-002A | 2016 年 9 月



號碼	說明
1	主畫面
2	撥打電話
3	顯示內容畫面
4	功能表
5	控制列

喚醒 RealPresence Touch




- » 如要喚醒裝置，請點一下螢幕。

撥打視訊電話


輸入名稱或號碼

- 1 在主畫面上，點一下  「撥打電話」。
- 2 使用滑桿  來選取  「視訊」或  「語音」通話。
- 3 點一下  然後輸入號碼或名稱。
- 4 點一下  或  來完成通話。



撥打連絡人

- 1 在主畫面上，點一下  「撥打電話」。
- 2 點一下「連絡人」。
- 3 從清單中選擇所需的連絡人，或者在新增與會者中輸入連絡人名稱。
- 4 點一下  或  來完成通話。

撥給最近通話的連絡人

- 1 在主畫面上，點一下  「撥打電話」。
- 2 點一下「最近通話」。
- 3 在最近通話記錄清單中點一下名稱或號碼來完成通話。






撥打語音通話

- 1 在主畫面上點一下「撥打電話」。
- 2 使用滑桿來選取  「語音」。
- 3 用鍵盤輸入數字後點一下  。


撥打電話會議

- 1 在主畫面上，點一下  「撥打電話」。
- 2 在搜尋欄中，利用「連絡人」、「最近通話記錄」或「鍵盤」來新增與會者。
- 3 點一下 + 來加入或 x 來移除與會者。
- 4 點一下  或  來完成通話。

在通話中加入其他與會者

- 1 在通話畫面中，點一下  > ... 「更多功能」。
- 2 點一下  「加入」。
- 3 使用滑桿  來選取  「視訊」或  「語音」。
- 4 以您慣用的方式來完成通話。

從通話中移除與會者

- 1 點一下「更多功能」>「與會者」>「視訊」或「語音」。
- 2 點一下與會者 > 「更多功能」>  「移除」。

接受來電

若系統未設定為自動接聽來電，您可以自行接受來電。請執行下列其中一項動作：



- » 如要接受來電，點一下「接受」。
- » 如要在進行的通話中接受來電，點一下「加入通話」、「保留並接聽」或「掛斷 + 接聽」。

拒絕通話


若您將系統設定為自動接受來電，則電話會自動接通，除非您拒絕。

- » 在來電中，點一下「拒絕」。



保留通話

- » 點一下  「控制列」>  「保留」。



繼續接聽保留的通話

- » 在「管理會議」畫面中，點一下  「繼續」。



結束通話

- » 在進行的通話中，點一下  >  「掛斷」。



調整音量

- 1 點一下  「控制列」，然後點一下  「音量」。
- 2 在音量滑桿上，向右移可增加音量，向左移可降低音量。點選滑桿的任意處以設定音量。



將麥克風靜音

- 1 點一下  「控制列」。
- 2 點一下  「靜音」即可將麥克風轉為靜音。

取消麥克風靜音





- 1 點一下  「控制列」。
- 2 點一下  「取消靜音」可取消麥克風靜音。

共用內容畫面



- 1 使用相容的 Micro USB 線將 RealPresence Touch 連接到電腦。Polycom® People+Content™ IP 應用程式就會以新硬碟的形式顯示在您的電腦上。
- 2 在 People + Content IP 中，按一下  來連線到會議。
- 3 如要在進行的通話中開始共用，請點一下  「更多功能」> 「內容畫面」。在 People+Content IP 下方，點一下「顯示內容畫面」。
- 4 如要停止共用，請點一下「停止傳送內容畫面」。

透過行事曆參加預定會議



請執行下列其中一項動作：


- » 在主畫面中找出您要參加的會議，然後點選「參加」。
- » 點一下「撥打電話」>  「行事曆」。點一下  「更多資訊」。輸入會議號碼，然後點一下  或  來參加。

控制亮度

- 1 點一下  「功能表」>  「設定值」> 「使用者設定值」。
- 2 在「顯示」下，「自動調整」功能將預設為啟用。若要關閉「自動調整」功能，請使用滑桿。
- 3 關閉「自動調整」功能後，您可以手動點按拖移亮度滑桿，向左可降低亮度，向右可增加亮度。

選取並調整攝影機

- 1 點一下  「控制列」，然後選取  「攝影機」。
- 2 選取「近端」可控制近端，或「遠端」則可控制遠端攝影機。
- 3 點一下方向按鈕可調整攝影機。
- 4 點一下縮放按鈕可將攝影機拉遠或拉近。


EagleEye Producer：若要啟用或停用追蹤功能，請使用滑桿  「攝影機追蹤」。

在通話時變更監視器配置

- 1 點按螢幕監視器來調整顯示配置。若自動顯示攝影機畫面功能為停用，請使用滑桿來查看有無攝影機畫面的選項。
- 2 請在「調整子母畫面配置」下的選項中選取一個配置來調整近端配置，或者在「調整與會者配置」下選取來調整遠端配置。

注意：Polycom® RealPresence Immersive Studio™ 系統會自動為您設定配置。

將攝影機移到預設位置

- 1 點一下  「攝影機」，然後點一下「預設位置」。
- 2 點選並按住其中一個攝影機位置以儲存為預設位置。
- 3 在預設位置編號旁邊輸入一個標籤，然後點一下「完成」（選擇性步驟）。

注意：RealPresence Immersive Studio 系統上不提供預設位置功能。

開始視訊

- » 點一下  > 「攝影機開啟」可顯示視訊。

停止視訊

- » 點一下  > 「攝影機關閉」可隱藏視訊。

注意：RealPresence Immersive Studio 系統上不提供此功能。

尋求協助

取得公司聯絡方式

- » 點一下「設定值」> 「說明」。

取得更多說明文件

如需了解如何設定和使用系統，請參考 support.polycom.com。