

## Sugerencias rápidas para los sistemas Polycom HDX y el dispositivo Polycom Touch Control

Utilice el Polycom Touch Control para controlar un sistema Polycom HDX.

Toque la pantalla para seleccionar un elemento.  
Arrastre el dedo sobre la pantalla para desplazar.

Desplácese a la derecha y a la izquierda en la pantalla de inicio para acceder de forma rápida a las llamadas comunes y a las tareas de configuración.

Pulse Volver para ir a la pantalla anterior. Pulse Inicio para ir a la pantalla de inicio.



Utilice la pantalla de llamadas para acceder de forma rápida a las tareas más comunes cuando está realizando una llamada.



Para obtener más información sobre la configuración y el uso del sistema, consulte la página [support.polycom.com](http://support.polycom.com).

## Realización de videollamadas

### Para introducir un nombre o número:

- 1 En la pantalla de inicio toque **Place a Call** (Realizar una llamada).
- 2 Introduzca la información de marcación. Para escribir texto, toque **Keyboard** (Teclado).  
Para retroceder, toque **Delete** (Borrar).
- 3 Toque **Call** (Llamar) para realizar la llamada.

### Para realizar llamadas desde el directorio:

- 1 En la pantalla de inicio toque **Search the Directory** (Buscar en el directorio).
- 2 Desplácese a la entrada que desee o toque el campo **Search** (Buscar) para comenzar a introducir el nombre.
- 3 Toque una entrada para realizar una llamada. Toque **Info** (Información) para obtener más información sobre la entrada.

### Para llamar desde Favoritos (Favoritos):

- 1 En la pantalla de inicio toque **Place a Call** (Realizar una llamada) y, a continuación, seleccione **Favorites** (Favoritos).
- 2 Desplácese a la entrada deseada y tóquela para realizar la llamada. Toque **Info** (Información) para obtener más información sobre la entrada.

### Para llamar desde Recent Calls (Llamadas recientes):

- 1 En la pantalla de inicio toque **Place a Call** (Realizar una llamada) y, a continuación, seleccione **Recent Calls** (Llamadas recientes).
- 2 Desplácese a la entrada deseada y tóquela para realizar la llamada. Toque **Info** (Información) para obtener más información sobre la entrada.

### Para realizar llamadas desde la Calendar (Agenda)

- 1 En la pantalla de inicio toque **Calendar** (Agenda).
- 2 Toque **Join Now** (Unirse ahora) para realizar una llamada a la reunión o **Info** (Información) para obtener más información sobre la reunión.

## Recepción de llamadas

Si el sistema Polycom HDX no responde las llamadas entrantes automáticamente, seleccione **Answer** (Responder) u **Ignore** (Omitir) cuando reciba una llamada.

## Realización de llamadas multipunto

Para realizar una llamada multipunto, toque **Add Call** (Agregar llamada) en la pantalla de llamadas después de que se conecte la primera llamada.

## Finalización de llamadas

Para colgar una llamada, toque **Hang Up** (Colgar) en la pantalla de llamadas.

## Control de volumen y micrófonos

Cuando esté realizando una llamada, los controles de sonido están disponibles en la pantalla de llamadas y en la parte superior del resto de pantallas. Si no está realizando una llamada, toque **Audio** (Audio) en la pantalla de inicio.


Toque o arrastre el control deslizante del **volumen** para cambiar el volumen de la llamada en su localización. Toque **Mute/Unmute** (Desactivar/ Activar sonido) para controlar sus micrófonos.

## Seleccionar o ajustar una cámara


- 1 En la pantalla de llamadas o en la pantalla de inicio, toque **Camera** (Cámara).
- 2 Si hay una llamada activa, toque **Near** (Local) o **Far** (Remoto) para seleccionar el control del sitio local o remoto.
- 3 Toque **Select Camera** (Seleccionar cámara) y luego toque la cámara u otra fuente de vídeo que desee seleccionar.
- 4 Toque **Control Camera** (Cámara de control) y toque los botones de flechas o los botones de zoom para ajustar la cámara.

## Mostrar contenido

Para mostrar contenido desde una fuente conectada al sistema HDX:

- 1 En la pantalla de llamadas o en la pantalla de inicio, toque  **Show Content** (Mostrar contenido).
- 2 Toque la fuente de vídeo para empezar a visualizarla. Púlsela de nuevo para parar la visualización de contenido.

Para mostrar el contenido desde un ordenador conectado al Polycom Touch Control:


- 1 Conecte un ordenador al puerto USB en la parte inferior del Polycom Touch Control.
- 2 En el equipo, acepte la solicitud para iniciar People+Content™ IP.
- 3 Abra el contenido que desee mostrar y haga clic en  en People+Content IP.

## Ajuste del diseño de vídeo


En la pantalla de llamadas toque **Layout** (Plantilla). Si la pantalla de llamadas no dispone de la ficha **Layout** (Plantilla), no podrá cambiar el diseño de vídeo en su sitio.

- Toque **Inside** (Dentro) o **Outside** (Fuera) para cambiar la ubicación del Picture-In-Picture (PIP).
- Toque **Swap Picture** (Intercambiar imagen) para intercambiar entre el vídeo local y el remoto.
- Toque en el medio de la pantalla para cambiar entre los diferentes diseños en el monitor del sistema HDX.
- Toque la ficha **Multiple Site Layouts** (Diseños de sitio múltiples) para elegir diferentes diseños si la llamada está alojada en un puente.

## Visualización de la dirección IP del sistema HDX

- 1 En la pantalla de inicio toque  **System** (Sistema).
- 2 Toque la ficha **HDX System** (Sistema HDX). **IP Video Number** (Número de vídeo IP) muestra la dirección del sistema HDX.


## Encendido y apagado del Polycom Touch Control

- 1 En la pantalla de inicio toque  **User Settings** (Configuraciones usuario).
- 2 Desplácese hasta **Power** (Energía).
- 3 Seleccione **Touch Control Power** (Energía del Touch Control).
- 4 En el menú que aparece, seleccione una opción para reiniciar o apagar el Polycom Touch Control. Si elige apagar el Polycom Touch Control, deberá desconectar y volver a conectar el cable para encenderlo de nuevo.

La pantalla del Touch Control se apaga tras 2 minutos de inactividad. Toque la pantalla para encenderla.

## Consejos y trucos

- Asegúrese de conocer el nombre o número del sitio al que desea llamar.
- Conecte y pruebe los equipos adicionales antes de la reunión.
- Ajuste la cámara de modo que pueda verse en el sitio remoto. Centre la pantalla en las personas y evite las mesas, sillas, paredes, luces o suelos.
- Asegúrese de que puede ver y oír a los participantes del sitio remoto.
- Presente a todos los participantes al iniciar la reunión.
- Hable en un tono normal, sin gritar. Use gestos naturales mientras habla.
- No de golpecitos en el micrófono ni hojee papeles cerca del micrófono. Silencie el micrófono antes de moverlo. En una llamada multipunto, silencie el micrófono cuando no esté hablando.



## ► Sugerencias rápidas

**Sistemas Polycom® HDX® y el dispositivo Polycom® Touch Control**

www.polycom.com | 3725-61967-001/A | Diciembre de 2010

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom®, el logotipo de "Triángulos" de Polycom y los nombres y marcas asociados con los productos Polycom son marcas comerciales y/o marcas de servicio de Polycom, Inc., y son marcas comerciales registradas o marcas de derecho consuetudinario en los Estados Unidos y otros países.