

## Astuces rapides pour les systèmes HDX de Polycom et le périphérique Touch Control de Polycom

Utilisez le Polycom Touch Control pour commander un système Polycom HDX.

Pressez l'écran pour sélectionner un élément. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour faire défiler le contenu.

Dans l'écran d'accueil, faites défiler le contenu vers la gauche et vers la droite pour accéder rapidement aux tâches d'appel et de configuration courantes.

Appuyez sur Retour pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur Accueil pour afficher l'écran d'accueil.



Utilisez l'écran Appeler pour accéder rapidement aux tâches courantes durant un appel.



Pour de plus amples informations sur la définition et l'utilisation du système, reportez-vous au site support.polycom.com.

### Effectuer un appel vidéo

**Pour entrer un nom ou un numéro :**

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez **Appeler**.
- 2 Entrez les informations de numérotation. Pour saisir des lettres, pressez **Clavier**.  
Pour effectuer un retour arrière, pressez **Supprimer**.
- 3 Pressez **Appeler** pour effectuer l'appel.

**Pour appeler à partir de l'annuaire :**

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez **Rechercher dans l'annuaire**.
- 2 Faites défiler jusqu'à l'entrée voulue ou pressez le champ **Rechercher** pour commencer à entrer le nom.
- 3 Pressez une entrée pour l'appeler. Pressez **Infos** pour obtenir plus d'informations sur l'entrée.

**Pour appeler depuis l'écran des favoris :**

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez **Appeler**, puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Faites défiler jusqu'à l'entrée voulue et pressez-la pour effectuer l'appel. Pressez **Infos** pour obtenir plus d'informations sur l'entrée.

**Pour appeler depuis l'écran des appels récents :**

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez **Appeler**, puis sélectionnez **Appels récents**.
- 2 Faites défiler jusqu'à l'entrée voulue et pressez-la pour effectuer l'appel. Pressez **Infos** pour obtenir plus d'informations sur l'entrée.

**Pour appeler à partir du calendrier :**

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez **Calendrier**.
- 2 Pressez **Rejoindre maintenant** pour rejoindre la réunion ou **Infos** pour obtenir plus d'informations sur celle-ci.

### Réponse à un appel

Si le système Polycom HDX n'est pas configuré pour répondre automatiquement aux appels entrants, pressez **Répondre** ou **Ignorer** lorsque vous recevez un appel.

### Réalisation d'un appel multipoint

Pour effectuer un appel multipoint, pressez **Ajouter un appel** dans l'écran d'appel lorsque le premier appel se connecte.

### Fin d'un appel

Pour raccrocher, pressez **Raccrocher** sur l'écran d'appel.

### Réglage du volume et des micros

Lorsque vous êtes en communication, les commandes audio sont accessibles sur l'écran d'appel et dans la partie supérieure des autres écrans. Si vous n'êtes pas en communication, pressez **Audio** sur l'écran d'accueil.


Pressez ou faites glisser le curseur **Volume** pour modifier le niveau sonore de l'appel sur votre site. Pressez **Couper/rétablir le son** pour contrôler vos micros.

### Sélection ou réglage d'une caméra


- 1 Dans l'écran d'accueil ou l'écran d'appel, pressez **Caméra**.
- 2 Si un appel est en cours, pressez **Local** ou **Distant** pour sélectionner le contrôle du site correspondant.
- 3 Pressez **Sélectionner la caméra**, puis la caméra ou une autre source vidéo que vous souhaitez sélectionner.
- 4 Pressez **Contrôler la caméra**, puis les touches fléchées ou les touches de zoom pour régler la caméra.

## Affichage de contenu

Pour afficher le contenu d'une source connectée au système HDX :

- 1 Dans l'écran d'accueil ou l'écran d'appel, pressez  **Afficher le contenu**.
- 2 Pressez une première fois la source vidéo pour commencer l'affichage de son contenu. Pressez-la à nouveau pour arrêter l'affichage.

Pour afficher le contenu d'un ordinateur connecté au Polycom Touch Control :

- 1 Branchez l'ordinateur au port USB situé sous le Polycom Touch Control.
- 2 Sur votre ordinateur, acceptez l'invitation à lancer People+Content™ IP.
- 3 Lancez le contenu à afficher, puis cliquez sur  dans People+Content IP.

## Réglage de la présentation de la vidéo


Dans l'écran d'appel, pressez **Présentation**.

Si l'écran d'appel ne comporte pas d'onglet


**Présentation**, cela signifie que vous ne pouvez pas modifier la présentation de la vidéo sur votre site.

- Pressez **À l'intérieur** ou **À l'extérieur** pour modifier l'emplacement du PIP (incrustation d'image).
- Pressez **Intervertir l'image** pour permuter les vidéos locale et distante.
- Pressez la partie centrale de l'écran pour parcourir différentes présentations sur l'écran du système HDX.
- Pressez l'onglet **Affichage de plusieurs sites** pour choisir différentes présentations si l'appel est hébergé par un pont.

## Affichage de l'adresse IP du système HDX

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez  **Système**.
- 2 Pressez l'onglet **Système HDX**. **Numéro vidéo IP** indique l'adresse du système HDX.

## Mise sous tension et hors tension du Polycom Touch Control

- 1 Dans l'écran d'accueil, pressez  **Paramètres utilisateur**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Alimentation**.
- 3 Sélectionnez **Alimentation du Touch Control**.
- 4 Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez une option pour mettre le Polycom Touch Control sous tension ou hors tension. Si vous choisissez de mettre le Polycom Touch Control hors tension, vous devrez déconnecter puis reconnecter son câble d'alimentation pour pouvoir le remettre sous tension.

L'écran du Touch Control passe en mode veille après 2 minutes d'inactivité. Pressez l'écran pour le réveiller.

## Conseils et astuces

- Assurez-vous de disposer du nom ou du numéro du site que vous souhaitez appeler.
- Connectez-vous et testez les éventuels équipements annexes avant la réunion.
- Le cas échéant, réglez votre caméra de manière à ce que le site distant vous distingue nettement. Faites de préférence figurer des personnes sur l'espace de l'écran, plutôt que la table, les chaises, les murs, l'éclairage ou le sol.
- Assurez-vous que vous voyez et entendez les participants du site distant.
- Au début de la réunion, pensez à présenter chacun des participants.
- Parlez de votre voix normale, sans trop élever le ton ni crier. Parlez en faisant des gestes naturels.
- Évitez de toucher le micro or de froisser des papiers à proximité de celui-ci. Désactivez le micro avant de le déplacer. Lors d'un appel multipoint, désactivez le son de votre micro quand vous ne parlez pas.



## ▶ Astuces rapides

**Systèmes Polycom® HDX® et le Polycom® Touch Control**

www.polycom.com | 3725-61968-001/A | Décembre 2010

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom®, le logo « Triangles » de Polycom ainsi que les noms et les marques associés aux produits Polycom sont des marques de commerce et/ou des marques de service de Polycom, Inc. et sont des marques déposées et/ou des marques de commerce aux États-Unis et dans d'autres pays.