

## ► Scheda di riferimento rapido per i sistemi Polycom HDX



Per ulteriori informazioni sull'impostazione e l'uso del sistema, consultare le pagine della sezione Support (Supporto) all'indirizzo [www.polycom.com](http://www.polycom.com).

## Esecuzione di una chiamata video



### Immissione di un nome o di un numero.

1. Selezionare Effettua chiamata dalla schermata iniziale oppure digitare il numero sul telecomando.
2. Immettere il numero ISDN, l'indirizzo IP o SIP oppure il nome H.323. In un indirizzo IP, accertarsi di includere i punti. Per immettere il testo, premere

 **Tastiera.**

3. Premere  **Chiamata** sul telecomando.


### Utilizzo della rubrica

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Evidenziare il contatto che si desidera chiamare. È possibile scorrere fino al contatto o utilizzare il campo Ricerca.
3. Premere  **Chiamata** sul telecomando.

### Utilizzo delle schermate Preferiti o Chiamate recenti

Nelle schermate Preferiti o Chiamate recenti, selezionare il contatto oppure premere il numero di riferimento visualizzato accanto al contatto stesso.

### Utilizzo della funzione Num. abbreviata


Per chiamare un contatto mediante la funzione di numerazione abbreviata dalla schermata iniziale, evidenziare il contatto desiderato, quindi premere  **Chiamata** sul telecomando.

### Utilizzo del Calendario

Se il sistema è configurato per l'uso del servizio di calendario, è possibile effettuare le chiamate dalla schermata Calendario.

1. Selezionare Calendario nella schermata iniziale.
2. Selezionare il pulsante Partecipa ora visualizzato dopo avere evidenziato la riunione.



## Risposta a una chiamata

Premere  **Chiamata** o selezionare Sì utilizzando il telecomando.

## Termine di una chiamata

1. Premere  **Riaggancia** sul telecomando.
2. Se richiesto, confermare che si desidera riagganciare.



## Esecuzione di una chiamata multipoint

- Effettuare una chiamata, quindi premere  **Chiama** sul telecomando per chiamare il sito successivo. Ripetere l'operazione fino a quando non vengono collegati tutti i siti desiderati.
- Evidenziare un gruppo nella rubrica e premere  **Chiama** sul telecomando.
- Chiamare uno o più siti, quindi chiedere a tali siti di chiamare altri siti.

## Regolazione del volume

Premere  **Volume** sul telecomando.

## Disattivazione del microfono

Premere  **Muto** sul telecomando o  sul microfono da tavolo.




## Aggiunta di un contatto alla rubrica

Nella schermata Preferiti o Rubrica, selezionare **Opzioni > Aggiungi un contatto**.



## Aggiunta all'elenco Preferiti

- Nella schermata Preferiti o Rubrica, selezionare **Opzioni > Aggiungi un contatto**.
- Nella schermata Chiamate recenti o nel gruppo Rubrica globale della rubrica, evidenziare il sito e selezionare **Opzioni > Aggiungi a Preferiti**.

## Selezione o regolazione di una telecamera

1. Durante una chiamata, premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare il controllo del sito locale o del sito remoto.
2. Premere  **Telecamera** sul telecomando, quindi selezionare la telecamera o la sorgente video che si desidera utilizzare.
3. Premere i tasti di direzione sul telecomando per utilizzare la funzione di panoramica o di inclinazione della telecamera.
4. Premere **Zoom** per applicare lo zoom avanti o indietro.

## Accensione e spegnimento del sistema


- Per accendere il sistema, premere il tasto  **Alimentazione** sul telecomando o sulla parte anteriore del sistema.
- Per spegnere il sistema, tenere premuto per 2 secondi il tasto  **Alimentazione** sul telecomando o sulla parte anteriore del sistema. Attendere 15 secondi prima di scollegare il cavo di alimentazione.



## Suggerimenti e consigli

- Accertarsi di conoscere il nome o il numero del sito che si desidera chiamare.
- Collegare e verificare il funzionamento di eventuali dispositivi aggiuntivi prima della riunione.
- Evitare di indossare indumenti dai colori accesi, completamente chiari o completamente scuri oppure con fantasie troppo elaborate. I colori pastello chiari e i colori tenui sono ideali per la visualizzazione sullo schermo.
- Regolare la telecamera in modo che il sito remoto sia in grado di visualizzare il sito locale. Accertarsi che sullo schermo appaiano preferibilmente persone anziché tavoli, sedie, pareti, lampade o il pavimento.
- Regolare il microfono in modo che il sito remoto sia in grado di ricevere l'audio del sito locale. Prima di spostare il microfono, accertarsi di disattivarlo per evitare che il sito remoto percepisca il movimento.
- Accertarsi di ricevere correttamente l'immagine e le voci dei partecipanti del sito remoto.
- Presentare tutti i partecipanti all'inizio della riunione.
- Parlare con un tono di voce normale, senza urlare. Gesticolare in modo naturale mentre si parla.
- Non picchiare sul microfono ed evitare di muovere di fogli di carta accanto al microfono. Durante una chiamata multipoint, disattivare il microfono quando non si parla.



 **Scheda di riferimento rapido per i sistemi Polycom HDX**