

Scheda di riferimento rapido per sistemi Polycom HDX e dispositivi e Polycom Touch Control

Utilizzare Polycom Touch Control per controllare un sistema Polycom HDX.

Toccare la schermata per selezionare una voce.
Trascinare il dito sulla schermata per scorrere.

Scorrere verso sinistra e verso destra nella schermata iniziale per accedere rapidamente alle operazioni di chiamata e di configurazione comuni.

Premere Indietro per tornare alla schermata precedente. Premere Home per accedere alla schermata iniziale.



Utilizzare la schermata di chiamata per accedere rapidamente alle operazioni comuni che è possibile eseguire durante una chiamata.



Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'uso del sistema, visitare il sito Web all'indirizzo support.polycom.com.

Esecuzione di una chiamata video

Per immettere un nome o un numero:

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Effettua chiamata**.
- 2 Immettere le informazioni di composizione.
Per immettere le lettere, toccare **Tastiera**.
Per cancellare, toccare **Cancella**.
- 3 Toccare **Chiama** per effettuare la chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica:

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Cerca in Rubrica**.
- 2 Scorrere fino alla voce desiderata oppure toccare il campo **Ricerca** per immettere le lettere iniziali del nome.
- 3 Toccare la voce desiderata per effettuare la chiamata. Toccare **Informazioni** per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce.

Per effettuare una chiamata dai Preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Effettua chiamata**, quindi selezionare **Preferiti**.
- 2 Scorrere fino alla voce desiderata e toccarla per effettuare la chiamata. Toccare **Informazioni** per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce.

Per effettuare una chiamata dall'elenco Chiamate recenti:

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Effettua chiamata**, quindi selezionare **Chiamate recenti**.
- 2 Scorrere fino alla voce desiderata e toccarla per effettuare la chiamata. Toccare **Informazioni** per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce.

Per effettuare una chiamata dal Calendario:

- 1 Nella schermata iniziale toccare **Calendario**.
- 2 Toccare **Partecipa ora** per effettuare una chiamata e partecipare alla riunione oppure **Informazioni** per visualizzare ulteriori informazioni sulla riunione.

Risposta a una chiamata

Se il sistema Polycom HDX non risponde automaticamente alle chiamate in arrivo, toccare **Risposta** o **Ignora** alla ricezione della chiamata.

Esecuzione di una chiamata multipoint

Per effettuare una chiamata multipoint, toccare **Aggiungi chiamata** nella schermata della chiamata dopo la connessione della prima chiamata.

Termine di una chiamata

Per terminare una chiamata, toccare **Riaggancia** nella schermata della chiamata.

Controllo del volume e dei microfoni

Durante una chiamata, i controlli audio sono disponibili nella schermata della chiamata e nella parte superiore di altre schermate. Se non è in corso alcuna chiamata, toccare **Audio** nella schermata iniziale.


Toccare o trascinare il dispositivo di scorrimento **Volume** per modificare il livello di volume della chiamata presso il sito locale. Toccare **Disattiva audio/Attiva audio** per controllare i microfoni.

Selezione o regolazione di una telecamera


- 1 Nella schermata della chiamata o nella schermata iniziale, toccare **Telecamera**.
- 2 Durante una chiamata, toccare **Locale** o **Remoto** per selezionare il controllo del sito locale o del sito remoto.
- 3 Toccare **Seleziona telecamera**, quindi la telecamera o un'altra sorgente video che si desidera selezionare.
- 4 Toccare **Controllo telecamera**, quindi i pulsanti di direzione o dello zoom per regolare la telecamera.

Mostra contenuto

Per visualizzare il contenuto proveniente da una sorgente collegata al sistema HDX:

- 1 Nella schermata della chiamata o nella schermata iniziale, toccare  **Mostra contenuto**.
- 2 Toccare la sorgente video per avviare la visualizzazione. Toccarla di nuovo per interrompere la visualizzazione del contenuto.

Per visualizzare il contenuto di un computer collegato al dispositivo Polycom Touch Control:


- 1 Collegare un computer alla porta USB sulla parte inferiore del dispositivo Polycom Touch Control.
- 2 Sul computer, accettare la richiesta di avviare People+Content™ IP.
- 3 Aprire il contenuto da visualizzare e fare clic su  in People+Content IP.

Regolazione del layout video


Nella schermata iniziale, toccare **Layout**. Se la schermata di chiamata non contiene una scheda **Layout**, non è possibile modificare il layout video presso il sito locale.

- Toccare **Interno** o **Esterno** per modificare la posizione dell'immagine PIP (Picture-In-Picture).
- Toccare **Scambia immagine** per scambiare il video locale e il video remoto.
- Toccare il centro della schermata per visualizzare i vari layout sul monitor del sistema HDX.
- Toccare la scheda **Layout siti multipli** per selezionare layout diversi nel caso in cui la chiamata sia ospitata da un bridge.

Visualizzazione dell'indirizzo IP del sistema HDX

- 1 Nella schermata iniziale toccare  **Sistema**.
- 2 Toccare la scheda **Sistema HDX**. Nel campo **Numero video IP** viene visualizzato l'indirizzo del sistema HDX.

Accensione e spegnimento del dispositivo Polycom Touch Control

- 1 Nella schermata iniziale toccare  **Impostazioni dell'utente**.
- 2 Scorrere fino a **Alimentazione**.
- 3 Selezionare **Alimentazione Touch Control**.
- 4 Nel menu che viene visualizzato, selezionare l'opzione che consente di riaccendere o di spegnere il sistema Polycom Touch Control. Se si sceglie di spegnere il dispositivo Polycom Touch Control, per riaccenderlo sarà necessario scollegare e ricollegare il relativo cavo.

Lo schermo del dispositivo Touch Control si disattiva dopo 2 minuti di inattività. Toccare la schermata per riattivarlo.

Suggerimenti e consigli

- Accertarsi di conoscere il nome o il numero del sito che si desidera chiamare.
- Collegare e verificare il funzionamento di eventuali dispositivi aggiuntivi prima della riunione.
- Regolare la telecamera in modo che il sito remoto sia in grado di visualizzare il sito locale. Accertarsi che sullo schermo appaiano preferibilmente persone anziché tavoli, sedie, pareti, lampade o il pavimento.
- Accertarsi di ricevere correttamente l'immagine e le voci dei partecipanti del sito remoto.
- Presentare tutti i partecipanti all'inizio della riunione.
- Parlare con un tono di voce normale, senza urlare. Gesticolare in modo naturale mentre si parla.
- Non picchiettare sul microfono ed evitare di muovere di fogli di carta accanto al microfono. Prima di spostare il microfono, accertarsi di escludere il relativo audio. Durante una chiamata multipoint, disattivare il microfono quando non si parla.



► Scheda di riferimento rapido

Sistemi Polycom® HDX® e dispositivi Polycom® Touch Control

www.polycom.com | 3725-61969-001/A | Dicembre 2010

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom®, il logo con i "triangoli" Polycom e i nomi e i marchi associati ai prodotti di Polycom sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio di Polycom, Inc., nonché marchi registrati e/o marchi di diritto comune negli Stati Uniti e in altri paesi.