

▶ Polycom HDX システムおよび Polycom Touch Control デバイス用のクイックヒント

Polycom HDX システムを操作するには、Polycom Touch Control を使用します。

項目を選択するには、画面にタッチします。
スクロールするには、画面上で指をドラッグします。

ホーム画面の右側または左側をスクロールすると、一般的な通話および設定の操作画面に素早くアクセスできます。

前の画面に戻るには、[戻る]にタッチします。ホーム画面に戻るには、[ホーム]にタッチします。







メイン通話画面から、通話中に一般的なタスクに素早くアクセスできます。





システムの設定方法と使用方法の詳細については、support.polycom.com を参照してください。

ビデオ通話の発信



名前または番号を入力するには、以下の手順を実行します。

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] にタッチします。
- 2 ダイアル情報を入力します。文字を入力するには、 [キーボード] にタッチします。
直前の文字を削除する場合は、 [削除] にタッチします。
- 3  [通話開始] にタッチして、通話を発信します。



ディレクトリから通話を発信するには、以下の手順を実行します。

- 1 ホーム画面で、 [ディレクトリの検索] にタッチします。
- 2 目的のエントリまでスクロールするか、[検索] フィールドにタッチして名前を入力します。
- 3 エントリにタッチすると、通話を発信できます。エントリの詳細を表示するには、 [情報] にタッチします。



[お気に入り] から通話を発信するには、以下の手順を実行します。

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] にタッチして、[お気に入り] を選択します。
- 2 通話先のエントリまでスクロールして、そのエントリにタッチして通話を発信します。エントリの詳細を表示するには、 [情報] にタッチします。

[最近の通話] から通話を発信するには、以下の手順を実行します。

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] にタッチして、[最近の通話] を選択します。
- 2 通話先のエントリまでスクロールして、そのエントリにタッチして通話を発信します。エントリの詳細を表示するには、 [情報] にタッチします。

カレンダーから通話を発信するには、以下の手順を実行します。

- 1 ホーム画面で、 [カレンダー] にタッチします。
- 2 [今すぐ参加] にタッチして会議に発信するか、 [情報] にタッチして会議の詳細を表示します。

通話への応答

Polycom HDX システムが着信に自動応答しない場合は、着信時に [応答] または [無視] にタッチします。


多地点通話の発信


多地点通話を発信するには、最初の通話が接続されてから、メイン通話画面で [通話の追加] にタッチします。

通話を終了する


通話を終了するには、メイン通話画面で [通話終了] にタッチします。

音量とマイクの調整

音量とマイクは、通話中の場合は、メイン通話画面および他の画面の上部に表示される音声コントロールを使用して調整できます。それ以外の場合は、ホーム画面の  [音声] にタッチします。


こちら側の通話音量を変更するには、[音量] スライダーにタッチして、ドラッグします。マイクを調整するには、 [ミュート/ミュート解除] にタッチします。

カメラの選択または調整


- 1 メイン通話画面またはホーム画面で、 [カメラ] にタッチします。
- 2 通話中の場合は、[こちら側] か [相手側] にタッチして、こちら側の制御か相手側の制御を選択します。
- 3 [カメラの選択] にタッチして、目的のカメラまたは他のビデオソースにタッチします。
- 4 [カメラの制御] にタッチして、矢印ボタンまたはズームボタンにタッチしてカメラを調整します。

コンテンツの表示

HDX システムに接続されたソースのコンテンツを表示するには、以下の手順を実行します。

- 1 メイン通話画面またはホーム画面で、 [コンテンツの表示] にタッチします。
- 2 ビデオソースにタッチすると、コンテンツの表示が開始されます。ビデオソースにもう一度タッチすると、コンテンツの表示は停止します。

Polycom Touch Control に接続されたコンピュータのコンテンツを表示するには、以下の手順を実行します。

- 1 コンピュータを、Polycom Touch Control の背面の USB ポートに接続します。
- 2 コンピュータ側で、People+Content™ IP を起動するプロンプトを受け入れます。
- 3 表示するコンテンツを開き、People+Content IP で  をクリックします。

ビデオレイアウトの調整

メイン通話画面で、[レイアウト] にタッチします。メイン通話画面に [レイアウト] タブが表示されない場合、こちら側でビデオレイアウトを変更することはできません。

- 子画面 (PIP) の位置を変更するには、[内側] または [外側] にタッチします。
- こちら側ビデオと相手側ビデオを入れ替えるには、[画像の切り替え] にタッチします。
- HDX システムモニタのレイアウトを切り替えるには、画面の中央にタッチします。
- ブリッジでホストされる通話で別のレイアウトを選択するには、[多地点レイアウト] タブにタッチします。

HDX システムの IP アドレスの表示

- 1 ホーム画面で、 [システム] にタッチします。
- 2 [HDX システム] タブにタッチします。[IP アドレス] に HDX システムのアドレスが表示されます。

Polycom Touch Control の電源のオンとオフ

- 1 ホーム画面で、 [ユーザ設定] にタッチします。
- 2 [電源] までスクロールします。
- 3 [Touch Control の電源] を選択します。
- 4 表示されたメニューで、Polycom Touch Control を再起動するか、電源をオフにするかを指定します。Polycom Touch Control の電源を切ってもう一度電源を入れる場合は、ケーブルを取り外してから接続し直す必要があります。

Touch Control 画面は、2 分間使用されないとスリープモードになります。スリープモードから復帰させるには、画面にタッチします。

ヒント

- 発信先サイトの名前または番号を把握している必要があります。
- 会議の前に追加機器の接続とテストを行ってください。
- 相手側に自分が見えるようにカメラを調整します。テーブル、椅子、壁、照明、または床ではなく、人物が画面に映るようにします。
- 相手側の参加者の姿と声が届いていることを確認してください。
- 会議が始まったら、すべての参加者を紹介します。
- 大声ではなく、普通の声で話してください。会話中は自然に身ぶりや手ぶりを交えてお話しください。
- マイクを叩いたり、マイクの近くで紙でカサカサと音を立てたりしないでください。マイクを移動する場合は、ミュートにしてください。多地点通話では、発言していないときにはマイクをミュートにしてください。



▶ デバイス用のクイックヒント

Polycom® HDX® システム
および Polycom® Touch
Control