

▶ Polycom HDX 시스템 및 Polycom Touch Control 장치 둘러보기

Polycom Touch Control을 사용하여 Polycom HDX 시스템을 제어합니다.

화면을 터치하여 항목을 선택합니다. 손가락으로 화면을 끌어 스크롤합니다.

홈 화면에서 좌우로 스크롤하여 일반 호출 및 구성 작업에 빠르게 액세스합니다.

'뒤로'를 눌러 이전 화면으로 이동합니다. '홈'을 눌러 홈 화면으로 이동합니다.



통화 중일 때 일반 작업에 빠르게 액세스할 수 있는 호출 화면을 사용합니다.



시스템 설정 및 사용에 관한 자세한 내용은 support.polycom.com을 참조하십시오.

비디오 호출

이름이나 번호를 입력하려면

- 1 홈 화면에서 호출하기를 터치합니다.
- 2 전화걸기 정보를 입력합니다. 문자를 입력하려면 키보드를 터치합니다.

백스페이스하려면 삭제를 터치합니다.

- 3 호출을 터치하여 전화를 겁니다.

디렉토리에서 호출하려면

- 1 홈 화면에서 디렉토리 검색을 터치합니다.
- 2 원하는 항목을 스크롤하거나 검색 필드를 터치하여 이름을 입력합니다.
- 3 호출할 항목을 터치합니다. 정보를 터치하여 항목에 관한 자세한 정보를 불러옵니다.

즐거찾기에서 호출하려면

- 1 홈 화면에서 호출하기를 터치한 후 즐겨찾기를 선택합니다.
- 2 원하는 항목을 스크롤한 후 터치하여 호출합니다. 정보를 터치하여 항목에 관한 자세한 정보를 불러옵니다.

최근 호출에서 호출하려면

- 1 홈 화면에서 호출하기를 터치한 후 최근 호출을 선택합니다.
- 2 원하는 항목을 스크롤한 후 터치하여 호출합니다. 정보를 터치하여 항목에 관한 자세한 정보를 불러옵니다.

달력에서 호출하려면

- 1 홈 화면에서 달력을 터치합니다.
- 2 지금 참가를 터치하여 모임을 호출하거나 정보를 터치하여 항목에 관한 자세한 정보를 불러옵니다.

호출 응답

Polycom HDX 시스템이 수신 호출에 자동으로 응답하지 않을 경우, 호출이 들어올 때 **응답** 또는 **무시**를 터치합니다.

다지점 호출하기

다지점 호출을 하려면 첫 번째 호출이 연결된 후 호출 화면에서 **호출 추가**를 터치합니다.

호출 종료

호출을 끊으려면 호출하기 화면에서 **호출 끊기**를 누릅니다.

볼륨 및 마이크 제어

통화 중에는 호출 화면과 기타 화면 상단에 있는 오디오 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 통화 중이 아닐 때는 홈 화면의 오디오를 누릅니다.


볼륨 슬라이더를 터치하거나 끌어 사이트에서 통화 볼륨을 변경합니다. 음소거/음소거 취소를 터치하여 마이크를 조절합니다.

카메라 선택 또는 조절


- 1 호출 화면이나 홈 화면에서 카메라를 터치합니다.
- 2 통화 중일 경우 **근거리** 또는 **원거리**를 터치하여 근거리 또는 원거리 컨트롤을 선택합니다.
- 3 **카메라 선택**을 터치한 다음 선택할 카메라나 기타 비디오 원본을 터치합니다.
- 4 **카메라 제어**를 터치한 후 화살표 단추나 줌 단추를 눌러 카메라를 조절합니다.

컨텐츠 표시

HDX 시스템에 연결된 원본의 컨텐츠를 표시하려면

- 1 호출 화면이나 홈 화면에서  컨텐츠 표시를 터치합니다.
- 2 비디오 원본을 터치하여 표시합니다. 컨텐츠를 그만 표시하려면 한 번 더 터치합니다.

Polycom Touch Control에 연결된 컴퓨터의 컨텐츠를 표시하려면


- 1 Polycom Touch Control 밑에 있는 USB 포트에 컴퓨터를 연결합니다.
- 2 컴퓨터에서 People+Content™ IP 실행하라는 메시지가 표시되면 실행합니다.
- 3 표시할 컨텐츠를 열고 People+Content IP의  을 클릭합니다.

비디오 레이아웃 조절


호출 화면에서 레이아웃을 터치합니다. 호출 화면에 레이아웃 탭이 없으면 사용자 사이트에서 비디오 레이아웃을 변경하지 못합니다.

- 내부 또는 외부를 터치하여 Picture-In-Picture(PIP) 위치를 변경합니다
- 그림 바꾸기를 터치하여 근거리 및 원거리 비디오를 바꿉니다.
- 화면 중앙을 터치하면 HDX 시스템 모니터에 다양한 레이아웃이 순서대로 표시됩니다.
- 브리지가 호출을 호스팅한 경우 여러 사이트 레이아웃 탭을 터치하여 다양한 레이아웃을 선택합니다.

HDX 시스템의 IP 주소 보기

- 1 홈 화면에서  시스템을 터치합니다.
- 2 HDX 시스템 탭을 터치합니다. IP 비디오 번호에 HDX 시스템 주소가 표시됩니다.

Polycom Touch Control 전원 켜고 끄기

- 1 홈 화면에서  사용자 설정을 터치합니다.
- 2 전원으로 스크롤합니다.
- 3 Touch Control 전원을 선택합니다.
- 4 메뉴가 나타나면 Polycom Touch Control을 재시작하거나 전원을 끄는 옵션을 선택합니다. Polycom Touch Control의 전원을 끄도록 선택하면 Polycom Touch Control 케이블의 연결을 끊었다가 다시 연결해야 전원을 켤 수 있습니다.

2분 동안 작동이 없으면 Touch Control 화면이 절전 모드로 바뀝니다. 화면을 터치하면 깨어납니다.

사용 요령 안내

- 호출할 사이트의 이름이나 번호를 알고 있어야 합니다.
- 모임이 시작되기 전에 추가 장비를 연결하여 시험해봅니다.
- 상대방이 자신을 볼 수 있도록 카메라를 조절합니다. 화면에 테이블, 의자, 벽, 조명, 바닥보다는 사람이 비춰지도록 합니다.
- 원거리 참가자들이 보이고 들리는지 확인합니다.
- 모임을 시작할 때 모든 참가자를 소개합니다.
- 소리 치지 말고 보통 목소리로 말합니다. 말할 때는 자연스러운 동작을 사용합니다.
- 마이크를 치거나 마이크 근처에서 종이를 만지작거리지 않습니다. 마이크를 옮길 때는 먼저 음소거를 하십시오. 다지점 호출에서 말하고 있지 않을 때는 마이크 음을 소거합니다.



▶ 장치 둘러보기

Polycom® HDX® 시스템 및
Polycom® Touch Control

www.polycom.com | 3725-61972-001 | 2010년 12월

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom®, Polycom "Triangles" 로고 및 Polycom 제품과 관련된 이름과 마크는 Polycom, Inc.의 상표 및 서비스 마크이며 미국과 기타 여러 국가의 및 법적 상표입니다.