

► Hurtigtips for Polycom HDX-systemer



For mer informasjon om å sette opp og bruke systemet, se støttesidene på www.polycom.com.

Foreta en videooppringning



Angi et navn eller nummer

1. Velg Ring opp på hovedskjermbildet, eller begynn å skrive inn tall på fjernkontrollen.
2. Skriv inn ISDN-nummer, IP- eller SIP-adresse eller H.323-navn. Inkluder punktene i IP-adressen.

Trykk  **Tastatur** for å skrive inn tekst.

3. Trykk  **Samtale** på fjernkontrollen.


Bruke adresseboken

1. Trykk  **Adressebok** på fjernkontrollen.
2. Merk kontakten du vil ringe. Du kan navigere til kontakten eller bruke søkefeltet.
3. Trykk  **Samtale** på fjernkontrollen.

Bruker Favoritter eller Siste samtaler

Velg kontakten eller trykk referansenummeret ved siden av kontakten på Favoritter- eller Siste samtaler-skjermbildet.

Bruker hurtigoppringing


Når du skal ringe en hurtigoppringingskontakt fra hovedskjermbildet, merker du den og trykker  **Samtale** på fjernkontrollen.

Bruke kalenderen


Hvis systemet er konfigurert for å bruke kalendertjenesten, kan du ringe fra kalenderskjermbildet.

1. Velg Kalender i hovedskjermbildet.
2. Velg Bli med nå-knappen hvis denne vises når du merker møtet.


Besvare et anrop


Trykk  **Samtale** eller velg Ja med fjernkontrollen.

Avslutte en samtale

1. Trykk  **Legg på** på fjernkontrollen.
2. Hvis du blir bedt om det, må du bekrefte at du vil legge på.

Ring en flerpunktssamtale

Foreta et anrop, og trykk deretter  **Samtale** på fjernkontrollen for å ringe opp det neste nummeret. Gjenta til alle numrene er koblet til.



Merk en gruppe i adresseboken og trykk  **Samtale** på fjernkontrollen.

Ring opp ett eller flere numre, og be deretter de numrene om å ringe opp flere numre.

Justere volumet

Trykk  **Volum** på fjernkontrollen.

Dempe mikrofonen

Trykk  **Demp** på fjernkontrollen eller  på bordmikrofonen.

Legge til en kontakt i adresseboken

Velg **Alternativer > Legg til en kontakt** i favoritt- eller adressebokskjermbildet.

Legge til i favorittlisten


Velg **Alternativer > Legg til en kontakt** i favoritt- eller adressebokskjermbildet.

Merk et nummer i Siste samtaler-skjermbildet eller den globale adressebokgruppen i adresseboken og velg **Alternativer > Legg til i favoritter**.



Velge eller justere et kamera

1. Hvis du er i en samtale, trykker du 

Denne enden eller  **Den andre enden** for å kontrollere enten lokalt eller eksternt.

2. Trykk  **Kamera** på fjernkontrollen, og velg deretter kameraet eller videokilden du vil bruke.
3. Trykk pilknappene på fjernkontrollene for å dreie eller vippe kameraet.
4. Trykk **Zoom** for å zoome ut eller inn.

Slå systemet På og Av

- Trykk  **Strøm**-knappen på fjernkontrollen eller foran på systemet for å slå på systemet.
- Trykk og hold inne  **Strøm**-knappen på fjernkontrollen eller foran på systemet i 2 sekunder for å slå av systemet. Vent i 15 sekunder før du trekker ut strømledningen.



Tips og knep

Sørg for at du kjenner navnet eller nummeret til stedet du vil ringe opp.

Koble til og test eventuelt ekstrautstyr før møtet. Unngå klær med skarpe farger, helt lyse farger eller helt mørke farger, eller med "hektiske" mønstre. Lyse pasteller og dempede farger tar seg best ut på skjermen.

Juster kameraet slik at den andre enden kan se deg. Fyll skjermen med personer i stedet for med bordet, stolene, veggene, lampene eller gulvet. Juster mikrofonen slik at den andre enden kan høre deg. Demp mikrofonen før du flytter den, slik at ikke den andre enden hører at du flytter den. Sørg for at du kan se og høre deltakerne i den andre enden.

Presenter alle deltakerne når møtet starter.

Snakk med normal stemme uten å rope.

Bruk naturlige gester når du snakker.

Ikke tapp på mikrofonen eller knitre med papirer nær mikrofonen. Demp mikrofonen i en flerpunktssamtale når du ikke snakker.



Hurtigtips for Polycom HDX-systemer