

► Dicas rápidas dos sistemas Polycom HDX



Para obter mais informações sobre como configurar e usar o sistema, consulte as páginas de Suporte em www.polycom.com.

Como efetuar uma chamada de vídeo

Digite um nome ou número

1. Selecione Efetuar uma chamada na Tela inicial ou apenas comece a digitar o número no controle remoto.
2. Digite o número ISDN, o endereço IP ou SIP ou o nome H.323. Inclua os pontos no endereço IP. Para digitar texto, pressione **Teclado**.
3. Pressione **Chamar** no controle remoto.

Use a agenda

1. Pressione **Agenda** no controle remoto.
2. Selecione o contato que você deseja chamar. Você pode navegar até o contato ou utilizar o campo Busca.
3. Pressione **Chamar** no controle remoto.

Use a lista de Favoritos ou Chamadas recentes

Na tela Favoritos ou Chamadas recentes, selecione o contato ou pressione o número de referência que aparece ao lado do contato.

Use a discagem rápida

Para chamar um contato de discagem rápida pela Tela inicial, selecione-o e pressione **Chamar** no controle remoto.

Use o calendário

Se o sistema estiver configurado para usar o serviço de calendário, você poderá efetuar chamadas pela tela Calendário.

1. Selecione Calendário na Tela inicial.
2. Selecione o botão Participar agora se ele for exibido quando você selecionar a reunião.


Como atender uma chamada


Pressione **Chamar** ou selecione Sim no controle remoto.

Como encerrar uma chamada

1. Pressione **Desconectar** no controle remoto.
2. Se for solicitado, confirme que você deseja se desconectar.

Como efetuar uma chamada multiponto



Efetue uma chamada, depois pressione  **Chamar** no controle remoto para chamar o próximo site. Repita essas etapas até que todos os sites estejam conectados.

Selecione um grupo na agenda e pressione  **Chamar** no controle remoto. Chame um ou mais sites e peça para eles chamarem outros sites.

Como ajustar o volume

Pressione  **Volume** no controle remoto.

Como desativar o som do seu microfone

Pressione  **Sem som** no controle remoto ou pressione  no microfone de mesa.

Como adicionar um contato à agenda




Na tela Favoritos ou Agenda, selecione **Opções > Adicionar um contato**.

Como adicionar um contato à lista de favoritos



Na tela Favoritos ou Agenda, selecione **Opções > Adicionar um contato**.

Na tela Chamadas recentes ou no grupo Agenda global da agenda, selecione um site e selecione **Opções > Adicionar aos Favoritos**.

Como selecionar ou ajustar uma câmera

1. Se estiver em uma chamada, pressione  **Local** ou  **Remoto** para selecionar o controle do site local ou remoto.
2. Pressione  **Câmera** no controle remoto, depois selecione a câmera ou fonte de vídeo que deseja utilizar.
3. Pressione os botões de seta no controle remoto para movimentação panorâmica ou inclinação da câmera.
4. Pressione **Zoom** para aumentar ou diminuir o zoom.

Como ligar ou desligar o sistema

- Para ligar o sistema, pressione o botão  **Energia** no controle remoto ou na parte frontal do sistema.
- Para desligar o sistema, mantenha o botão  **Energia** no controle remoto ou na parte frontal do sistema pressionado por dois segundos. Espere 15 segundos antes de desconectar o cabo de alimentação.



Dicas e truques

Confirme se você sabe o nome ou o número do site que deseja chamar.

Conecte e teste todos os equipamentos adicionais antes da reunião.

Evite usar roupas de cores vibrantes, totalmente claras, totalmente escuras ou com muitas estampas. Tons pastéis e cores discretas ficam melhor na tela. Ajuste sua câmera para que o site remoto possa vê-lo. Preencha a tela com pessoas, em vez de mesas, cadeiras, paredes, luzes ou chão.

Ajuste seu microfone para que o site remoto possa ouvi-lo. Desative o som do microfone antes de movê-lo para que o site remoto não ouça ruídos da movimentação.

Confirme se você pode ver e ouvir os participantes do site remoto.

Apresente todos os participantes quando a reunião começar.

Fale normalmente, sem elevar a voz. Utilize gestos naturais ao falar.

Não toque no microfone nem amasse papéis perto dele. Em uma chamada multiponto, desative o som do seu microfone quando não estiver falando.



► Dicas rápidas dos sistemas Polycom HDX

www.polycom.com | 3725-24101-002/A | Abril de 2010

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom e o logotipo da Polycom são marcas registradas e Polycom HDX™ é uma marca comercial da Polycom, Inc.