

► Dicas rápidas dos Sistemas Polycom HDX e do dispositivo Polycom Touch Control

Use o Polycom Touch Control para controlar um sistema Polycom HDX.

Toque na tela para selecionar um item. Arraste seus dedos na tela para rolar.

Role para esquerda e para direita na tela inicial para ter acesso a tarefas comuns de chamada e configuração.

Pressione Voltar para voltar à tela anterior. Pressione Tela inicial para ir para a tela inicial.



Use a tela de chamada para acesso rápido a tarefas comuns enquanto estiver em uma chamada.



Para obter mais informações sobre a configuração e a instalação do sistema, consulte support.polycom.com.

Como efetuar uma chamada de vídeo

Para digitar um nome ou número:

- 1 Na tela inicial, toque em **Efetuar uma chamada**.
- 2 Digite as informações de discagem. Para digitar letras, toque em **Teclado**.
Para apagar, toque em **Excluir**.
- 3 Toque em **Chamar** para efetuar a chamada.

Para efetuar chamadas a partir da Agenda:

- 1 Na tela inicial, toque em **Pesquisar a Agenda**.
- 2 Role para a entrada desejada ou toque no campo **Busca** para começar a digitar o nome.
- 3 Toque em uma entrada para efetuar a chamada. Toque em **Informações** para obter mais informações sobre a entrada.

Para chamar a partir dos favoritos:

- 1 Na tela inicial, toque em **Efetuar uma chamada** e então selecione **Favoritos**.
- 2 Role para a entrada desejada e toque para efetuar a chamada. Toque em **Informações** para obter mais informações sobre a entrada.

Para efetuar chamadas a partir das chamadas recentes:

- 1 Na tela inicial, toque em **Efetuar uma chamada** e então selecione **Chamadas recentes**.
- 2 Role para a entrada desejada e toque para efetuar a chamada. Toque em **Informações** para obter mais informações sobre a entrada.

Para efetuar chamadas a partir do Calendário

- 1 Na tela inicial, toque em **Calendário**.
- 2 Toque em **Participar agora** para entrar na reunião ou em **Informações** para obter mais informações sobre a reunião.

Como atender uma chamada

Se o sistema Polycom HDX não atender chamadas externas automaticamente, toque em **Atender** ou **Ignorar** quando uma chamada externa é recebida.

Como efetuar uma chamada multiponto

Para efetuar uma chamada multiponto, toque em **Adicionar chamada** na tela de chamada depois que a primeira chamada se conectar.

Como encerrar uma chamada

Para desconectar uma chamada, toque em **Desconectar** na tela de chamada.

Controlar volume e microfones

Quando você está em uma chamada, os controles de áudio ficam disponíveis na tela de chamada e no topo das outras telas. Se não estiver em chamada, toquem em **Áudio** na tela inicial.

Toque ou arraste o controle deslizante de **Volume** para alterar o volume da chamada no seu site.


Toque em **Sem som/Liberar o som** para controlar seus microfones.

Como selecionar ou ajustar uma câmera


- 1 Na tela de chamada ou na tela inicial, toque em **Câmera**.
- 2 Se estiver em uma chamada, toque em **Local** ou **Remoto** para selecionar o controle do terminal local ou remoto.
- 3 Toque em **Selecionar câmera** e, então, toque na câmera ou outra fonte de vídeo que deseje selecionar.
- 4 Toque em **Controle da câmera** e toque nos botões de seta ou de zoom para ajustar a câmera.

Exibir conteúdo

Para mostrar o conteúdo de uma fonte conectada no sistema HDX:

- 1 Na tela de chamada ou na tela inicial, toque em  **Exibir conteúdo**.
- 2 Toque na fonte do vídeo para começar a exibi-lo. Toque novamente para parar de exibir conteúdo.

Para exibir o conteúdo de um computador conectado ao Polycom Touch Control:


- 1 Conecte um computador à porta USB na parte de baixo do Polycom Touch Control.
- 2 No seu computador, aceite a solicitação para iniciar o People+Content™ IP.
- 3 Abra o conteúdo que deseja exibir e clique em  no People+Content IP.

Ajustar o layout do vídeo


Na tela de chamada, toque em **Layout**. Se a tela de chamada não tiver a guia **Layout**, você não poderá alterar o layout do vídeo no seu site.

- Toque em **Interna** ou **Externa** para alterar o local do PIP (Picture-In-Picture).
- Toque em **Trocar imagem** para alternar entre vídeo remoto e local.
- Toque o meio da tela para exibir os diferentes layouts no monitor do sistema HDX.
- Toque na guia **Layouts de sites múltiplos** para selecionar os diferentes layouts se a chamada for hospedada por uma ponte.

Exibir o endereço IP do sistema HDX

- 1 Na tela inicial, toque em  **Sistema**.
- 2 Toque na guia **Sistema HDX**. O **Número de vídeo IP** mostra o endereço do sistema HDX.

Ligar e desligar o Polycom Touch Control

- 1 Na tela inicial, toque em  **Configurações do usuário**.
- 2 Role até **Energia**.
- 3 Selecione **Alimentação do Touch Control**.
- 4 No menu que é exibido, selecione uma opção para reiniciar ou desligar o Polycom Touch Control. Se você optar por desligar o Polycom Touch Control, terá que desconectar e reconectar seu cabo para ligá-lo novamente.

A tela do Touch Control entra em hibernação depois de 2 minutos de inatividade. Toque na tela para reativá-lo.

Dicas e truques

- Confirme se você sabe o nome ou o número do site que deseja chamar.
- Conecte e teste todos os equipamentos adicionais antes da reunião.
- Ajuste sua câmera para que o terminal remoto possa vê-lo. Preencha a tela com pessoas, em vez de mesas, cadeiras, paredes, luzes ou chão.
- Confirme se você pode ver e ouvir os participantes do terminal remoto.
- Apresente todos os participantes quando a reunião começar.
- Fale normalmente, sem elevar a voz. Utilize gestos naturais ao falar.
- Não toque no microfone nem amasse papéis perto dele. Tire o som do microfone antes de movê-lo. Em uma chamada multiponto, desative o som do seu microfone quando não estiver falando.



▶ Dicas rápidas

Sistemas Polycom® HDX® e dispositivo Polycom® Touch Control

www.polycom.com | 3725-61963-001/A | Dezembro de 2010

Copyright © 2010 Polycom, Inc. Polycom®, o logotipo de "Triângulos" da Polycom e os nomes e as marcas associados aos produtos da Polycom são marcas comerciais e/ou marcas de serviço da Polycom, Inc. e são marcas registradas e/ou de direito consuetudinário nos Estados Unidos e em vários países.