

▶ Polycom HDX 系统和 Polycom Touch Control 设备快速参考

使用 Polycom Touch Control 可控制 Polycom HDX 系统。

触摸屏幕以选择一个项目。在屏幕上拖放手指进行滚动。

在主屏幕上左右滚动可快速访问常见呼叫和配置任务。

按“返回”转至前一屏幕。
按“主屏幕”转至主屏幕。



使用呼叫屏幕可在您处于通话状态时快速访问常见任务。



有关设置和使用系统的更多信息，请参考 support.polycom.com。

发出视频呼叫

输入名称或号码：

1 从主屏幕触摸 发出呼叫。

2 输入拨号信息。若要输入文字，请触摸 键盘。

要进行退格操作，请触摸 删除。

3 触摸 呼叫发出呼叫。

从目录中呼叫：

1 从主屏幕触摸 搜索目录。

2 滚动到所需条目或触摸 **搜索** 字段开始输入名称。

3 触摸一个条目以发出呼叫。触摸 **信息** 以获取有关条目的更多信息。

从收藏夹中呼叫：

1 从主屏幕触摸 发出呼叫，然后触摸 **收藏夹**。

2 滚动并触摸所需条目以发出呼叫。触摸 **信息** 以获取有关条目的更多信息。

从“最近呼叫”中发出呼叫：

1 从主屏幕触摸 发出呼叫，然后选择 **最近呼叫**。

2 滚动并触摸所需条目以发出呼叫。触摸 **信息** 以获取有关条目的更多信息。

从日历中发出呼叫：

1 从主屏幕触摸 日历。

2 触摸 **现在加入** 以加入会议，或者触摸 **信息** 以获取有关会议的更多信息。

应答呼叫

如果 Polycom HDX 系统不自动应答传入呼叫，请在呼叫传入时触摸 **应答** 或 **忽略**。

发出多点呼叫

若要发出多点呼叫，则在接通第一个呼叫后触摸呼叫屏幕中的 **添加呼叫**。

结束呼叫

若要挂断电话，请触摸呼叫屏幕中的 **挂断**。

控制音量和麦克风

当处于通话状态时，呼叫屏幕中和其他屏幕顶部会显示音频控件。如果未处于通话状态，则触摸主屏幕上的 **音频**。

触摸或拖放 **音量** 滑块可以改变您所在站点的通话音量。触摸 **静音/取消静音** 可以控制您的麦克风。

选择或调整摄像机

1 在呼叫屏幕或主屏幕中触摸 **摄像机**。


2 如果正处于通话状态，触摸 **近端** 或 **远端** 可以选择近端或远端控制。

3 触摸 **选择摄像机**，然后触摸要选择的摄像机或其他视频源。


4 触摸 **控制摄像机**，然后触摸箭头按钮或变焦按钮可调整摄像机。

显示内容

显示连接到 HDX 系统的来源的内容:

- 1 在呼叫屏幕或主屏幕中触摸  显示内容。
- 2 触摸视频源以开始显示内容。再次触摸可停止显示内容。

显示连接到 Polycom Touch Control 的计算机的内容:

- 1 将计算机连接到 Polycom Touch Control 下面的 USB 端口。
- 2 在计算机上, 接受提示以启动 People+Content™ IP。
- 3 打开要显示的内容, 然后单击 People+Content IP 中的 。

调整视频布局

从呼叫屏幕触摸**布局**。如果呼叫屏幕没有**布局**选项卡, 则无法更改您所在站点的视频布局。

- 触摸**内部**或**外部**更改画中画 (PIP) 的位置。
- 触摸**交换画面**以交换近端视频和远端视频。
- 触摸屏幕中部以逐个浏览 HDX 系统监视器上的不同布局。
- 如果由会议桥主持呼叫, 触摸**多站点布局**选项卡可以查看不同的布局。

查看 HDX 系统的 IP 地址

- 1 从主屏幕触摸  系统。
- 2 触摸 **HDX 系统**选项卡。**IP 视频号码**会显示 HDX 系统的地址。

打开和关闭 Polycom Touch Control 电源

- 1 从主屏幕触摸  用户设置。
- 2 滚动到**电源**。
- 3 选择 **Touch Control 电源**。
- 4 在显示的菜单中, 选择重新启动 Polycom Touch Control 或将其电源关闭的选项。如果您选择关闭 Polycom Touch Control 的电源, 则必须断开并重新连接其电缆以再次接通电源。

Touch Control 屏幕会在 2 分钟不活动后进入休眠状态。触摸屏幕可将其唤醒。

提示和技巧

- 确保知晓想要呼叫的站点的名称或号码。
- 在举行会议前连接和测试任何额外的设备。
- 调整摄像机以便远端站点能够看到您。让屏幕显示人员而非桌子、椅子、墙壁、灯光或地板。
- 确保您可以看到远端与会者并听到他们的发言。
- 在会议开始时介绍所有与会者。
- 以正常的语音发言, 切勿大叫。在发言时使用自然的姿势。
- 切勿拍击麦克风或在麦克风附近让纸张发出沙沙声响。在移动之前使麦克风静音。在多点呼叫中, 当您不发言时请将您的麦克风静音。



快速参考

Polycom® HDX® 系统和 Polycom® Touch Control

www.polycom.com | 3725-61964-001 | 2010 年 12 月

© 2010 Polycom, Inc. 版权所有。Polycom®、Polycom 的三角徽标、以及与 Polycom 产品相关的名称和标记均为 Polycom, Inc. 的商标及 / 或服务标记, 是该公司在美国及其他国家或地区的注册及 / 或普通法商标。