

Polycom® RealPresence® Centro™ のクイックヒント





3725-84475-001A | 2016 年 9 月

システムのスリープモードの解除



システムのスリープモードを解除するには、画面にタッチするか、リモコンを持ち上げます。

ビデオ通話の発信



名前または番号の入力

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] にタッチします。
- 2  キーパッドをタッチし、 オンスクリーンキーボードをタッチしたら、連絡先の名前と番号を入力します。
- 3  ダイアルをタッチします。



連絡先への通話の発信

- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] をタッチし、 [連絡先] を選択します。
- 2 以下のいずれかを実行します。
 - » 連絡先のリストから連絡先を選択し、[通話] をタッチします。
 - » グループをタッチして、連絡先を選択します。
 - » オンスクリーンキーボードを使用して、連絡先の名前を入力し、検索結果にある連絡先を選択します。

連絡先への短縮ダイヤルによる通話の発信



- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] をタッチし、 [短縮ダイヤル] をタッチします。
- 2 [短縮ダイヤル] 画面の連絡先の画像をタッチします。

最近の連絡先への通話の発信



- 1 ホーム画面で、 [通話の発信] をタッチし、 [最近の通話] をタッチします。
- 2 最近発信した通話または受信した通話をタッチします。

音声のみの通話の発信




管理者が音声のみの通話を有効にしている場合は、音声のみの通話を発信することができます。

- 1 ホーム画面から、[通話の発信] を選択します。
- 2 キーパッドで、スライダバーを  音声の位置にします。
- 3 電話番号を入力して  をタッチします。


会議通話の発信

- 1 希望する方法を使用して、通話を発信します。
- 2 アクティブな通話中、 > ... [詳細] の順にタッチします。
- 3  [通話の追加] をタッチします。
- 4 希望する方法を使用して、通話を発信します。


通話への参加者の追加

- 1 アクティブな通話中、 > ... [詳細] の順にタッチします。
- 2 [追加] をタッチします。
- 3 スライダバーを使用して  [ビデオ] または  [音声] を選択します。
- 4 希望する方法を使用して、通話を発信します。

通話からの参加者の削除

- 1 [詳細] > [参加者] > [ビデオ] または [音声] の順にタッチします。
- 2 参加者をタッチした後、[詳細] >  [削除] の順にタッチします。

参加者の表示

- »  > ... [詳細] > [参加者] の順にタッチします。

通話の受諾

システムが通話に自動応答するよう設定されていない場合、着信通話に応答することができます。以下のいずれかを実行します。

- » 着信通話を受諾するには、[受諾] をタッチします。
- » アクティブ通話中に通話を受諾するには、[通話に追加] をタッチし、さらに [保留 + 受諾] または [通話終了 + 受諾] をタッチします。


通話の拒否

システムが自動応答するように設定されている場合は、拒否しない限り通話は接続されます。

- » 着信通話から、[拒否] をタッチします。

通話の保留

着信通話に応答したり、発信通話を行ったり、通話を切り替えたりするには、アクティブな通話を保留します。

- » アクティブな通話中、... [詳細] >  [保留] の順にタッチします。

保留中の通話の再開

ある通話の保留中に別の通話を完了しても、保留中の通話は自動的に再開しません。

- » ホーム画面で、**[通話を再開]** をタッチします。

通話の終了

アクティブな通話のみ終了できます。以下のいずれかを実行します。

- » 通話中に **[通話終了]** の順にタッチします。
- » 1つの通話を終了するには**[通話終了]** を選択し、すべての通話を終了するには**[会議を退席]** を選択します。

マイクのミュート

- 1 通話中、画面にタッチします。
- 2 **[ミュート]** をタッチします。

マイクのミュート解除

- 1 通話中、画面にタッチします。
- 2 **[ミュート解除]** をタッチします。

会議への参加

会議には、ミーティングリマインダ、ホーム画面、または**[通話の発信]**画面から参加します。以下のいずれかを実行します。

- » ミーティングリマインダで**[参加]**をタッチします。
- » ホーム画面で会議をタッチし、**[参加]**または**...**をタッチし、キーパッドを使用して会議番号を入力します。
- » **[通話の発信]** > **[カレンダー]** の順にタッチし、**[参加]** をタッチして会議に参加します。

音量の調節

- 1 画面にタッチし、 **[音量]** をタッチします。
- 2 音量スライダーバーで、スライダーを右に動かすと音量が高くなり、左へ動かすと音量が低くなります。バーの任意の場所をタッチして音量を設定します。

通話中のビデオレイアウトの調整

通話中にビデオレイアウトの表示を制御できます。

- 1 通話中に **...** **[詳細]** をタッチします。
- 2 **[PIP レイアウト]** をタッチします。使用可能なレイアウトのいずれかを選択します。

ビデオの開始

- » ビデオを開始するには、 > **[カメラをオン]** の順にタッチします。

ビデオの停止

- » ビデオを停止するには、 > **[カメラをオフ]** の順にタッチします。

VisualBoard へのアクセス

VisualBoard アプリケーションにいつでもアクセスしてコンテンツを表示したり注釈を書き込んだりすることができます。以下のいずれかを実行します。

- » ホーム画面で **[コンテンツ]** をタッチします。
- » 通話中、 > **[コンテンツ]** の順にタッチします。

コンテンツへの注釈付け

モニターに表示されているコンテンツに注釈を付けます。以下のいずれかを実行します。

- » 矢印ポインタを使用してスライドのセクションを指定します。
- » コンテンツに書き込むまたは描画する線の色と太さを選択します。

新しいホワイトボードまたはブラックボードの作成

新しいホワイトボードまたはブラックボードを表示すると、前のホワイトボードは自動的に保存されません。

- » **[ホワイトボード]** または **[ブラックボード]** をタッチします。

注釈を元に戻す

- » 前の注釈を元に戻すには、 **[元に戻す]** をタッチします。

注釈の消去

- » **[消去]** をタッチし、指を使って前の注釈を消去します。
- » すべての注釈を削除するには、 **[消去]** を1秒間長押しします。

VisualBoard の終了

準備が完了したら、VisualBoard アプリケーションを終了します。

- » をタッチします。

システムステータスのインジケータ

以下は、システムのステータスに基づいて表示されるLEDインジケータです。

- LED点灯なし - オフ。
- オレンジ色 - スリープまたはスタンバイ。
- 青色 - オン (ただし、非通話状態)。
- 赤色 - マイクがミュート中。
- 緑色 - 音声通話中またはビデオ通話中。
- 青色とオレンジ色の点滅 - システム起動中またはソフトウェア更新中。

詳細情報

システムの設定および使用に関する詳細については、support.polycom.com をご覧ください。