

# Polycom® RealPresence® Centro™ 功能速查手冊





3725-84469-001A | 2016 年 9 月

## 喚醒系統



如要喚醒系統，請點一下螢幕或拿起遙控器。

## 撥打視訊電話



### 輸入名稱或號碼

- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」。
- 2 點一下  「鍵盤」，然後點一下  「螢幕小鍵盤」並輸入連絡人的名稱或號碼。
- 3 點一下  「撥號」。



### 撥打連絡人

- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」，然後點一下  「連絡人」。
- 2 請執行下列其中一項動作：
  - » 從連絡人清單中選擇所需的連絡人，然後點一下 **通話**。
  - » 點選一個群組然後選取一位連絡人。
  - » 利用螢幕小鍵盤來輸入連絡人的名稱，然後在搜尋結果中選取要通話的連絡人。

### 撥打快速撥號連絡人



- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」，然後點一下  「快速撥號」。
- 2 在「快速撥號」畫面上點選一個連絡人影像。

### 撥給最近通話的連絡人




- 1 在主畫面上點一下  「撥打電話」，然後點一下  「最近通話」。
- 2 點選最近撥出的電話或是接聽的來電。

## 撥打語音通話





如果系統管理員啟用了語音通話功能，那麼您就可以撥打語音通話。

- 1 在主畫面上，選擇「撥打電話」。
- 2 在「鍵盤」中，把滑桿移至  語音。
- 3 輸入號碼，然後點一下  。


## 撥打電話會議

- 1 以您慣用的方式來撥打電話。
- 2 在進行的通話中，點一下  >  「更多功能」。
- 3 點一下  「新增通話」。
- 4 以您慣用的方式來完成通話。



## 在通話中加入其他與會者

- 1 在進行的通話中，點一下  >  「更多功能」。
- 2 點一下「加入」。
- 3 使用滑桿來選取  「視訊」或  「語音」。
- 4 以您慣用的方式來完成通話。

## 從通話中移除與會者

- 1 點一下「更多功能」>「與會者」>「視訊」或「語音」。
- 2 點一下與會者 > 「更多功能」>  「移除」。

## 檢視與會者

- » 點一下  >  「更多功能」>「與會者」。

## 接受來電

若系統未設定為自動接聽來電，您可以自行接受來電。請執行下列其中一項動作：

- » 如要接受來電，點一下「接受」。
- » 如要在進行的通話中接受來電，點一下「加入通話」、「保留並接聽」或「掛斷+接聽」。



## 拒絕通話

若您將系統設定為自動接受來電，則電話會自動接通，除非您拒絕。

- » 在來電中，點一下「拒絕」。

## 保留通話

保留進行中的通話以接聽來電、撥打電話，或者在通話間切換。

- » 在進行的通話中，點一下  「更多功能」>  「保留」。

## 繼續接聽保留的通話

如果您完成一通通話時還有另一通保留中的通話，保留的通話將不會被自動繼續通話。

- » 在主畫面上點一下「繼續通話」。

## 結束通話

您只能結束進行中的通話。請執行下列其中一項動作：

- » 在通話中，點一下  >  「掛斷」。
- » 選取「掛斷」來結束一通通話，或者選取「退出會議」來掛斷所有通話。

## 將麥克風靜音


- 1 在通話中點一下螢幕。
- 2 點一下 「靜音」。

## 取消麥克風靜音


- 1 在通話中點一下螢幕。
- 2 點一下 「取消靜音」。

## 參加會議

您可透過會議提醒、主畫面或「撥打電話」畫面參加會議。請執行下列其中一項動作：


- » 在會議提醒中，點一下「參加」。
- » 在主畫面上，點選一個會議然後點一下「參加」或者點一下  以使用鍵盤輸入會議號碼。
- » 點一下「撥打電話」>「行事曆」，然後點一下「參加」以加入會議。

## 調整音量

- 1 點一下螢幕然後點選 「音量」。
- 2 在音量滑桿上，向右移可增加音量，向左移可降低音量。點選滑桿的任意處以設定音量。

## 在通話中調整視訊配置



在通話期間控制視訊顯示的配置。

- 1 在通話中，點一下 「更多功能」。
- 2 點一下「子母畫面配置」。選取其中一個配置。

## 開始視訊

- » 如要開始視訊，點一下  > 「攝影機開啟」。

## 停止視訊

- » 如要停止視訊，點一下  > 「攝影機關閉」。

## 使用 VisualBoard

您隨時都可使用 VisualBoard 應用程式來顯示及註解內容畫面。請執行下列其中一項動作：

- » 在主畫面上點一下 「內容畫面」。
- » 在通話中，點一下  > 「內容畫面」。



## 註解內容畫面

在顯示在監視器上的內容畫面中加入註解。請執行下列其中一項動作：


- » 使用「箭頭指標」來指出投影片中的任意部分。
- » 選取線條的色彩和粗細，然後在內容畫面上寫字或繪圖。

## 建立新的白板或黑板



當您開啟新的白板或黑板時，系統會自動儲存先前的白 / 黑板。

- » 點一下 「白板」或 「黑板」。

## 復原註解


- » 點一下 「復原」來復原前一項註解。

## 清除註解

- » 選取 「清除」並使用手指來擦除先前的註解。
- » 點選並按住 「清除」一秒來刪除所有註解。

## 結束 VisualBoard

您可在準備就緒後關閉 VisualBoard 應用程式。

- » 點一下 。

## 系統狀態指示燈

以下的 LED 指示燈表示不同的系統狀態：

- LED 燈不亮：關機。
- 黃色：休眠或待命。
- 藍色：開機但不在通話中。
- 紅色：麥克風靜音。
- 綠色：正在語音或視訊通話中。
- 閃藍黃燈：系統正在啟動或軟體正在更新。

## 更多資訊

如需了解如何設定和使用系統，請參考 [support.polycom.com](http://support.polycom.com)。