

L'application de commande vidéo Polycom® (VCA) vous permet d'effectuer des appels vidéo à partir de votre téléphone Cisco 7970.

Démarrer l'application VCA

- Appuyez sur le raccourci **VCA** que l'administrateur a configuré à votre intention (le cas échéant) ou appuyez sur la touche programmable  **Services** du téléphone Cisco 7970 puis sélectionnez **VCA**.

En fonction de la configuration de votre système de visioconférence, il est possible que cet écran s'affiche :



L'écran suivant peut également s'afficher :



Appeler

1. Appuyez sur  **Appeler** ou appuyez sur la touche programmable  **Appeler**.
2. Entrez le numéro de poste vidéo de la personne que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur la touche programmable  **Composer**.

Répondre à un appel

Si votre système de visioconférence est configuré pour répondre automatiquement aux appels, l'appel s'y connecte automatiquement.




Si votre système de visioconférence est configuré pour que vous deviez répondre manuellement aux appels et que votre administrateur vous a configuré le raccourci

Répondre à un appel vidéo :



- Appuyez sur le raccourci **Répondre à un appel vidéo**.

Si vous ne disposez pas du raccourci

Répondre à un appel vidéo :


1. Appuyez sur  **Appeler** ou appuyez sur la touche programmable  **Appeler**.
2. Appuyez sur la touche programmable  **Répondre**.

Terminer un appel



- Appuyez sur  **Raccrocher** ou appuyez sur la touche programmable  **Raccrocher**.

Commander la caméra





Si votre caméra locale peut effectuer des panoramiques, s'incliner et zoomer, vous pouvez utiliser les boutons de la caméra pour la commander.

1. Appuyez sur  **Caméra**. Cet écran s'affiche :



2. Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière avec la caméra, appuyez sur  **Zoom avant** ou  **Zoom arrière**.


Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jusqu'à ce que la caméra zoome au niveau souhaité.

3. Pour déplacer la caméra vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur les boutons fléchés  haut,  bas,  gauche et  droit.

Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la caméra soit positionnée comme souhaité.



Convertir un appel vocal en vidéo

Si vous êtes en cours d'appel vocal Cisco 7970 avec une personne disposant d'un système de visioconférence associé, vous pouvez convertir l'appel vocal en vidéo.



- Appuyez sur le raccourci **Convertir en vidéo** que l'administrateur a configuré à votre intention (le cas échéant) ou appuyez sur la touche programmable  **Services** du téléphone Cisco 7970 puis sélectionnez **Convertir en vidéo**.

Mettre en attente et reprendre un appel





Ces fonctions ne sont disponibles que si les boutons **Attendre** et **Reprendre** s'affichent à l'écran.

- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur  **Attendre**.
- Pour reprendre l'appel, appuyez sur  **Reprendre**.

Désactiver le microphone

- Pour désactiver le microphone, appuyez sur  **Secret**.
- Pour rétablir le microphone, appuyez sur  **Restaurer**.



Régler le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur  **Augmenter le volume** ou sur la touche programmable  **Volume+**.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur  **Diminuer le volume** ou sur la touche programmable  **Volume-**.

Lorsque vous réglez le volume, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **Volume** jusqu'à ce que le volume soit au niveau souhaité.

Transférer un appel

Cette fonction n'est disponible que si le bouton **Transférer** s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur  **Transférer**.
2. Entrez le numéro de poste vidéo de la personne à laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
3. Appuyez sur la touche programmable  **Transférer**.

Copyright © 2009 Polycom, Inc. Polycom et le logo Polycom sont des marques déposées de Polycom, Inc. Cisco est une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
3725-26072-107/A



Polycom Application de commande vidéo (VCA)

Numéros fréquemment appelés

Nom	Numéro



POLYCOM®

www.polycom.com