

Polycom® ビデオコントロールアプリケーション (VCA) では、Cisco 7970 電話機からビデオ通話をかけることができます。

## VCA の開始

- [VCA] ショートカットを押すか (管理者が設定してある場合)、または Cisco 7970 電話機の  [サービス] ソフトキーを押してから [VCA] を選択します。

ビデオ会議システムの設定により、次のような画面か：



または次のような画面が表示されます：



## 通話の発信

1.  [通話] ボタンまたは  [通話] ソフトキーを押します。
2. 呼び出す相手のビデオ内線番号を入力します。
3.  [ダイヤル] [ダイヤル] ソフトキーを押します。

## 通話の応答

通話に自動応答するように設定されているビデオ会議システムでは、自動的に接続されます。

手動で通話に応答するように設定されているビデオ会議システムで、管理者が [ビデオ通話応答] ショートカットを設定してある場合：

- [ビデオ通話応答] ショートカットを押します。

[ビデオ通話応答] ショートカットが設定されていない場合：

1.  [通話] ボタンまたは  [通話] ソフトキーを押します。
2.  [応答] [応答] ソフトキーを押します。

## 通話の終了

-  [通話終了] ボタンまたは  [通話終了] ソフトキーを押します。

## カメラの制御

ローカルカメラがパン / チルト / ズーム機能を装備している場合は、そのカメラのボタンで制御できます。

1.  [カメラ] [カメラ] ボタンを押します。次の画面が表示されます。



2. カメラをズームインまたはズームアウトするには、 [ズームイン] ボタンまたは  [ズームアウト] ボタンを押します。  
希望するレベルにカメラがズームされるまで繰り返してボタンを押します。
3. カメラを上下左右に動かすには、 [上]、 [下]、 [左]、または  [右] の各矢印ボタンを押します。

希望する位置にカメラが設定されるまで繰り返してボタンを押します。

## 音声通話からビデオ通話への切り替え

ビデオ会議システムを持っている相手と Cisco 7970 で音声通話中の場合は、その音声通話をビデオ通話に切り替えることができます。

- 【ビデオ変更】ショートカットを押すか（管理者が設定してある場合）、または Cisco 7970 電話機の  【サービス】ソフトキーを押してから【ビデオ切り替え】を選択します。

## 通話の保留と再開

これらの機能は、【保留】および【再開】ボタンが画面に表示されている場合にのみ使用できます。

- 通話を保留するには、 【保留】ボタンを押します。
- 通話を再開するには、 【再開】ボタンを押します。

## マイクの消音

- マイクを消音するには、 【消音】ボタンを押します。
- マイクの消音を解除するには、 【消音解除】ボタンを押します。

## 音量の調整

- 音量を上げるには、 【音量大】ボタンまたは  【音量大】ソフトキーを押します。
- 音量を下げるには、 【音量小】ボタンまたは  【音量小】ソフトキーを押します。

音量を調節するときは、希望するレベルになるまで【音量】ボタンを繰り返し押します。

## 通話の転送

この機能は、【転送】ボタンが画面に表示されている場合にのみ使用できます。

1.  【転送】ボタンを押します。
2. 通話の転送先のビデオ内線番号を入力します。
3.  【転送】ソフトキーを押します。

# Polycom ビデオコントロールアプリケーション (VCA)

### よくかける電話番号

名前	電話番号

Copyright © 2009 Polycom, Inc. Polycom と Polycom のロゴは、Polycom, Inc. の登録商標です。  
Cisco は、Cisco Systems, Inc. の登録商標です。  
3725-26072-003/A



POLYCOM®

www.polycom.com