


O Polycom® Video Control Application (VCA) permite fazer chamadas de vídeo a partir do telefone Cisco 7970.

Inicialização do VCA

- Pressione o atalho **VCA** que seu administrador configurou para você (se disponível) ou pressione a tecla programável  **Serviços** no telefone Cisco 7970 e selecione **VCA**.




Dependendo da configuração do sistema de conferência em vídeo, você pode ver esta tela:



Ou esta:



Realização de uma chamada

1. Pressione  **Chamar** ou pressione a tecla programável  **Chamar**.
2. Digite o ramal da pessoa para a qual você deseja ligar.
3. Pressione a tecla programável  **Discar**.

Atendimento de uma chamada

Se o sistema de vídeoconferência estiver configurado para atender chamadas, a chamada será conectada automaticamente.

Se o sistema de vídeoconferência estiver configurado para que você atenda as chamadas manualmente e seu administrador configurou o atalho **Atender chamadas de vídeo** para você:

- Pressione o atalho **Atender chamada de vídeo**.

Se você não tem o atalho **Atender chamada de vídeo**:


1. Pressione  **Chamar** ou pressione a tecla programável  **Chamar**.
2. Pressione a tecla programável  **Atender**.

Encerramento de uma chamada



- Pressione  **Desconectar** ou pressione a tecla programável  **Desconectar**.

Controle da câmera





Se sua câmera local possui recursos de movimento panorâmico, inclinação e zoom, você pode usar os botões da câmera para controlá-la.

1. Pressione  **Câmera**. A seguinte tela é exibida:



2. Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione  **Mais zoom** ou  **Menos zoom**.


Pressione o botão repetidas vezes até que o zoom da câmera seja ajustado ao nível desejado.

3. Para movimentar a câmera para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, pressione o botão de setas  para cima,  para baixo,  para a esquerda ou  para a direita.

Pressione o botão repetidas vezes até que a câmera seja posicionada conforme o desejado.



Conversão de chamada de voz em vídeo

Se você está em uma chamada de voz Cisco 7970 com alguém que possui um sistema de conferência de vídeo associado, você pode converter a chamada de voz em chamada de vídeo.



- Pressione o atalho **Converter em vídeo** que seu administrador configurou para você (se disponível) ou pressione a tecla programável  **Serviços** no telefone Cisco 7970 e selecione **Converter em vídeo**.

Chamada em espera e retomada de chamada





Estas funções só estão disponíveis se os botões **Espera** e **Continuar** aparecem na tela.

- Para colocar uma chamada em espera, pressione  **Espera**.
- Para retomar a chamada, pressione  **Continuar**.

Microfone sem som

- Para que o microfone fique sem som, pressione  **Mudo**.
- Para que o microfone volte a ficar com som, pressione  **Liberar o som**.



Ajuste do volume

- Para aumentar o volume, pressione  **Aumentar volume** ou a tecla programável  **Volume+**.
- Para diminuir o volume, pressione  **Diminuir volume** ou a tecla programável  **Volume-**.

Ao ajustar o volume, pressione o botão **Volume** repetidas vezes até que o volume fique no nível desejado.

Transferência de uma chamada

Esta função só está disponível se o botão **Transferir** aparece na tela.

1. Pressione  **Transferir**.
2. Digite o ramal da pessoa para a qual você deseja transferir a chamada.
3. Pressione a tecla programável  **Transferir**.

Copyright © 2009 Polycom, Inc. Polycom e o logotipo da Polycom são marcas registradas da Polycom, Inc. Cisco é uma marca registrada da Cisco Systems, Inc.

3725-26072-111/A



Polycom Video Control Application (VCA) Referência rápida

Números chamados com frequência	
Nome	Número



POLYCOM®

www.polycom.com