

Polycom® 视频控制应用程序 (VCA) 可让您从 Cisco 7970 电话发出视频呼叫。

启动 VCA

- 按管理员为您配置的 **VCA** 快捷方式（如果有），或者按 Cisco 7970 电话上的 **服务** 软键，然后选择“**VCA**”。




根据视频会议系统的配置，您可能会看到此屏幕：



或者您可能会看到此屏幕：



发出呼叫

- 按  **呼叫** 或按  **呼叫** 软键。
- 输入您要呼叫的一方的视频分机。
- 按  **拨号** 软键。




应答呼叫

如果视频会议系统设置为自动应答呼叫，呼叫会自动连接。



如果视频会议系统设置为必须手动应答呼叫，并且管理员已为您配置了“**应答视频呼叫**”快捷方式：

- 按“**应答视频呼叫**”快捷方式。

如果没有“**应答视频呼叫**”快捷方式：

- 按  **呼叫** 或按  **呼叫** 软键。
- 按  **应答** 软键。

结束呼叫







- 按  **挂断** 或按  **挂断** 软键。

控制摄像机

如果您的本地摄像机支持水平移动、倾斜和变焦操作，则您可以使用摄像机按钮来控制摄像机。


- 按  **摄像机**。将显示以下屏幕：



- 若要调整摄像机的焦距，请按  **放大** 或  **缩小**。反复按按钮直到摄像机焦距调整为您需要的水平。
- 若要向上、向下、向左或向右移动摄像机，请按  向上、 向下、 向左或  向右箭头按钮。反复按按钮直到摄像机放置在您需要的位置。



将语音呼叫转换为视频

如果您使用 Cisco 7970 进行语音呼叫，而对方具有关联的视频会议系统，则您可以将语音呼叫转换为视频呼叫。



- 按管理员为您配置的“转换为视频”快捷方式（如果有），或者按 Cisco 7970 电话上的  “服务”软键，然后选择“转换为视频”。

保持和恢复呼叫





这两项功能只有当“保持”和“恢复”按钮显示在屏幕上时才可用。

- 若要将呼叫置于保持状态，请按  “保持”。
- 若要恢复呼叫，请按  “恢复”。

将麦克风静音

- 若要将麦克风静音，请按  “静音”。
- 若要将麦克风取消静音，请按  “取消静音”。



调整音量

- 若要调高音量，请按  “音量调高”或按  “音量+”软键。
- 若要降低音量，请按  “音量调低”或按  “音量-”软键。

调整音量时，请反复按音量按钮直到音量调整为您需要的水平。

转移呼叫

此功能只有当“转移”按钮显示在屏幕上时才可用。

1. 按  “转移”。
2. 输入您要将来呼叫转移到的一方的视频分机。
3. 按  “转移”软键。

Polycom 视频控制应用程序 (VCA) 快速参考

常拨号码	
姓名	号码

版权所有 © 2009 Polycom, Inc.。Polycom 和 Polycom 徽标是 Polycom, Inc. 的注册商标。
Cisco 是 Cisco Systems, Inc. 的注册商标。
3725-26072-022/A




POLYCOM[®]
www.polycom.com