


Polycom 視訊控制應用程式 (VCA) 可讓您使用 Cisco 7970 電話撥打視訊電話。

啟動 VCA

- 在 Cisco 7970 電話上按管理員為您配置的 VCA 快速鍵 (如果有) 或按  「服務」軟鍵，然後選擇「VCA」。




根據您的視訊會議系統的組態，您可能看到此螢幕：



或者您可能看到此螢幕：



撥打電話

- 按  「呼叫」或按  「呼叫」軟鍵。
- 輸入您要呼叫的視訊分機號碼。
- 按  「撥號」軟鍵。




接聽電話

如果您的視訊會議系統已設定為自動接聽電話，電話會自動連接。



如果您的視訊會議系統已設定為必須手动接聽電話，並且管理員已為您配置了「接聽視訊電話」快速鍵，請：

- 按「接聽視訊電話」快速鍵。

如果您沒有「接聽視訊電話」快速鍵，請：


- 按  「呼叫」或按  「呼叫」軟鍵。
- 按  「接聽」軟鍵。

結束電話







- 按  「掛斷」或按  「掛斷」軟鍵。

控制鏡頭

如果您的本機鏡頭具有水平移動、上下移動和變焦功能，則您可以使用鏡頭按鈕控制鏡頭。


- 按  「鏡頭」。會顯示該螢幕：



- 若要拉近或拉遠鏡頭，請按  「拉近」或  「拉遠」。重複按該按鈕直至鏡頭縮放至您需要的水平。
- 若要向上、向下、向左、向右移動鏡頭，請按  上、 下、 左或  右箭頭按鈕。重複按該按鈕直至鏡頭處於您需要的位置。



將語音電話轉換為視訊電話

如果您使用 Cisco 7970 撥打語音電話，而對方具有相關聯的視訊會議系統，您可以將語音電話轉換為視訊電話。



- 在 Cisco 7970 電話上按管理員為您配置的「轉換為視訊電話」快速鍵（如果有）或按  「服務」軟鍵，然後選擇「轉換為視訊電話」。

暫停與恢復電話





這些功能僅在螢幕上顯示「暫停」和「恢復」按鈕時可用。

- 若要暫停電話，請按  「暫停」。
- 若要恢復電話，請按  「恢復」。

使麥克風靜音

- 若要使麥克風靜音，請按  「靜音」。
- 若要取消麥克風靜音，請按  「取消靜音」。



調節音量

- 若要增大音量，請按  音量「增大」或按  「音量+」軟鍵。
- 若要減小音量，請按  音量「減小」或按  「音量-」軟鍵。

調節音量時，請重複按「音量」按鈕直至音量達到您需要的水平。

轉接電話

本功能僅在螢幕上顯示「轉接」按鈕時可用。

1. 按  「轉接」。
2. 輸入您要將電話轉接到的對象的視訊分機號碼。
3. 按  「轉接」軟鍵。

Polycom 視訊控制應用程式 (VCA) 快速參考

常用號碼	
姓名	號碼

版權所有 © 2009 Polycom, Inc. Polycom 和 Polycom 徽標
是 Polycom, Inc. 的註冊商標
Cisco 是 Cisco Systems, Inc. 的註冊商標
3725-26072-015/A




POLYCOM®
www.polycom.com