

استخدام نظام Polycom VSX Room



www.polycom.com

آداب الفيديو

إن آداب عقد مؤتمرات الفيديو هي في الواقع مجرد آداب عامة تشمل الاحترام والتقدير للأشخاص المشاركين في الاجتماع. قم بقراءة النصائح التالية للحصول على اجتماع ناجح.



- قم بتقديم جميع المشاركين في المؤتمر عند بدء الاجتماع.
- قم بتقديم نفسك عندما تبدأ في التحدث.
- تأكد من قدرتك على رؤية وسامح المشاركين في الموقع البعيد.
- قم بضبط الكاميرا والميكروفون بحيث يستطيع الموقع البعيد رؤيتك وسماعك.
- قم بوضع الميكروفون بين الشاشة وأقرب الأشخاص إليها.
- تجنب النظر فوق الميكروفون أو تحريك الورق بالقرب من الميكروفون.
- قم بكنم صوت الميكروفون قبل تحريكه حتى لا يسمع الموقع البعيد صوت تحريكه.
- تحدث بصوتك العادي دون صياح.
- في المكالمات متعددة الأطراف، قم بكنم صوت الميكروفون الخاص بك عندما تكون لا تتحدث.

إجراء مكالمات متعددة الأطراف

يمكنك إجراء مكالمات متعددة الأطراف بعدة طرق.

- قم بإجراء مكالمات، ثم إضافة مزيد من المواقع إلى هذه المكالمات بالضغط على الزر (إجراء مكالمات) في جهاز التحكم عن بُعد، واختيار إضافة مكالمات فيديو، ثم إجراء مكالمات مع الموقع التالي. كرر الخطوات ٢ و ٣ حتى تتصل كافة المواقع.
- اختر مكالمات متعددة الأطراف من الشاشة الرئيسية إذا كان نظامك مهيأ لعرض هذا الزر. أدخل أسماء المواقع المطلوب الاتصال بها بواسطة استخدام الدليل أو بالإدخال اليدوي لأرقام المواقع. اضغط على (إجراء مكالمات).
- اضغط على (الدليل) في جهاز التحكم عن بُعد، وحدد مدخلا متعدد المواقع في قائمة الدليل، ثم اضغط على الزر (إجراء مكالمات) في جهاز التحكم عن بُعد.
- قم بإجراء مكالمات متعددة الأطراف متتالية بواسطة إجراء مكالمات متعددة المواقع من الدليل، أو بواسطة إجراء مكالمات كل مكالمات في مرة واحدة مع ما يصل إلى ثلاثة مواقع أخرى ثم الطلب من كل موقع بالاتصال بموقعين إضافيين آخرين.

اختيار مصدر فيديو

1. اضغط على الزر (قريب) أو (بعيد) في جهاز التحكم عن بُعد.

إذا ظهر هذا الرمز؛ يمكنك التحكم في كاميرا موقع قريب أو مصدر فيديو قريب.	
إذا ظهر هذا الرمز؛ يمكنك التحكم في كاميرا موقع بعيد أو مصدر فيديو بعيد.	

2. اضغط على (الكاميرا) في جهاز التحكم عن بُعد، ثم اضغط على زر الرقم المناظر للكاميرا أو مصدر الفيديو الآخر المطلوب اختياره.

ضبط الكاميرا

1. اضغط على (قريب) أو (بعيد) في جهاز التحكم عن بُعد.
2. اضغط على أزرار الأسهم في جهاز التحكم لتحريك الكاميرا لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
3. اضغط على (تكبير/تصغير) في جهاز التحكم عن بُعد؛ للتكبير أو للتصغير.

Copyright © 2004 Polycom, Inc.
Polycom و Polycom logo هما علامتان تجاريتان،
Polycom, Inc. هي علامة تجارية لشركة Polycom, Inc.
3725-23433-001/A



إدخال اسم أو رقم

1. أدخل رقم ISDN أو اسم النظام أو عنوان IP. لإدخال نص. اضغط على الزر  (لوحة المفاتيح) في جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى لوحة المفاتيح على الشاشة.
2. اضغط على الزر  (إجراء مكالمة) في جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام الدليل

1. اضغط على الزر  (الدليل) في جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد الموقع المطلوب الاتصال به:
 - استخدم أزرار الأسم لت الانتقال إلى الاسم المطلوب الاتصال به.
 - استخدام علامات تبويب الحروف الأبجدية للتحرك خلال الدليل ثم الانتقال إلى الاسم المطلوب.
 - اكتب حروف الاسم الأول أو الاسم الأخير باستخدام أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد.
 - اضغط على الزر  (لوحة المفاتيح) في جهاز التحكم عن بُعد لاستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لكتابة الاسم.
 - اضغط على  (إجراء مكالمة) في جهاز التحكم عن بُعد.


استخدام جهات الاتصال أو الاتصال السريع أو قائمة المكالمات الحديثة

1. اختر جهات الاتصال أو الاتصال السريع، واضغط على  في جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد الموقع المطلوب الاتصال به.
3. اضغط على  (إجراء مكالمة) في جهاز التحكم عن بُعد.

الرد على مكالمة

- << اضغط على  (إجراء مكالمة) في جهاز التحكم عن بُعد.

إنهاء مكالمة

1. اضغط على  (إنهاء مكالمة) في جهاز التحكم عن بُعد.
2. قم بتأكيد الإنهاء.

الوظيفة	اللون
إجراء مكالمة	أخضر
التنقل	أحمر
الكاميرا	أزرق
الصوت	برتقالي
الرسومات	أرجواني
نص/أرقام	أسود
مساعدة	أصفر

