









Tätigen eines Mehrpunktanrufs


Für die Durchführung von Mehrpunktanrufen gibt es mehrere Möglichkeiten.

- Rufen Sie an und holen Sie weitere Teilnehmer in die Konferenz, indem Sie zuerst auf der Fernbedienung  **Anruf** drücken. Wählen Sie dann **Videoanruf hinzufügen** aus und rufen Sie den nächsten Teilnehmer an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Teilnehmer verbunden sind.
- Wählen Sie auf der Startseite **Mehrpunkt** aus (falls das System für die Anzeige dieser Schaltfläche konfiguriert ist). Geben Sie die Namen der anzurufenden Teilnehmer über das Verzeichnis ein, oder indem Sie die Telefonnummern der Teilnehmer manuell eingeben. Drücken Sie  **Anruf**.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung  **Verzeichnis**, suchen Sie in der Verzeichnisliste einen Eintrag für mehrere Teilnehmer und drücken Sie auf der Fernbedienung  **Anruf**.
- Kaskadierender Mehrpunktanruf: Rufen Sie aus dem Verzeichnis heraus mehrere Teilnehmer gleichzeitig an; oder rufen Sie die bis zu drei Teilnehmer an und bitten Sie diese, maximal zwei weitere Teilnehmer anzurufen.




Auswählen einer Bildquelle

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  **Lokal** oder  **Fern**.

	Wird dieses Symbol angezeigt, können Sie eine lokale Kamera oder Bildquelle steuern.
	Wird dieses Symbol angezeigt, können Sie eine Kamera oder Bildquelle auf der Gegenseite steuern.

2. Drücken Sie auf der Fernbedienung  **Kamera** und anschließend die Zifferntaste, die der auszuwählenden Kamera oder anderen Bildquelle am lokalen Standort oder auf der Gegenseite entspricht.

Einstellen einer Kamera

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  **Lokal** oder  **Fern**.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die Kamera nach oben, unten, links oder rechts zu schwenken.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung  **Zoom**, um das Videobild zu verkleinern oder zu vergrößern.

Verhaltensregeln für Videokonferenzen

Gutes Verhalten bei Videokonferenzen bedeutet, dass Sie anderen Teilnehmern gegenüber höflich auftreten und Rücksicht auf sie nehmen. Wenn Sie die folgenden Tipps beachten, steht erfolgreichen Videokonferenzen nichts mehr im Wege.



- Stellen Sie vor Beginn der Konferenz die Teilnehmer vor.
- Stellen Sie sich selbst vor, wenn Sie zu sprechen beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Teilnehmer auf der Gegenseite hören und sehen können.
- Richten Sie die Kamera und die Mikrofone so aus, dass die Gegenseite Sie hören und sehen kann.
- Platzieren Sie die Mikrofonbox zwischen dem Monitor und den Personen, die sich in unmittelbarer Nähe des Monitors befinden.
- Klopfen Sie nicht auf das Mikrofon und rascheln Sie in Mikrofonnähe nicht mit Papier.
- Schalten Sie das Mikrofon stumm, bevor Sie es umstellen. Die Umstellgeräusche sind für die Gegenseite dann nicht hörbar.
- Sprechen Sie in normaler Lautstärke ohne zu schreien.
- Schalten Sie bei Mehrpunktanrufen Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen.

Copyright © 2004 Polycom, Inc.
Polycom und das Polycom-Logo sind eingetragene Marken, und
VSX ist eine Marke von Polycom, Inc.
3725-22208-001/A

Polycom® VSX-Raumsystem – Kurzreferenz



POLYCOM®

www.polycom.com

Verbindungen nach Belieben.

Verwenden der Fernbedienung

Anruf tätigen oder annehmen

Kamera einstellen,
Menünavigation

Zur Startseite zurückkehren

Lautstärke der anderen
Teilnehmer erhöhen oder
verringern

An die anderen Teilnehmer
übertragenen Ton
stummschalten

Kamerabild verkleinern bzw.
vergrößern

Kameras oder andere
Bildquellen auswählen

Bildschirmtastatur für die
Eingabe von Text anzeigen

Inhalt an Gegenseite
übermitteln; Schnappschüsse
der Gegenseite löschen

Farbe	Funktion
Grün	Anruf
Rot	Navigation
Blau	Kamera
Orange	Audio
Violett	Grafiken
Schwarz	Text/Zahlen
Gelb	Hilfe



Anruf beenden

Verzeichnis öffnen, so dass Sie
einen Anruf tätigen oder einen
Eintrag verwenden können

Aktuelle Auswahl bestätigen und
Funktionen auf markierten
Elementen anwenden

Zurück zum vorherigen
Bildschirm

Zwischen der Kamerasteuerung
am lokalen Standort und bei den
anderen Teilnehmern wechseln

Bild-im-Bild (Picture-in-Picture,
PIP) anzeigen, verschieben
oder ausblenden

Kamerapositionen speichern
(wenn gefolgt von einer Zahl); alle
gespeicherten Kamerapositionen
löschen

Punkt in eine IP-Adresse
eingeben

Buchstaben oder Zahlen
löschen

Zahlen oder Text eingeben;
Kamera auf eine gespeicherte
Position ausrichten

Onlinehilfe aufrufen, auf den
Technischen Support zugreifen
(falls Ihre Organisation das Global
Management System™ einsetzt)

Tätigen eines Videoanrufs

Durch Eingabe von Name oder Nummer

1. Geben Sie ISDN-Nummer, Systemnamen oder IP-Adresse ein.
Wenn Sie Text eingeben möchten, rufen Sie die Bildschirmtastatur auf, indem Sie **Tastatur** auf der Fernbedienung drücken.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Anruf**.

Durch Verwendung des Verzeichnisses

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Adressbuch**.
2. Suchen Sie den Teilnehmer heraus, den Sie anrufen möchten:
 - Wählen Sie durch Drücken der Pfeiltasten den gewünschten Namen aus.
 - Bewegen Sie sich mithilfe der alphabetischen Tabulatortasten durch das Verzeichnis zum gewünschten Namen.
 - Geben Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung den Vor- oder Nachnamen ein.
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Tastatur**, um den Namen mithilfe der Bildschirmtastatur zu buchstabieren.
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Anruf**.

Durch die Listen „Kontakte“, „Kurzwahl“, „Letzte Anrufe“

1. Wählen Sie die Schaltfläche **Kontakte** oder **Kurzwahl**, und drücken Sie auf der Fernbedienung .
2. Wählen Sie den gewünschten Teilnehmer aus.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Anruf**.

Annehmen von Anrufen

>>Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Anruf**.

Beenden von Anrufen

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Auflegen**.
2. Bestätigen Sie, dass Sie auflegen möchten.