









## 다중점 호출


여러 가지 방법으로 다중점 호출을 수행할 수 있습니다.

- 통화중 리모콘에서  **호출**을 누르고 **비디오 호출 추가**를 선택한 후 다른 사이트를 호출하여 호출한 사이트를 해당 호출에 추가합니다. 모든 사이트가 연결될 때까지 반복합니다.
- 시스템이 **다중점** 단추를 표시하도록 구성된 경우 '홈' 화면에서 이 단추를 선택합니다. 디렉토리를 사용하거나 사이트의 전화 번호를 수동으로 입력하여 호출할 사이트의 이름을 입력합니다.  **호출**을 누릅니다.
- 리모콘에서  **디렉토리**를 누르고 디렉토리 목록에서 다중 사이트 항목을 찾은 후 리모콘의  **호출**을 누릅니다.
- 디렉토리에서 다중점 호출을 수행하거나 한 번에 하나씩 최대 3개의 사이트로 호출을 한 후 각 사이트에 최대 2개의 추가 사이트를 호출하도록 요청하여 연속 다중점 호출을 수행합니다.




## 비디오 소스 선택

1. 리모콘에서  **근거리** 또는  **원거리**를 누릅니다.

	이 그림이 표시되면 근거리 카메라 또는 비디오 소스를 제어할 수 있습니다.
	이 그림이 표시되면 원거리 카메라 또는 비디오 소스를 제어할 수 있습니다.

2. 리모콘에서  **카메라**를 누른 다음 카메라 또는 선택할 다른 비디오 소스에 해당하는 번호 단추를 누릅니다.

## 카메라 조정

1. 리모콘에서  **근거리** 또는  **원거리**를 누릅니다.
2. 리모콘의 화살표 단추를 눌러 카메라를 위/아래 또는 좌/우로 이동합니다.
3. 리모콘에서  **확대/축소**를 눌러 확대 또는 축소합니다.

## 올바른 화상통화 자세

화상회의를 할 때는 회의 참가자들에게 공손하게 행동하며 참가자들을 존중해야 합니다. 회의를 성공적으로 개최할 수 있도록 다음을 읽어보십시오.



- 회의가 시작되면 모든 회의 참가자들을 소개합니다.
- 발표를 시작할 때 본인을 소개합니다.
- 원거리 참가자들이 잘 보이고, 음성이 잘 들리는지 확인합니다.
- 원거리 참가자들이 잘 보고 들을 수 있도록 카메라 및 마이크를 조절합니다.
- 마이크를 모니터와 모니터에서 가장 가까이 있는 참가자 사이에 놓습니다.
- 마이크를 툭툭 치거나 마이크 가까이서 종이를 부스럭거리지 않습니다.
- 원거리 사이트에서 마이크 이동 소리가 들리지 않도록 마이크 이동 전에는 마이크를 음소거합니다.
- 큰 소리를 내지 말고 정상시의 음성으로 말합니다.
- 다중점 호출 시 말하고 있지 않을 때는 마이크를 음소거합니다.

# Polycom® VSX 회의실 시스템 사용



www.polycom.com

Copyright © 2004 Polycom, Inc.  
Polycom 및 Polycom 로고는 Polycom, Inc.의 등록 상표이며,  
VSX는 Polycom, Inc.의 등록 상표입니다.  
3725-22213-001/A

원하는 모든 방법으로 연결할 수 있습니다.

## 리모콘 사용

호출하기 또는 응답하기

카메라 조절 및 메뉴 탐색

홈 화면으로 돌아가기

원거리 사이트의 소리 크기 조정

원거리 사이트에서 들리지 않도록 음소거

카메라 이미지를 확대 또는 축소

카메라 또는 다른 비디오 소스 선택

텍스트를 입력할 수 있도록 온스크린 키보드 표시

원거리 사이트로 콘텐츠 전송 시작 및 중지, 원거리 사이트에서 전송된 스냅샷 지우기

호출 종료

호출을 하거나 항목으로 작업할 수 있도록 디렉토리 열기

현재 선택한 항목을 확인하고 선택 항목에 대해 기능 수행

이전 화면으로 돌아가기

근거리 사이트 및 원거리 사이트의 카메라 컨트롤 간 전환

PIP를 표시, 이동 또는 숨기기

카메라 위치 저장(뒤에 숫자 지정) 및 저장한 모든 카메라 위치 삭제

IP 주소에 점 입력

문자 또는 숫자 삭제

숫자나 텍스트 입력 및 저장한 위치로 카메라 이동

온라인 도움말에 액세스. 조직에서 Global Management System™을 사용할 경우 기술 지원부에 액세스

색상	기능
녹색	호출
빨간색	탐색
파란색	카메라
오렌지색	오디오
자주색	그래픽
검은색	텍스트/숫자
노란색	도움말



## 비디오 호출

### 이름이나 번호 입력

1. ISDN 번호, 시스템 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.  
텍스트를 입력하려면 리모콘에서 **키보드**를 눌러 온스크린 키보드에 액세스합니다.
2. 리모콘에서 **호출**을 누릅니다.

### 디렉토리 사용

1. 리모콘에서 **디렉토리**를 누릅니다.
2. 다음 방법으로 호출할 사이트를 찾습니다.
  - 화살표 단추를 사용하여 호출할 이름을 선택합니다.
  - 알파벳 탭을 사용하여 디렉토리를 따라 이동한 후 호출할 이름을 선택합니다.
  - 리모콘의 숫자 단추를 사용하여 이름이나 성을 입력합니다.
  - 리모콘에서 **키보드**를 누르고 온스크린 키보드에서 이름을 입력합니다.
  - 리모콘에서 **호출**을 누릅니다.

### 연락처, 빠른 전화 걸기 또는 최근 호출 목록 사용

1. 리모콘에서 **연락처** 또는 **빠른 전화 걸기**를 선택하고 **←**를 누릅니다.
2. 호출할 사이트를 선택합니다.
3. 리모콘에서 **호출**을 누릅니다.

## 호출 응답

>> 리모콘에서 **호출**을 누릅니다.

## 호출 종료

1. 리모콘에서 **전화 끊기**를 누릅니다.
2. 전화 끊기를 확인합니다.