









## Realização de uma chamada multiponto


Você pode efetuar chamadas multiponto de diversas maneiras.

- Efetue a chamada e adicione mais sites a ela pressionando  **Chamar** no controle remoto, selecionando **Adicionar chamada de vídeo**, e efetuando uma chamada ao site seguinte. Repita as essas operações até que todos os sites sejam conectados.
- Selecione **Multiponto** na Tela inicial se o seu sistema estiver configurado para exibir esse botão. Informe os nomes dos sites que você deseja chamar usando a Agenda ou digitando os números dos telefones dos sites. Pressione  **Chamar**.
- Pressione  **Agenda** no controle remoto, procure uma entrada a de diversos sites na agenda e pressione  **Chamar** no controle remoto.
- Efetue uma chamada multiponto em cascata iniciando uma chamada multi-conferência pela Agenda ou iniciando uma chamada de cada vez para até três outros sites e solicitando que cada um deles chamem até dois sites adicionais.




## Seleção de uma fonte de vídeo

1. Pressione  **Local** ou  **Remoto** no controle remoto.

	Este símbolo indica que você pode controlar uma câmera ou fonte de vídeo do site local
	Este símbolo indica que você pode controlar uma câmera ou fonte de vídeo do site remoto

2. Pressione  **Câmera** no controle remoto e pressione o botão de número que corresponde à câmera ou outra fonte de vídeo que deseja selecionar.

## Ajuste da câmera

1. Pressione  **Local** ou  **Remoto** no controle remoto.
2. Pressione os botões de seta do controle remoto para movimentar a câmera para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
3. Pressione  **Zoom** no controle remoto para afastar ou aproximar a imagem.

## Etiqueta para videoconferências

A etiqueta em videoconferência é apenas cortesia e respeito para com os da reunião. Leia essas dicas para ter uma conferência bem-sucedida.



- Apresente todos os participantes quando a reunião começar.
- Apresente-se quando começar a falar.
- Verifique se consegue ver e ouvir os participantes do site remoto.
- Ajuste sua câmera e o microfone de modo que o site remoto consiga vê-lo e ouvi-lo.
- Coloque o microfone entre o monitor e a pessoa que está mais perto do monitor.
- Evite esbarrar no microfone ou mexer em papéis perto dele.
- Desligue o som do microfone antes de movê-lo para que a movimentação não seja ouvida pelo site remoto.
- Fale normalmente, sem elevar a voz.
- Em uma chamada multiponto, desligue o som do microfone quando não estiver falando.

# Utilização do Sistema de sala VSX da Polycom®



**POLYCOM®**

[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

Copyright © 2004 Polycom, Inc.  
Polycom e o logotipo da Polycom são marcas comerciais registradas e VSX é uma marca comercial da Polycom, Inc.  
3725-22205-001/A

**Conecte. Como quiser.**

## Utilização do controle remoto

Fazer ou atender a uma chamada

Ajustar a câmera; navegar pelos menus

Retornar à Tela inicial

Aumentar ou diminuir o som dos sites remotos

Desligar o som enviado aos sites remotos

Aumentar ou diminuir a imagem da câmera

Selecionar uma câmera ou outra fonte de vídeo

Exibir o teclado na tela para que você possa digitar texto

Iniciar e interromper o envio de conteúdo aos sites remotos; apagar fotos instantâneas enviadas pelo site remoto

Cor	Função
Verde	Chamada
Vermelho	Navegação
Azul	Câmera
Cor-de-laranja	Áudio
Roxo	Gráficos
Preto	Texto/números
Amarelo	Ajuda



Encerrar uma chamada

Abrir a agenda para fazer uma chamada ou trabalhar com uma entrada

Confirmar a seleção atual; executar funções em itens realçados

Retornar à tela anterior

Alternar entre o controle das câmeras dos sites local e remoto

Mostrar, mover ou ocultar o recurso Picture-in-Picture (PIP)

Armazenar posições de câmera (quando seguidas por um número); excluir todas as posições de câmera armazenadas

Inserir um ponto em um endereço de IP

Excluir letras ou números

Digitar números ou texto; mover a câmera para uma posição armazenada

Acessar a ajuda on-line; acessar o Suporte técnico se a sua organização usa o Global Management System™

## Como fazer uma chamada de vídeo

### Como digitar um nome ou número

1. Digite o número ISDN, o nome do sistema ou o endereço IP.  
Para digitar o texto, pressione **Teclado** no controle remoto para acessar o teclado na tela.
2. Pressione **Chamada** no controle remoto.

### Utilizando da Agenda

1. Pressione **Agenda** no controle remoto.
2. Procure o site que deseja chamar:
  - Use os botões de seta para ir até o nome que você deseja chamar.
  - Utilize as guias do alfabeto para mover-se pela Agenda e percorrer a tela até o nome desejado.
  - Digite o nome ou o sobrenome com os botões de números do controle remoto.
  - Pressione **Teclado** no controle remoto para usar o teclado da tela para digitar o nome.
  - Pressione **Chamada** no controle remoto.

### Uso das listas Contatos, Discagem rápida ou Chamadas recentes

1. Selecione **Contatos** ou **Discagem rápida** e pressione no controle remoto.
2. Selecione o site que deseja chamar.
3. Pressione **Chamar** no controle remoto.

## Atendimento de chamada

>> Pressione **Chamar** no controle remoto.

## Encerramento de uma chamada

1. Pressione **Desconectar** no controle remoto.
2. Confirme que deseja desconectar a chamada.