





发出多点呼叫

可通过多种方法发出多点呼叫。

- 先发出呼叫，然后在遥控器上按  **呼叫**，将更多站点添加到该呼叫中，选择**添加视频呼叫**，然后呼叫下一个站点。重复该步骤，直到所有站点都已连接。
- 如果您的系统已配置为显示**多点按钮**，则在主屏幕上选择该按钮。使用目录输入要呼叫的站点的名称，或者手动输入这些站点的电话号码。按  **呼叫**。
- 在遥控器上按  **目录**，在目录列表中找到多站点条目，然后在遥控器上按  **呼叫**。
- 通过从目录发出多站点呼叫以发出级联多点呼叫，或者一次向一个到最多三个其他站点发出呼叫，然后要求每个站点呼叫最多两个其他站点。

选择视频源


1. 按遥控器上的  **近端**或  **远端**。



如果看到此内容，则可以控制近端摄像机或视频源。



如果看到此内容，则可以控制远端摄像机或视频源。

2. 按遥控器上的  **摄像机**，然后按与要选择的摄像机或其他视频源对应的数字按钮。

调整摄像机

1. 按遥控器上的  **近端**或  **近端**。
2. 按遥控器上的箭头按钮，将摄像机向上、下、左或右移动。
3. 按遥控器上的  **变焦**来拉远或拉近。

视频礼节

良好的视频礼节实际上就像通常您对其他与会者表现出的谦虚和尊重一样。请通读下列提示，以便成功召开会议。



- 请在会议开始时介绍所有与会者。
- 当您开始发言时进行自我介绍。
- 确保您能够看到远端与会者并能够听到他们的发言。
- 调整摄像机和麦克风，使远端站点能够看到您并能够听到您的发言。
- 将麦克风放在监视器与离监视器最近的人之间。
- 不要敲打麦克风或在麦克风附近发出揉动纸张的声音。
- 移动麦克风前将其静音，使远端站点听不到您正在移动它。
- 用正常的语调讲话，不要大声喊叫。
- 在多点呼叫中，当您不发言时请将麦克风静音。

使用 Polycom® VSX 会议室系统



POLYCOM®

www.polycom.com

版权所有 © 2004 Polycom, Inc.
Polycom 和 Polycom 徽标是注册商标
VSX 是 Polycom, Inc. 的商标
3725-22206-001/A

连接。随心所欲。

使用遥控器

发出或应答呼叫

调整摄像机；浏览菜单

返回主屏幕

增大或减小来自远端站点的声音

将正在发送到远端站点的声音静音

放大或缩小摄像机图像

选择摄像机或其他视频源

显示屏幕键盘，以便输入文本

开始或停止向远端站点发送内容；清除远端站点发送的快照

颜色	功能
绿色	呼叫
红色	导航
蓝色	摄像机
橙色	音频
紫色	图形
黑色	文本/数字
黄色	帮助



结束呼叫

打开目录以发出呼叫或使用条目

确认当前选择；对突出显示的项目执行某些功能

返回上一屏幕

在控制近端摄像机和远端摄像机之间进行切换

显示、移动或隐藏画中画 (PIP)

存储摄像机位置（后跟一个数字）；删除所有存储的摄像机位置

输入 IP 地址中的圆点



删除字母或数字

输入数字或文本；将摄像机移动到一个已存储的位置




访问联机帮助；访问技术支持（如果您的组织使用 Global Management System™）

发出视频呼叫



输入姓名或号码

1. 输入 ISDN 号码、系统名称或 IP 地址。
要输入文本，请按遥控器上的  键盘以访问屏幕键盘。
2. 按遥控器上的  呼叫。


使用目录

1. 按遥控器上的  目录。
2. 找到要呼叫的站点：
 - 使用箭头按钮滚动至要呼叫的站点的名称。
 - 使用字母标记在目录中移动，然后滚动至要呼叫的名称。
 - 使用遥控器上的数字按钮，拼写姓或名。
 - 在遥控器上按  键盘以使用屏幕键盘拼写姓名。
 - 按遥控器上的  呼叫。


使用联系人、快速拨号或最近通话列表

1. 在遥控器上选择联系人或快速拨号，然后按 。
2. 选择要呼叫的站点。
3. 按遥控器上的  呼叫。

应答呼叫

>> 按遥控器上的  呼叫。

结束呼叫

1. 按遥控器上的  挂断。
2. 确认要挂断。