

# 具有 Better Together over Ethernet 功能的 Polycom® VVX® 商务 IP 电话 - 快速提示

3725-85949-001A | UC 软件 5.8.0 | 2018 年 5 月

Better Together over Ethernet (BToE) 让您可使用 Polycom® VVX® 商务 IP 电话上登录 Skype for Business 帐户。您可以使用此电话来处理您电话和 Skype for Business 客户端上的呼叫。

此文档适用于带 Skype for Business 的 VVX 250、350 和 450 商务 IP 电话。

Polycom 支持的《带 Better Together over 的 Polycom VVX 商务 IP 电话用户指南》包括关于可用功能的更多信息。

## 下载并安装 Polycom BToE Connector 应用程序

为了在您的电话上使用 BToE，您需要在您的 Windows 计算机上下载并安装 Polycom BToE Connector 应用程序。

### 下载并安装 BToE Connector 应用程序：

- 1 从 [Polycom 支持](#) 的 VVX 商务 IP 电话的支持页面下载此应用程序。
- 2 同意 Polycom 的用户条款与条件，然后单击 **提交**。
- 3 解压缩下载的文件并单击 **Polycom BToE Connector.msi** 文件。
- 4 按照安装提示操作。

## 利用 BToE 自动完成电话与计算机的配对。

您可以将电话设置为在通过以太网将电话连接到计算机时自动与计算机配对。



### 若要自动配对：

- 1 在电话上执行下列操作之一：
  - 转到 **设置 > 功能 > BToE PC 配对**。
  - 点击 **BToE** 小组件。
  - 转到 **设置 > 功能 > Skype for Business > 登录 > 通过 PC**。
- 2 选择 **配对模式**，然后选择 **自动**。
- 3 将计算机的以太网数据线连接至电话的 PC 端口。
- 4 启动 PC 上的 BToE 应用程序，如果它还没有启动。

### 手动将电话与 BToE 配对

您必须使用 Polycom BToE Connector 应用程序 (3.7.10 或更高版本) 才能使用手动配对。不过，手动配对功能不再要求您将以太网电缆从您的计算机连接至电话上的 PC 端口。

### 要手动配对：

- 1 在电话上，前往 **设置 > 功能 > BToE PC 配对**。
- 2 选择 **配对模式**，然后选择 **手动**。
- 3 在您的计算机上，单击 Polycom BToE Connector 桌面图标  启动应用程序。
- 4 右键单击应用程序图标 ，然后单击 **与电话配对**。
- 5 将电话上显示的八个字符的配对代码输入到您计算机上的对话框中，然后单击 **配对**。

### 使用 Skype for Business 登录

通过 BToE 将电话连接到计算机并配对后，您可以在计算机上使用 Skype for Business 客户端登录电话。

### 若要登录 Skype for Business：

- 1 在电话上，按 **登录** 软键或转到 **设置 > 功能 > Skype**。
- 2 选择 **通过 PC**。
- 3 在计算机的 Skype for Business 提示中输入您的登录凭据。

### 若要退出 Skype for Business，请执行下列操作：

» 按 **退出** 软键。

### 创建锁定代码

在登录后，创建一个锁定代码，您可以使用此码解锁电话。

### 若要创建锁定代码：

» 在出现提示后，输入锁定代码并确认。

### 锁定电话

使用您的计算机锁定电话。

### 若要锁定电话：

» 锁定计算机。

## 解锁电话

使用您的计算机解锁您的电话。


### 若要解锁电话：

- » 解锁计算机。

## 将电话设为音频设备


要确保 VVX 商务 IP 电话已在 Skype for Business 客户端中设置为您的主要音频设备。

### 若要将电话设为主要音频设备：

- » 在 Skype for Business 客户端中，单击音频设备图标 ，然后选择 **Polycom VVX 电话**作为主设备。

## 接听来电

根据在电话和客户端上登录的用户帐户，可以在您的电话、Skype for Business 客户端或者电话和客户端中显示来电和当前通话。

登录到不同的帐户后，在手机上会为在客户端应答的呼叫显示 PC 音频图标 。

### 若要接听来电，请执行下列操作：

- » 执行下列一项操作：
  - » 如果使用同一用户帐户登录电话和客户端，请按电话上的**接听**，或单击客户端中的**接听**。
  - » 如果登录到其他用户帐户，且呼叫是针对登录到电话上的帐户，则按电话上的**应答**，若呼叫是针对登录到客户端的帐户，则单击客户端中的**应答**。

## 拨打电话

在 Skype for Business 客户端拨出的呼叫也会在电话拨出。

### 若要通过 Skype for Business 客户端呼叫联系人，请执行下列操作：

- » 右键单击联系人，然后单击**呼叫**。

## 暂停和恢复通话

当您以不同用户帐户登录电话和 Skype for Business 客户端时，您可以在电话上暂停活动音频和视频 Skype for Business 呼叫。当您以相同用户帐户登录电话和客户端时，您还可以暂停视频通话。

但是，当您在电话上暂停音频或视频通话时，该通话在计算机上的 Skype for Business 客户端中保持活动状态。


### 要暂停和恢复音频或视频通话：

- 1 在电话上按**暂停**。
- 2 在电话上按**恢复**。

## 在计算机和电话之间移动通话音频。

您可以在电话和计算机之间移动音频。

### 要在计算机与手机之间移动通话音频，请执行下列操作：

- 1 在 Skype for Business 客户端中，单击 。
- 2 单击**设备**，执行下列操作之一：
  - » 单击**听筒**，即可将通话音频移至电话。
  - » 单击**PC 麦克风和免提**，即可将通话音频移至计算机。

## 从电话和计算机取消 BToE 配对

您可以使用以下方法，从电话和计算机取消 BToE 配对：

- » 右键单击应用程序图标，放置 VVX 商务 IP 配对图标，然后单击**取消与电话的配对**。

## 在电话上禁用 BToE

可以在电话上禁用 BToE

### 若要在电话上禁用 BToE：

- 1 在电话上，转到**设置 > 高级 > 管理设置 > BToE PC 配对**。
- 2 选择**禁用**。