

# Polycom® VVX® 商務 IP 電話配備 Better Together over Ethernet 功能 - 速查手冊

3725-85951-001A | UC 軟體 5.8.0 | 2018 年 5 月

透過 Better Together over Ethernet (BToE) 功能，您可以在 Polycom® VVX® 商務 IP 電話上登入您的商務用 Skype 帳戶。您可以使用電話來處理電話和商務用 Skype 用戶端上的通話。

此說明文件適用於安裝商務用 Skype 的 VVX 250、350 和 450 商務 IP 電話。

《Polycom VVX 商務 IP 電話配備 Better Together over Ethernet 功能使用者指南》可於 [Polycom 技術支援](#) 網站上取得，文件中包含更多可用功能的資訊。

## 下載並安裝 Polycom BToE Connector 應用程式

如要在電話上使用 BToE 功能，請在您的 Windows 電腦上下載並安裝 Polycom BToE Connector 應用程式。

### 如要下載並安裝 Polycom BToE Connector 應用程式：

- 1 從 [Polycom 技術支援](#) 網站上的 VVX 商務 IP 電話支援頁面下載應用程式。
- 2 同意使用者條款與條件，然後按一下 **[Submit]** (送出)。
- 3 將下載的檔案解壓縮，然後按一下 **Polycom BToE Connector.msi** 檔案。
- 4 依照安裝指示完成安裝。

## 自動配對電話與 BToE

您可以將電話設定為在電話透過乙太網路連接到電腦時，自動與電腦配對。

### 如要進行自動配對：

- 1 請在電話上執行下列其中一項動作：
  - 瀏覽到 **[設定] > [功能] > [BToE 電腦配對]**。
  - 點一下 **BToE** 小工具。
  - 瀏覽到 **[設定] > [功能] > [商務用 Skype] > [登入] > [透過 PC]**。
- 2 選取 **[配對模式]**，然後選取 **[自動]**。
- 3 將乙太網路線從您的電腦連接到電話上的 PC 連接埠。
- 4 若應用程式未自動開始執行，請在電腦上啟動 BToE 應用程式。

## 手動配對電話與 BToE

您必須要有 Polycom BToE Connector 應用程式 3.7.10 或更新的版本才能使用手動配對。不過，手動配對功能已不再需要您將乙太網路線從電腦連接到電話上的 PC 連接埠。

### 如要進行手動配對：

- 1 在電話上，瀏覽到 **[設定] > [功能] > [BToE 電腦配對]**。
- 2 選取 **[配對模式]**，然後選取 **[手動]**。

- 3 在電腦上，按一下 Polycom BToE Connector 桌面圖示  以啟動應用程式。
- 4 在應用程式圖示  上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **[與電話配對]**。
- 5 在電腦的對話方塊中輸入顯示在電話上的八字元配對代碼，然後按一下 **[配對]**。

## 使用商務用 Skype 登入

當電話已連接到電腦並使用 BToE 配對時，您可以在電腦上使用商務用 Skype 用戶端登入電話。

### 如要登入商務用 Skype：

- 1 在電話上，按下 **[登入]** 功能鍵，或者瀏覽到 **[設定] > [功能] > [Skype]**。
- 2 選取 **[透過 PC]**。
- 3 在電腦上顯示的商務用 Skype 提示中，輸入您的登入帳號密碼。

### 如要登出商務用 Skype：

- » 按下 **[登出]** 功能鍵。

## 建立鎖定密碼

登入之後，建立一個鎖定密碼以供用於解鎖電話。

### 如要建立鎖定密碼：

- » 在系統提示時，輸入您的鎖定密碼然後確認。

## 鎖定電話

使用電腦來鎖定電話。

### 如要鎖定電話：

- » 鎖定電腦。

## 解鎖電話

使用電腦來解鎖電話。


### 如要解鎖電話：

- » 解鎖電腦。

## 將電話設為音訊裝置


請確認您已在商務用 Skype 用戶端中將 VVX 商務 IP 電話設定為主要音訊裝置。

### 如要將電話設為主要音訊裝置：

- » 在商務用 Skype 用戶端中，按一下音訊裝置圖示 ，然後選取 **[Polycom VVX 電話]**來作為您的主要裝置。

## 接聽來電

依據登入電話和用戶端的使用者帳戶的不同，來電和進行中通話可能會顯示在電話上、在商務用 Skype 用戶端中，或是同時顯示在電話上和在用戶端中。

若以不同的帳戶登入，電話上會顯示在用戶端中所接聽之通話的電腦音訊圖示 。

## 如要接聽來電：

- » 請執行下列其中一項動作：
  - 若在電話和用戶端中以相同的帳戶登入，請在電話上按 **[接聽]**，或在用戶端中按一下 **[接聽]**。
  - 若以不同的使用者帳戶登入，那麼如果是登入電話的帳戶收到來電，請在電話上按下 **[接聽]**；反之如果來電是給登入用戶端的帳戶，則請在用戶端上按一下 **[接聽]**。

## 撥打電話

在商務用 Skype 用戶端中撥打的通話也會在電話上撥出。

### 如要從商務用 Skype 用戶端撥打電話：

- » 在一位聯絡人上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **[通話]**。

## 暫停及繼續通話

當您在電話上和商務用 Skype 用戶端上登入不同的使用者帳戶時，您可以在電話上暫停進行中的商務用 Skype 語音和視訊通話。若您以同一個使用者帳戶登入電話和用戶端，您也可以暫停視訊通話。

不過，當您在電話上暫停語音或視訊通話時，通話還是會繼續在電腦的商務用 Skype 用戶端上進行。


### 如要暫停及繼續語音或視訊通話：

- 1 在電話上，按下 **[暫停]**。
- 2 在電話上，按下 **[繼續]**。

## 在電腦和電話之間移動通話音訊

您可以在電話與電腦之間移動音訊。

### 如要在電腦和電話之間移動通話音訊：

- 1 在商務用 Skype 用戶端中，按一下 。
- 2 按一下 **[裝置]** 然後執行下列其中一項動作：
  - 按一下 **[話筒]** 來將音訊移到電話上。
  - 按一下 **[電腦麥克風和喇叭]** 來將音訊移到電腦上。

## 從電話和電腦上取消配對 BToE

您可以使用以下方式來從電話和電腦上取消配對 BToE：

- 在應用程式圖示上按一下滑鼠右鍵，找到 VVX 商務 IP 配對圖示，然後按一下 **[與電話取消配對]**。

## 停用電話上的 BToE

您可以停用電話上的 BToE 功能。

### 如要停用電話上的 BToE：

- 1 在電話上，瀏覽到 **[設定] > [進階] > [管理設定] > [BToE 電腦配對]**。
- 2 選取 **[停用]**。