





通話の終了

アクティブな通話を終了するには、ハンドセットを元の位置に戻し、を押すか、を押します。または、**[終了]**を押します。



保留中の通話を終了するには、[通話] ビューに移動し、保留中の通話をハイライトします。**[再開]**を押して、**[終了]**を押します。

通話の保留

[通話] ビューから、**[保留]** または を押します。先に通話をハイライトしてください。

保留中の通話を再開するには、**[再開]** または をもう 1 回押します。

通話の転送 (トランスファー)

[通話] ビューから、**[転送]** または を押して、転送先に通話を発信します。呼出音が聞こえたとき、または転送先と話した後、**[転送]** または をもう 1 回押します。呼出音を待たずに、転送を完了するには、**[ブラインド]**を押します。

通話の転送 (フォワード)

通話の転送を有効にするには、[ホーム] ビューまたは [回線] ビューから **[転送]** を押します。有効にする転送タイプを選択して転送番号を入力し、**[有効]**を押します。

通話の転送を無効にするには、[ホーム] ビューまたは [回線] ビューから **[転送]** を押し、無効にする転送タイプを選択して、**[無効]**を押します。


通話ごとに転送を有効にするには: 呼出音の鳴動時に **[転送]** を押し、転送番号を入力し、**[転送]**を押します。

会議通話の発信

最初の通話相手先に通話を発信し、通話が接続された後、**[その他]**を押して、**[Confrnc]**を選択します。その後、2 番目の通話相手先に通話を発信して接続し、**[Confrnc]**を再び押します。


[回線] ビューまたは [通話] ビューで、以下を実行することができます。

- **[保留]** を押し、すべての参加者を保留にします。
- **[終了]** を押してこちら側は会議通話から退出し、その他の参加者は会議通話に接続されたままにします。
- **[管理]** (使用できる場合) を押して、各参加者を管理します。
- **[回線の切離し]** を押して会議を終了し、すべての参加者を保留にします。

 **タイムセーバー: 会議通話の発信**
アクティブな保留中の通話がある場合、**[会議に参加]** を押し、会議通話を設定することができます。


お気に入り

[お気に入り] は、頻繁に通話を行う連絡先です。[お気に入り] リストには、すべてのお気に入りが表示されます。少数の [お気に入り] が、[回線] ビューに表示されます。

- **[お気に入り] リストを表示させるには** — [ホーム] ビューで  を押し、**[連絡先リスト]** > **[お気に入り]** を選択します。
- **[お気に入り] に連絡先を追加するには** — [連絡先リスト] に移動して [連絡先] を選択します。**[情報]** を押して **[その他]** を押し、**[お気に入りへの追加]** を選択します。**[はい]** を押し、確認します。
- **[お気に入り] の連絡先に通話を発信するには** — [ホーム] ビューまたは [回線] ビュー、あるいは [お気に入り] リストで [お気に入り] を押します。


[最近の通話] の閲覧

[回線] ビューで、以下のいずれかを実行します。



-  を押し、**[連絡先リスト]** を選択し、**[最近の通話]** を選択して [最近の通話] リストを閲覧します。
- 右矢印キーを押して、最近の発信通話を閲覧します。
- 左矢印キーを押して、最近の受信通話を閲覧します。
- 下矢印キーを押して、最近の不在着信を閲覧します。
- 上矢印キーを押してお気に入りを閲覧します。

[最近の通話] リストで、通話を並べ替えるには、**[並べ替え]** を、特定の通話のみを表示させるには、**[タイプ]** を、相手先に通話を発信するには通話記録を選択します。



連絡先リスト

[連絡先リスト] で連絡先を選択するには、を押します。



- **リストを閲覧するには** — [ホーム] ビューで **[連絡先リスト]** を選択します。[連絡先リスト] 画面で **[連絡先リスト]** を押します。
- **連絡先を追加するには** — [連絡先リスト] に移動して **[追加]** を押します。連絡先の情報を入力し、**[保存]** を押します。連絡先を [お気に入り] に追加するには、**[お気に入りインデックス]** 番号を入力します。
- **連絡先の情報を更新するには** — [連絡先リスト] に移動して連絡先を選択します。**[情報]** を押し、**[編集]** を押し、連絡先の情報を更新して **[保存]** を押します。
- **連絡先を削除するには** — [連絡先リスト] に移動して連絡先を選択します。**[情報]** を押し、**[削除]** を押し、**[はい]** を押し、確認します。
- **連絡先を検索するには** — [連絡先リスト] に移動して **[検索]** を押します。検索条件を入力し、**[検索]** を押します。
- **リストから連絡先に通話を発信するには** — [連絡先リスト] に移動して連絡先を選択します。連絡先の情報画面で、連絡先の電話番号を選択します。

 **ヒント: 星印とは**
星印  は、[お気に入り] を示します。

ボイスメールの再生


[回線] キーの横の封筒マーク  は、ボイスメールがあることを示します。[ホーム] ビューで **[メッセージ]** を選択するか、 を押し、**[メッセージセンター]** を選択します。**[接続]** を押し、音声ガイドの手順に従います。

マイクのミュート



通話中に  を押し、相手側にこちら側の音声がかたくなります。ミュートを解除するには、 をもう 1 回押します。

これは、ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォンを使用する通話の場合も同じです。

[着信拒否] の使い方

呼出音を有効または無効にするには、[ホーム] ビューまたは [回線] ビューで **[DND]** を押します。[着信拒否] を有効にすると、**[DND]** アイコン  がステータスバーと、該当する [回線] キーの横に表示されます。

ボリュームの調整

通話のボリュームを変更するには、通話中に  を押します。呼出音のボリュームを変更するには、待受け中または呼出音の鳴動中に  を押します。

呼出音の更新

着信通話の呼出音を変更するには、[ホーム] ビューで **[設定]** を選択し、**[基本設定]** > **[呼出音のタイプ]** を押します。設定したい呼出音を選択します。

連絡先ごとに異なる呼出音を設定するには、[連絡先リスト] に移動し、連絡先を選択します。**[編集]** を押し、連絡先の呼出音のタイプを選択し、**[保存]** を押します。