



Polycom® VVX™ 1500 전화기

빠른 사용자 안내서

전화기 정보
전화기 사용법
기본 전화기 기능
전화기 사용자 설정

SIP 3.1.2 버전 이상이 실행되는 전화기에 적용됩니다.

자세한 정보는 아래 사이트에 있는 [Polycom VVX 1500 전화기 사용자 안내서](http://www.polycom.com/voicedocumentation)를 참조하십시오.

© 2009 Polycom, Inc. All rights reserved.
POLYCOM®, the Polycom "Triangles" 로고 및 Polycom 제품과 관련된 이름 및 마크는 Polycom, Inc.의 상표 및 서비스 마크이며 미국 및 기타 여러 나라에 등록되어 있거나 보충법을 준수함을 표시하는 마크입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 이 설명서의 어떠한 부분도 Polycom, Inc.의 서면 승인 없이는 수신자의 개인적 사용 이외의 어떠한 형식이나 수단 또는 목적으로도 복제되거나 전송될 수 없습니다.

전화기 정보

터치 스크린


이 전화기의 스크린은 터치 센서식입니다. 기능에 액세스하거나 정보 확인, 또는 필드를 편집하려면, 터치 스크린에 표시되어 있는 메뉴 항목, 화살표 키, 소프트 키(터치 스크린 하단에 나열되어 있음) 및 필드를 누릅니다.

통화 및 회선 키

이 전화기는 하나의 연결된 통화와 여러 건의 대기 중인 통화를 처리할 수 있습니다. 연결된 통화는 터치 스크린의 중앙에 표시됩니다. 대기 중인 통화는 터치 스크린 하단에 일렬로 표시됩니다.

이 전화기는 6회선까지 이용 가능합니다. 각 회선 당 하나의 회선 키가 지정됩니다. 회선 키는 터치 스크린 맨 오른쪽에 일렬로 표시됩니다. 할당되지 않은 회선 키는 단축 다이얼 키로 사용할 수 있습니다.

회선 키는 녹색(발신음, 수신 통화 또는 통화 중) 또는 청색(연결된 통화 없음)으로 표시됩니다. 터치 스크린에 표시되는 통화는 녹색 회선 키와 연결됩니다.

회선 키에는 상태 표시기(회선 키의 오른쪽 끝에 있는 수직 막대)를 표시할 수도 있습니다. 

상태 표시기에서 표시할 수 있는 상태는 다음과 같습니다.

- 깜빡이지 않는 녹색 - 발신음이 들리거나, 전화를 거는 중 또는 통화 중일 때.
- 점멸하는 녹색 - 통화 수신될 때.
- 점멸하는 적색 - 모든 통화 또는 회의 통화가 대기 중일 때.

비디오





이 전화기의 표시 창은 두 개입니다. 터치 스크린 상단에 작은 PIP(picture-in-picture) 창이 하나 있고, 터치 스크린 중앙에 그보다 큰 창이 하나 있습니다. 기본적으로 큰 거리 사이트(본인)가 PIP에, 원거리 사이트가 큰 창에 표시되도록 설정되어 있습니다.

통화 도중에 PIP를 터치하여 비디오가 표시되는 화면을 전환할 수 있습니다. 근거리 사이트가 큰 창에 표시고 있는 경우에는 "로컬 카메라"가 그 옆에 표시됩니다.

큰 창을 터치하여 화면 전체(전체 화면 모드)에 비디오를 표시할 수도 있습니다. 전체 화면 모드에서 PIP를 터치하면 비디오가 표시되는 창을 전환할 수 있습니다. 정상적인 보기 모드를 재개하려면 전체 화면을 터치합니다.







아이콘

	Polycom® HD Voice™를 사용하지 않는 통화
	Polycom® HD Voice™를 이용한 음성 통화
	Polycom® HD Voice™를 이용한 영상 통화
	통화 (음성 전용)
	통화 (영상)
	보류
	회의 통화
	수신 거부
	수화기
	헤드셋
	회선 키 (개인 및 등록)
	회선 키 (공유 및 등록)
	메시지
	부재 중 전화
	음소거
	스피커폰

	단축 다이얼 키
	USB 플래시 드라이브 연결됨
	비디오 중지됨
	비디오 중지 및 음소거




전화기 사용법

터치 스크린 조작

- 메인 메뉴로 들어가려면  를 누릅니다.
- 대기 화면으로 돌아가려면  를 누릅니다.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 **Back** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 메뉴 항목을 선택하려면 해당 메뉴 항목을 누릅니다.
- 목록에서 옵션을 선택하려면 해당 옵션을 누른 후 **Select** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 하나 이상의 화면에서 메뉴 항목과 목록을 스크롤하려면  또는  를 누릅니다.
- "아래 페이지로" 또는 "위 페이지로" 이동하려면  또는  를 누릅니다.
- 소프트웨어 키를 선택하려면 해당 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 더 많은 소프트웨어 키를 보려면 **More** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 필드를 선택하려면 해당 필드를 누릅니다.
- 필드의 항목 상자를 선택하려면 해당 필드 이름을 누른 후 필드의 강조된 상자를 누릅니다.

데이터 입력 및 업데이트

데이터 입력

1. 편집하고자 하는 필드를 누른 후  를 누릅니다 (화면 제목 옆).
2. 터치 스크린의 "키보드"로 다음 중 한 개 또는 여러 개의 조작을 실시합니다.
 - 숫자 만 입력할 수 있는 경우 터치 스크린 키보드 상의 숫자를 누릅니다.
 - 문자와 숫자를 조합하여 입력할 수 있는 경우 **abc**, **ABC**, **123** 또는 **Abc** 소프트웨어 키를 눌러 소문자, 대문자, 숫자 및 단어 첫 글자 대문자 모드를 설정하거나 해제합니다. 그 다음 터치 스크린 키보드 상의 문자나 숫자를 가볍게 누릅니다.
 - 특수 문자를 입력하려면 **.&123** 을 눌러 특수 문자 키보드를 표시합니다. 그 다음 터치 스크린의 키보드에서 특수 문자를 누릅니다. 영문자 모드로 돌아가려면 **abc** 을 누릅니다.
 - 특수 언어로 텍스트를 입력하려면 **라틴어(Latin)**, **카타카나(Katakana)**, **유니코드(Unicode)**, **키릴(Cyrillic)** 또는 **아스키(ASCII)** 소프트웨어 키를 눌러 다양한 언어로 전환합니다. 그 다음 터치 스크린의 키보드에서 문자를 누릅니다.
 - 입력한 데이터를 삭제하려면 화살표 키를 이용하여 커서를 삭제하고자 하는 문자나 숫자의 오른쪽에 커서를 위치시킨 후  을 누릅니다.
3.  를 누릅니다.

필드 활성화/비활성화 또는 필드 옵션 선택 방법

>> 해당 필드 이름을 누른 후 필드의 강조된 상자를 누릅니다. 드롭다운 목록에서 원하는 옵션을 누릅니다.

기본 전화기 기능

전화 걸기


수화기를 사용하는 방법

>> 수화기를 들고 터치 스크린을 누르거나 전화기의 키패드를 이용하여 번호를 입력합니다.

스피커폰을 사용하는 방법

>> 수화기를 내려 놓은 상태에서 **New Call** 소프트웨어 키 또는 **회선** 키를 누른 후 터치 스크린을 누르거나 전화기의 키패드를 이용하여 전화 번호를 입력합니다.

헤드셋(옵션)을 사용하는 방법

>> 헤드셋이 연결된 상태에서  를 누른 후 터치 스크린을 누르거나 전화기의 키패드를 이용하여 전화 번호를 입력합니다.

(자동으로 전화가 걸리지 않으면 **Send** 소프트웨어 키를 누릅니다.)

전화 받기


수화기를 사용하는 방법

>> 수화기를 듭니다.

스피커폰을 사용하는 방법

>> **Answer** 소프트웨어 키를 누르거나 상태 표시기가 점멸하는 녹색을 나타내는 **회선** 키를 누릅니다.

헤드셋(옵션)을 사용하는 방법

>>  을 누릅니다.

다른 상대와 통화 중에 전화 받기

통화 중에 전화가 수신되면 통화 대기 신호음이 들리고 수신 전화가 표시됩니다. 새로운 전화를 받으려면 **Answer** 소프트웨어 키를 누릅니다. 원래 통화는 대기 상태가 됩니다.

통화 끝내기

통화를 끝내려면 **End Call** 소프트웨어 키를 누릅니다.

비디오 이용하기

프라이버시 셔터 조절기(카메라 위 상단 끝 중앙에 위치)를 이용하여 프라이버시 셔터(터치 스크린 위의 중앙에 위치)를 반드시 여십시오. 카메라 배럴(카메라 뒤에 위치)도 위 아래로 조절할 수 있습니다. 영상 통화 도중에 **Video** 소프트웨어 키를 눌러 다음과 같이 합니다.


- 비디오 전송을 시작 또는 중지하려면 **Start Video** 또는 **Stop Video** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 큰 창에 표시되는 비디오를 전체 화면에 표시하려면 **Full Screen** 소프트웨어 키를 누릅니다. 일반 보기 모드로 돌아가려면 전체 화면 비디오를 누릅니다.
- PIP 근거리 사이트 비디오에 큰 원거리 사이트 비디오를 표시하거나, 더 큰 근거리 사이트에 PIP 원거리 사이트 비디오를 표시하도록 비디오를 전환하려면 **Swap** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 비디오 옵션을 종료하려면 **Back** 소프트웨어 키를 누릅니다.

음성 전용- 통화 도중에는 비디오 소프트웨어 키를 사용할 수 없습니다.

비디오 비활성화


모든 통화 시작 시에 전화기의 비디오 자동 전송을 비활성화 할 수 있습니다. (이 설정을 비활성화 해도 통화 별로 비디오 전송을 선택할 수 있습니다. **비디오 이용하기**를 참조하십시오.)

모든 통화 시작 시 비디오 비활성화 방법

1.  > 설정 > 기본 > 비디오 > 비디오 통화 설정을 누릅니다.

2. 자동 시작 비디오 Tx 필드의 강조된 상자를 누릅니다.
3. 드롭다운 목록에서 **비활성**을 누릅니다.
4. **Save** 소프트웨어 키를 누릅니다.

마이크 음소거

통화 중  을 누릅니다. 음소거 버튼이 적색으로 빛납니다.

음소거가 활성화 되어 있는 동안 상대방의 소리를 들을 수는 있지만, 상대방은 소리를 듣지 못합니다.

음소거를 끄려면  을 다시 누릅니다. 적색 LED가 꺼집니다.

통화 대기 및 재개



통화 대기

>> **Hold** 소프트웨어 키를 누릅니다.

통화 재개 방법

>> **Resume** 소프트웨어 키를 누릅니다.

(대기 중인 통화가 하나 이상인 경우 해당 통화를 눌러 선택한 후 **Resume** 소프트웨어 키를 누릅니다. 하나의 회선 키에 세 건이 넘는 통화가 대기 중인 경우

 또는  을 이용하여 대기 중인 통화를 선택합니다.)

여러 개의 회선 키가 있는 경우 연결된 회선 키를 눌러 다른 회선 키에서 가장 먼저 대기 중인 통화를 재개할 수 있습니다.

통화 전송

통화 전송 방법

1. 통화 도중 **Transfer** 소프트웨어 키를 누릅니다. 해당 통화는 대기 상태가 됩니다.
2. 통화를 전송할 상대방에게 전화를 겁니다.
3. 통화 연결음이 들리면 또는 상대방과 통화한 후 **Transfer** 소프트웨어 키를 누릅니다.

통화 착신 전환

(회사의 설정에 의해 이 기능이 적용되지 않을 수 있습니다. 공유 라인을 사용하고 있는 경우, 통화 전송을 할 수 없습니다.)


통화 착신 전환 활성화 방법

1. 대기 화면에서 **Forward** 소프트 키를 누릅니다.
2. 전화기의 회선이 여러 개인 경우 착신 전환을 활성화 할 회선을 가볍게 누릅니다.
3. 활성화 하고자 하는 착신 유형을 가볍게 누릅니다 (모든 수신 통화를 착신 전환하려면 **Always**를, 응답되지 않는 모든 수신 통화를 착신 전환하려면 **No Answer**를, 통화 중일 때 수신되는 통화를 착신 전환하려면 **Busy**를 선택합니다).
4. 착신 전환할 전화 번호를 입력합니다.
5. **Enable** 소프트 키를 누릅니다.

착신 전환 비활성화 방법

1. 대기 화면에서 **Forward** 소프트 키를 누릅니다.
2. 전화기의 회선이 여러 개인 경우 착신 전환을 비활성화 할 회선을 선택합니다.
3. 비활성화 할 착신 전환 유형을 누릅니다.
4. **Disable** 소프트 키를 누릅니다.


재다이얼

마지막으로 통화했던 번호로 재다이얼 하려면  을 누릅니다.


연락처 단축 다이얼

신속하게 연락처에 전화를 걸려면 연락처 단축 다이얼 인덱스 번호를 사용하거나 (사용할 수 있는 경우) 연락처 단축 다이얼 키를 누릅니다.

단축 다이얼 키 사용법

>> 터치 스크린 맨 오른쪽에 있는 연락처 단축 다이얼 키를 누릅니다. (단축 다이얼 키에는  와 연락처 이름이 표시되어 있습니다.)

단축 다이얼 인덱스 번호 사용법

1. 전화기 콘솔의  버튼을 누릅니다.
2. 단축 다이얼 정보 화면에서 해당 연락처를 누릅니다. 전화가 자동으로 걸립니다.


연락처의 단축 다이얼 인덱스 번호를 추가하거나 편집하려면 연락처 디렉토리에 있는 연락처의 단축 다이얼 인덱스 필드를 업데이트합니다 (연락처 디렉토리 업데이트를 참조하십시오). 회선 키를 사용할 수 있는 경우 추가한 연락처는 단축 다이얼 키로 표시됩니다.

수신 거부 사용법

(회사의 설정에 의해 이 기능이 적용되지 않을 수 있습니다.)

전화기가 울리는 것을 방지하는 기능입니다.

수신 거부 활성화/비활성화 설정 방법

1.  을 누릅니다.
2. 전화기의 회선이 여러 개인 경우 수신 거부를 활성화 하거나 비활성화 할 회선을 누릅니다.
3. **Enable** 또는 **Disable** 소프트 키를 누릅니다.

수신 거부를 활성화 하면 DND 버튼이 적색으로 빛납니다.

전화 회의 설정

두 사람과 전화 회의를 설정할 수 있는 기능입니다.

전화 회의 도중에는 한 사람의 전화 회의 참가자와만 비디오를 송수신할 수 있습니다. 원하는 경우 비디오를 교환할 상태를 변경할 수 있습니다(전화 회의 관리를 참조하십시오).

전화 회의 설정 방법

1. 첫 번째 참가자에게 전화를 겁니다.
2. 첫 번째 참가자가 응답하면 **Conference** 소프트 키를 누릅니다. 해당 통화는 대기 상태가 됩니다.
3. 두 번째 참가자에게 전화를 겁니다.

4. 두 번째 참가자가 응답하면 **Conference** 소프트 키를 누릅니다. 모든 참가자가 회의에 참여하였습니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 전화 회의를 대기 상태로 돌리려면, **Hold** 소프트 키를 누릅니다. 회의를 재개하려면, **Resume** 소프트 키를 누릅니다.
- 전화 회의는 종료하되 다른 참가자들을 연결된 상태로 유지하려면 **End Call** 소프트 키를 누릅니다.
- 전화 회의를 종료하고 모든 참가자를 대기 상태에 두려면 **Split** 소프트 키를 누릅니다.
- 근거리 사이트의 비디오 전송을 시작 및 중지하려면 **Video** 소프트 키를 누른 후 **Stop Video** 소프트 키를 누릅니다 (비디오는 계속 수신됩니다). 근거리 사이트 비디오 전송을 다시 시작하려면 **Start Video** 소프트 키를 누릅니다.

하나의 통화는 연결되어 있고 다른 통화는 대기 상태인 경우 **Join** 소프트 키를 눌러 회의를 시작할 수 있습니다.

전화 회의 관리

(이 기능은 본 전화기에서 활성화 되지 않을 수 있습니다)

본 전화기에 이 기능이 활성화되어 있을 경우 각 회의 참가자를 관리할 수 있습니다.

회의 참가자 관리 방법

>> 전화 회의 도중 **Manage** 소프트 키를 누릅니다. 그런 후 관리하고자 하는 참가자가 선택되어 있지 않았다면 해당 참가자를 누릅니다 (선택한 참가자 둘레에 흰 테두리가 표시됩니다).


다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 선택한 참가자를 음소거 하려면 **Far Mute** 소프트 키를 누릅니다. 음소거가 된 참가자는 모든 참가자의 소리를 들을 수 있지만 다른 참가자들은 음소거된 참가자의 소리를 들을 수 없습니다.

- 선택한 참가자를 "활성" 회의 참가자(비디오를 교환할 참가자)로 만들려면 **Select Video** 소프트 키를 누릅니다.
- 선택한 참가자를 대기 상태로 두려면 **Hold** 소프트 키를 누릅니다. 대기 참가자는 다른 참가자의 소리를 들을 수 없으며 참가자들은 대기 참가자의 소리를 들을 수 없습니다. 이 참가자를 통화 상태로 돌리려면 **Resume** 소프트 키를 누릅니다.
- 선택한 참가자를 통화에서 제외시키려면 **Remove** 소프트 키를 누릅니다.
- 선택한 참가자의 정보를 보려면 **Information** 소프트 키를 누릅니다.
- 전화 회의 관리 기능을 종료하려면 **Back** 소프트 키를 누릅니다.


음성/비디오 메일 청구

(음성/비디오 메일은 전화 단말기 종류에 의해 결정되는 기능입니다. 옵션은 다를 수 있습니다.)

 을 누른 후 안내에 따라 메시지를 청구합니다.

통화 목록 사용법


통화 목록 사용법

1.  > 기능 > 통화 목록 > 부재중 통화, 수신 전화 또는 발신 전화를 누릅니다.
2. 통화를 누릅니다. 통화 정보가 표시됩니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 전화를 걸려면 **Dial** 소프트 키를 누릅니다.
 - 전화 번호를 누르기 전에 번호를 바꾸려면 **Edit** 소프트 키를 누릅니다.
 - 목록에서 통화를 삭제하려면 **Back** 소프트 키를 누른 후 **Clear** 소프트 키를 누릅니다.
 - 연락처 디렉토리에 연락처를 저장하려면 **Back** 소프트 키를 누른 후 **Save** 소프트 키를 누릅니다.

전화기 사용자 설정

연락처 디렉토리 업데이트

연락처 추가/편집 방법

1.  > 기능 > 연락처 디렉토리를 누릅니다.
2. 연락처를 추가하려면 **Add** 소프트 키를 누릅니다. 연락처를 편집하려면 편집할 연락처를 누른 후 **Edit** 소프트 키를 누릅니다.
3. 필드를 누르고 정보를 추가하거나 편집합니다. **Contact** 필드(전화 번호)만이 필수 필드입니다.
4. **Save** 소프트 키를 누릅니다.

연락처 검색 방법



1.  > Features > **Contact Directory**를 누릅니다.
2. **Search** 소프트 키를 누른 후 연락처의 성이나 이름의 첫 문자 몇 개를 입력합니다.
3. **Search** 소프트 키를 누릅니다.

볼륨 조절

수화기, 스피커폰, 헤드셋 볼륨 조절 방법

>> 통화 도중에  또는  을 누릅니다.


신호음 볼륨 변경 방법

>> 전화기가 대기 상태일 때  또는  을 누릅니다.

신호음 업데이트

(회사의 설정에 의해 이 기능을 사용할 수 없을 수 있습니다.)

수신 신호음 변경 방법

1.  > Setting > Basic > **Ring Type**을 누릅니다.
2. 전화기의 회선이 여러 개 인 경우 신호음을 업데이트할 회선을 누릅니다.

3. 원하는 벨소리 유형을 누른 후 **Select** 소프트 키를 누릅니다.

연락처 신호음 설정 방법

1.  > Features > **Contact Directory**를 누릅니다.
2. 연락처를 검색합니다(**연락처 디렉토리 업데이트**를 참조하십시오).
3. **Edit** 소프트 키를 누른 후 스크롤을 움직여 **Ring Type**을 찾습니다.
4. 원하는 벨소리 종류에 해당하는 번호를 입력합니다.
(벨소리 유형과 연결된 번호를 찾으려면 수신 신호음 변경 지침을 참조하십시오.)
5. **Save** 소프트 키를 누릅니다.

화면 보호기 설정

(이 기능은 본 전화기에서 활성화 되지 않을 수 있습니다)


일정 시간 동안 전화기가 대기 상태인 경우 사용자 사진으로 된 화면 보호기가 나타나도록 전화기를 설정할 수 있습니다.

터치 스크린을 눌러 언제든지 화면 보호기를 중지하고 대기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.


화면 보호기 설정 방법

1. USB 플래시 드라이브의 사용자 사진을 루트 디렉토리나 임의의 폴더에 둡니다. (지원되는 파일 유형 및 사진 파일 최대 크기에 대한 정보는 www.polycom.com/voicedocumentation에 있는 *Polycom VVX 1500 전화기 사용자 안내서*를 참조하십시오.)
2. USB 플래시 드라이브를 전화기 오른쪽의 USB 포트에 연결합니다. USB 포트는 아래로 열리는 문 뒤쪽에 있습니다.

USB 아이콘  이 터치 스크린에 표시됩니다.

3.  > Settings > Basic > Preferences > **Picture Frame**를 누릅니다.
4. 액자 화면 설정 내용
 - **Folder** 필드에 USB 플래시 드라이브에 있는 사진을 옮기고자 하는 폴더 이름을 입력합니다.
(루트 디렉토리에 사진을 두고자 하는 경우에는 이 필드를 공백으로 둡니다.)
 - **Time Per Image** 필드에 각 사진을 표시하고자 하는 시간을 초 단위로 입력합니다. 3~300 초 사이의 수를 입력합니다. 기본값은 5초입니다.
5. **Save** 소프트 키를 누른 후 **Screen Saver**를 누릅니다.
6. 화면 보호기 화면 설정 내용
 - **Screen Saver** 필드에 대해 **Enabled**를 선택합니다.
 - **Wait Time** 필드에 화면 보호기를 표시하기 전에 활동 없이 대기해야 하는 시간을 분 단위로 입력합니다. 1~9999분 사이의 수를 입력합니다. 기본값은 15분입니다.
7. **Save** 소프트 키를 누릅니다.

화면 보호기 비활성화 설정 방법

1.  > Settings > Basic > Preferences > **Screen Saver**를 누릅니다.
2. 화면 보호기 화면에서 화면 보호기 필드에 대해 **Disabled**를 선택합니다.
3. **Save** 소프트 키를 누릅니다.

배경 사진 업데이트

(이 기능은 본 전화기에서 활성화 되지 않을 수 있습니다)





전화기의 배경 사진을 변경하는 기능입니다. 시스템 관리자가 전화기에 추가한 사진 또는 USB 플래시 드라이브의 사진을 선택할 수 있습니다.

배경 사진 업데이트 방법

1.  > Settings > Basic > Preferences > **Backgrounds**를 누릅니다.
2. 배경 화면에서 원하는 배경 사진을 누른 후 **Select** 소프트 키를 누릅니다.

사용자 사진으로 배경 화면 설정 방법

1. 사진을 USB 플래시 드라이브에 넣고 이 장치를 전화기에 연결한 후, 사진이 있는 폴더를 지정하십시오. 자세한 내용은 **화면 보호기 설정**을 참조하십시오.

2.  > **Picture Frame**를 누릅니다.
3.  또는  을 한번 이상 눌러 배경 사진으로 원하는 사진을 표시한 후  를 누르십시오.

새로운 배경 사진이 표시됩니다. 이 사진은 배경 화면에 "로컬 파일"로 표시됩니다.



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.