

Polycom® RealPresence Trio™ 系统快速提示

3725-85094-001 | UC Software 5.5.2AA 或更高版本 | 2017 年 9 月


本快速提示适用于 Polycom® RealPresence Trio™ 8500 和 8800 系统。

查看 *Polycom RealPresence Trio 解决方案用户指南*（位于 [Polycom 语音支持](#) 网站），了解有关可用功能的更多信息。

输入数据

您可以使用屏幕键盘输入信息。


若要使用屏幕键盘，请执行下列操作：

- » 点击文本框或点击 。

拨打电话

您可通过“联系人”或“最近通话”给联系人拨打电话，也可给常用联系人拨打电话。

若要拨打电话：

- » 请在主屏幕中执行下列操作之一：
 - 点击 **拨打电话**，输入电话号码，然后点击 。
 - 点击一个常用联系人。
 - 点击 **联系人**，依次选择通讯录和联系人，然后点击 **拨号**。
 - 点击 **最近通话**，然后选择一个联系人系统会自动拨打联系人的号码。

接听电话

您可以接听或拒绝来电。

若要接听电话，请执行下列操作：

- » 点击  接听。

结束通话

您只能结束活动呼叫

若要结束活动呼叫，请执行下列操作：

- » 点击  挂断。

若要结束保持的通话，请先恢复该通话。

若要结束保持的通话，请执行下列操作：

- » 点击  恢复 >  挂断。

保持和恢复通话

您可以将任何活动音频或视频通话置于保持状态，然后在准备就绪时恢复通话。

若要保持通话，请执行下列操作：

- » 点击  保持。

若要恢复通话，请执行下列操作：

- » 点击  恢复。

加入预定会议

会议开始前的五分钟，电话上会显示会议通知。您可以通过日历或会议提醒加入预定会议。

若要通过日历加入会议，请执行下列操作：

- » 点击日历，然后点击 **加入**，加入会议。

若要通过会议提醒加入会议，请执行下列操作：

- » 会议提醒显示时，点击 **加入**。

发起电话会议


您最多可以向四个联系人发起电话会议。

若要发起电话会议，请执行下列操作：

- 1 呼叫联系人。
- 2 点击 **添加** 并输入联系人的号码，或从 **联系人** 或 **最近通话** 中选择一个联系人。
该联系人在接听后会被添加到会议中。

您还可将活动和保持的通话加入电话会议。

若要两个通话加入电话会议中，请执行下列操作：

- » 在“呼叫”屏幕，选择两个通话，然后点击  融合通话。



管理电话会议

发起电话会议时，您可以将所有与会者静音、将单个与会者静音或从通话中删除与会者。

若要所有与会者静音，请执行下列操作：

- » 点击会议名称，然后点击  **全部静音** 将所有与会者静音。

若要管理单个与会者，请执行下列操作：

- » 点击一个与会者，然后执行下列操作之一：
 - 点击  **静音**，将与会者静音。
 - 点击  **挂断**，从会议中删除与会者。

查看最近通话

您可以查看已拨电话、已接来电和未接来电。

若要查看最近通话，请执行下列操作：

- » 点击 **最近通话**。

查看联系人通讯录

您可以查看并将联系人添加到联系人通讯录。

若要查看联系人通讯录，请执行下列操作：

- » 前往 **联系人 > 联系人通讯录**。

若要将联系人添加到联系人通讯录，请执行下列操作：

- 1 在“联系人通讯录”中，点击
- 2 输入联系人的信息，然后点击 **保存**。

添加常用联系人

您可以将联系人添加为常用联系人，主屏幕上会显示所有常用联系人。

若要添加常用联系人，请执行下列操作：

- 1 前往 **联系人 > 联系人通讯录**，然后选择一个联系人。
- 2 在“详细信息”屏幕，点击

常用联系人图标会变为蓝色 ，且该联系人会添加到主屏幕中。

添加为常用联系人的联系人会在联系人通讯录中靠前显示。

将麦克风静音

您可随时将麦克风静音。

若要将麦克风静音，请执行下列操作：

- » 点击 **静音**，或点击系统或麦克风上的静音键。

静音图标会变为红色 ，静音键会显示为红色。

调整音量

您可使用音量键调整通话音量或来电铃声。

若要调整音量，请执行下列操作：

- » 点击 **+** 增加音量或 **-** 降低音量按钮。

连接蓝牙设备

如果启用了蓝牙功能，您可将支持蓝牙的电话或平板电脑与会议电话配对及连接。

若要连接蓝牙设备，请执行下列操作：

- » 在您的设备上，打开蓝牙，然后在可用系统和设备列表中选择 RealPresence Trio。

使用 NFC 连接蓝牙设备

如果启用了蓝牙和 NFC 功能，您可将支持 NFC 的蓝牙电话或平板电脑与 RealPresence Trio 8800 系统连接。

若要使用 NFC 连接蓝牙设备，请执行下列操作：

- 1 在您的设备上启用近场通信。
- 2 在系统的 NFC 标志上方点击并长按您的设备两秒钟。
- 3 确认您的设备已配对并已连接到 RealPresence Trio 8800。

通过蓝牙拨打电话

如果您的手机已使用蓝牙或 NFC 连接到 RealPresence Trio 系统，您可以通过您的手机拨打电话，并可使用系统作为对讲电话进行通话。

若要通过蓝牙拨打电话，请执行下列操作：

- 1 使用您的手机呼叫联系人。
- 2 在“呼叫”屏幕，选择 RealPresence Trio 作为您的音频源。

显示内容

在 RealPresence Trio Visual+ 连接到显示器且与 RealPresence Trio 8800 系统配对时，您可在笔记本电脑上使用 Polycom® RealPresence® Desktop，或在平板电脑上使用 Polycom® RealPresence® Mobile 显示内容。如果没有这两种应用程序，则可以从 support.polycom.com/rpd 下载 RealPresence Desktop，或在平板电脑的应用商店中下载 RealPresence Mobile。

若要使用 RealPresence Desktop 或 RealPresence Mobile 显示内容，请执行下列操作：

- 1 打开桌面或移动应用程序。
- 2 前往 **设置 > 智能配对**。

3 单击或点击启用**智能配对**和**自动检测**的复选框，然后单击**确定**或**完成**。

4 选择 ，然后选择**共享内容**。

5 选择您的系统名称或 IP 地址，然后选择**配对**。

如果未列出您的系统，则输入系统的 IP 地址，然后选择**配对**。

在 **RealPresence Mobile** 中，点击**手动配对**，然后输入系统的 IP 地址并点击**转到**。

6 选择要共享的显示器或应用程序。

在 **RealPresence Desktop** 中，将自动显示内容。

7 在 **RealPresence Mobile** 中，点击 以显示内容。