

Polycom® RealPresence Trio™ 會議室系統快速秘訣

3725-85095-001 | UC 軟體 5.5.2AA 以上版本 | 2017 年九月


本快速秘訣適用於 Polycom® RealPresence Trio™ 8500 和 8800 會議室系統。

如需有關可用功能的詳細資訊，請至 [Polycom 語音支援網頁](#) 參閱《*Polycom RealPresence Trio 解決方案使用者指南*》。

輸入資料

您可以使用螢幕鍵盤來輸入資訊。


若要使用螢幕鍵盤：

- » 點一下一個文字欄位或點一下 。

撥打電話

您可以從聯絡人、最近通話記錄撥打電話給聯絡人或是我的最愛。

若要撥打電話：

- » 在主畫面中執行以下其中一個步驟：
 - 點一下 **[撥打電話]**，輸入電話號碼，然後點一下 。
 - 點選一個我的最愛。
 - 點一下 **[聯絡人]**，選取一個通訊錄，選取一個聯絡人，然後點一下 **[撥號]**。
 - 點一下 **[最近通話記錄]** 然後選取一個聯絡人。如此系統就會自動撥號給該聯絡人。

接聽電話

您可以接聽或拒絕來電。

若要接聽電話：

- » 點一下  **[接聽]**。

結束通話

您只能結束進行中的通話。

若要結束進行中通話：

- » 點一下  **[掛斷]**。

如要結束保留的通話，請先繼續該通話。

若要結束保留通話：

- » 點一下  **[繼續]** >  **[掛斷]**。

通話保留與繼續通話

您可以將任何進行中的語音或視訊通話轉為保留，然後在您準備好時再繼續通話。

若要保留通話：

- » 點一下  **[保留]**。

若要繼續通話：

- » 點一下  **[繼續]**。

參加預定會議

電話會在會議開始前五分鐘顯示會議通知。您可從行事曆或會議提醒參加預定會議。

若要透過行事曆加入會議：

- » 點一下 **[行事曆]** 然後在會議旁點一下 **[加入]**。

若要透過會議提醒加入會議：

- » 在會議提醒顯示時，點一下 **[加入]**。

開始電話會議

您可以與最多四位聯絡人開始電話會議。


若要開始電話會議：

- 1 撥號給聯絡人。
- 2 點一下 **[新增]**，然後輸入聯絡人的號碼，或者從 **[聯絡人]** 或 **[最近通話記錄]** 中選取一個聯絡人。

聯絡人接聽後會就被加到會議中。

您也可以將進行中的通話與保留通話合併為電話會議。


若要將兩通通話合併為電話會議：

- » 在通話畫面中，選取兩通通話，然後點一下  **[合併通話]**。

管理電話會議

在由您開始的電話會議中，您可以將所有參與者靜音、將個別參與者靜音，或者從通話中移除一位參與者。

若要將所有會議參與者靜音：

- » 點一下會議名稱然後點一下  **[全部靜音]** 來將所有參與者靜音。

若要管理個別參與者：

- » 點選一位參與者，然後執行下列其中一項動作：
 - » 點一下  **[靜音]** 即可將參與者轉為靜音。
 - » 點一下  **[掛斷]** 來移除會議中的參與者。

檢視最近通話記錄

您可以檢視已撥、已接及未接電話。

若要檢視最近通話記錄：

- » 點一下 **[最近通話記錄]**。


檢視聯絡人通訊錄

您可以檢視並將聯絡人新增到聯絡人通訊錄。

若要檢視聯絡人通訊錄：

- » 瀏覽到**[聯絡人]** > **[聯絡人通訊錄]**。



若要新增聯絡人到聯絡人通訊錄：

- 1 在聯絡人通訊錄中，點一下 。
- 2 輸入聯絡人的資訊，然後點一下**[儲存]**。

新增我的最愛

您可以將聯絡人加入我的最愛，所有我的最愛都會顯示在主畫面上。

若要新增我的最愛：



- 1 瀏覽到**[聯絡人]** > **[聯絡人通訊錄]**，然後選取一個聯絡人。
- 2 在詳細資料畫面中，點一下 。
我的最愛圖示會變為藍色 ，且聯絡人會被加到主畫面中。

新增為我的最愛的聯絡人會優先顯示在聯絡人通訊錄中。

麥克風靜音

您可隨時將麥克風轉為靜音。

若要將麥克風靜音：

- » 點一下系統或麥克風上的  **[靜音]** 或 **[靜音]** 鍵。
接著靜音圖示會變為紅色  且 **[靜音]** 鍵亮紅燈。

調整音量

您可以使用音量鍵來調整通話或來電鈴聲的音量。

若要調整音量：

- » 點一下 **+** 提高音量或 **-** 降低音量按鈕。

連接藍牙裝置

若藍牙功能為啟用，您可以將具備藍牙功能的電話或平板電腦與會議電話配對並連線。

若要連接藍牙裝置：

- » 在您的裝置上，開啟藍牙功能並在可用系統和裝置清單中選取 **RealPresence Trio**。

使用 NFC 來連接藍牙裝置

若藍牙和 NFC 功能為啟用，您可以將具備 NFC 功能的藍牙電話或平板電腦與 **RealPresence Trio 8800** 系統配對並連線。

若要使用 NFC 來連接藍牙裝置：

- 1 啟用您裝置上的 **NFC**。
- 2 在系統上點選並按住裝置的 **NFC** 符號兩秒。
- 3 確認您的裝置已配對並已連線到 **RealPresence Trio 8800**。

透過藍牙撥打電話

若您的行動電話已使用藍牙或 NFC 來連線到 **RealPresence Trio** 系統，您可以在行動電話上撥打電話並使用系統來作為通話的免持聽筒。

若要透過藍牙撥打電話：

- 1 在行動電話上，撥號給聯絡人。
- 2 在通話畫面上，選取 **[RealPresence Trio]** 來作為音訊來源。

顯示內容畫面

當 **RealPresence Trio Visual+** 已連接到一部監視器並與 **RealPresence Trio 8800** 系統配對後，您可以在筆記型電腦上使用 **Polycom**®。

RealPresence® Desktop，或者在平板電腦上使用 Polycom® RealPresence® Mobile 來顯示內容畫面。如果您沒有這兩種應用程式的任一種，您可以從 support.polycom.com/rpd 下載 RealPresence Desktop，或者從平板電腦的應用程式商店下載 RealPresence Mobile。

若要使用 **RealPresence Desktop** 或 **RealPresence Mobile** 來顯示內容畫面：

- 1 打開桌面或行動電話應用程式。
- 2 找到  **[設定值] > [SmartPairing]**。
- 3 按一下或點一下 **[啟用 SmartPairing]**和**[自動偵測]**的勾選方塊，然後按一下**[確定]**或**[完成]**。
- 4 選取  然後選取**[共用內容畫面]**。
- 5 選取您系統的名稱或 IP 位址，然後選取**[配對]**。
若您的系統不在清單上，請輸入系統的 IP 位址，然後選取**[配對]**。
在 **RealPresence Mobile** 中，點一下**[手動配對]**然後輸入您系統的 IP 位址，接著點一下**[開始]**。
- 6 選擇要共用的螢幕或應用程式。
在 **RealPresence Desktop** 中，內容畫面會自動顯示。
- 7 在 **RealPresence Mobile** 中，點一下  來顯示內容畫面。