



SoundPoint® IP 430

Guía de usuario rápida

Funciones básicas del teléfono
Personalización de su teléfono

Se aplica a teléfonos con SIP 1.6 o posterior.

Para obtener información más detallada consulte la guía de usuario completa de SoundPoint IP 430 disponible en:
www.polycom.com/voip/

©2007 Polycom, Inc. Reservados todos los derechos. Polycom, el diseño del logotipo de Polycom y SoundPoint son marcas comerciales registradas de Polycom, Inc. en EE.UU. y en otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

Uso del microteléfono:

Descuelgue el microteléfono y marque el número, o marque el número en primer lugar y a continuación descuelgue el microteléfono.

Uso del altavoz manos libres:


- Con el microteléfono colgado, pulse:
 - Cualquier tecla con una línea asignada, o
 - La tecla de función **Nueva llamada**.

Marque el número.


O marque el número y pulse la tecla de función **Marcar**.



Uso de los auriculares opcionales:

- Con los auriculares conectados, pulse:
 - Cualquier tecla con una línea asignada, o
 - La tecla de función **Nueva llamada**.

Pulse .

Marque el número.

O bien, marque el número y pulse .

Durante una llamada, puede alternar entre los modos de microteléfono, auriculares y manos libres; para ello, pulse  o las teclas  o bien descuelgue el microteléfono.


RESPUESTA A LLAMADAS

Uso del microteléfono:


Descuelgue el microteléfono.

Uso del altavoz:

Pulse:

- El botón , o bien,
- La tecla de línea, o
- La tecla de función **Contestar**.

Uso de los auriculares opcionales:

Pulse .


*Para omitir las llamadas entrantes, pulse la tecla de función **Rechazar** o recurra a la opción **No molestar durante la llamada**.*

FINALIZACIÓN DE LLAMADAS


Uso del microteléfono:

Cuelgue o pulse la tecla de función **Finalizar llamada**.

Uso del altavoz:

Pulse  o la tecla de función **Finalizar llamada**.

Uso de los auriculares opcionales:


Pulse  o la tecla de función **Finalizar llamada**.

SILENCIACIÓN DEL MICRÓFONO


Pulse  durante una llamada.


La silenciación se aplica a todos los modos: microteléfono, auriculares y manos libres.

Cuando Silenciar está activado, se puede oír a todos los participantes.

Para desactivar Silenciar, pulse  de nuevo.

LLAMADA EN ESPERA Y REANUDACIÓN

1. Durante una llamada, pulse  o la tecla de función **Espera**.

2. Pulse  de nuevo, la tecla de función **Reanudar** o la tecla de línea para reanudar la llamada.

LLAMADAS DE CONFERENCIA LOCALES*

Para crear una llamada de conferencia local con tres participantes:

- Llame al primer participante.
- Pulse la tecla de función **Confrcia** para crear una nueva llamada (la llamada activa se pone en espera).
- Llame al segundo participante.
- Cuando el segundo participante responda, pulse la tecla de función **Confrcia** de nuevo para unir a todos los participantes en la conferencia.

*Cuando se haya establecido la conferencia, pulse la tecla de función **Dividir** si desea dividir la conferencia en dos llamadas.*

Si se pone en espera la llamada en el teléfono del participante que inició la conferencia, el resto de llamadas de la conferencia se pondrán en espera.

*Para crear una conferencia entre una llamada activa y una llamada en espera en cualquier momento (en la misma línea o en una distinta), pulse la tecla de función **Unir**.*

Si se finaliza la llamada en el teléfono del participante que inició la conferencia, los otros participantes podrán continuar con la conferencia.

* - La función de conferencia es opcional, y debe configurarse en el servidor de llamadas. Los detalles y las opciones de menú pueden variar.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

1. Pulse la tecla de función la tecla de función **Trnsfer** durante una llamada (la llamada activa se pone en espera).

2. Llame al número al que desea transferir la llamada.


3. Después de hablar con el segundo participante, pulse la tecla de función **Trnsfer** para completar la transferencia.

*Pulse la tecla de función **Silencioso** para transferir la llamada sin hablar con el segundo participante.*


*Para cancelar la transferencia durante el establecimiento, pulse la tecla de función **Cancelar**. Se reanuda la llamada original.*

REENVÍO DE LLAMADAS

Para activar el reenvío de llamadas:

- Pulse la tecla de función **Redirigir** en la pantalla inactiva del teléfono o pulse  y seleccione **Características** y, a continuación, **Redirigir**.
- Introduzca un número al que reenviar todas las llamadas futuras.
- Pulse la tecla de función **Activar** para confirmar. Reenvío de llamadas Aparece un icono de flecha móvil para esa línea para confirmar que está activado el reenvío de llamadas.


Para desactivar el reenvío de llamadas:

- Pulse la tecla de función **Redirigir** en la pantalla inactiva del teléfono o pulse  y seleccione **Características** y, a continuación, **Redirigir**.
- Pulse la tecla de función **Desactivar**.


El reenvío de llamadas no está disponible en líneas compartidas.


*Si se ha configurado el reenvío de llamadas en el servidor de llamadas (invocado por medio de la marcación con código * o desde una aplicación basada en PC), los detalles y las opciones del menú pueden variar.*

RELLAMADA


Pulse la tecla de función **Re llamada** o el botón  para volver a marcar el último número marcado.

NO MOLESTAR

Pulse  y seleccione **Características** y, a continuación, seleccione **No molestar** para evitar que el teléfono suene con las llamadas entrantes. Aparecerá un icono No molestar en todas las líneas para confirmar que se ha activado No molestar.




Pulse , seleccione **Características** y, a continuación, seleccione la opción **No molestar** de nuevo para desactivarla.

LISTAS DE LLAMADAS

Pulse , a continuación, seleccione **Características**, seguido de Listas de llamadas. Se mostrará la información de las llamadas correspondientes.

Seleccione la tecla de función apropiada en esta página:


1. **Editar** para corregir la cadena de marcación antes de marcar.
2. **Marcar** para devolver la llamada.
3. **Info** para ver información detallada de la llamada.
4. **Guardar** para almacenar el contacto en el directorio de contactos.
5. **Borrar** para eliminar la llamada de la lista. Pulse la tecla de función **Salir** para volver a la pantalla inactiva.

*Para ver rápidamente las listas de llamadas pertinentes en la pantalla inactiva:
Pulse  para Llamadas hechas.
Pulse  para Llamadas recibidas.
Pulse  para Llamadas perdidas.*

CORREO DE VOZ*

El indicador luminoso de mensaje pendiente en el frontal del teléfono y los indicadores LED individuales de línea parpadearán y emitirán un tono de marcación intermitente en lugar del tono de marcación normal para indicar que hay mensajes esperando en el centro de mensajes.

Para escuchar los mensajes de voz:


1. Pulse .
2. Siga los indicadores de voz para escuchar los mensajes.

* - La función de correo de voz es opcional, y debe configurarse en el servidor de llamadas. Los detalles y las opciones de menú pueden variar.

MARCADO RÁPIDO

Para asignar un índice de marcado rápido, consulte **DIRECTORIO DE CONTACTOS** más abajo.



Para marcar un contacto asignado a una tecla de línea, pulse la correspondiente tecla de línea.

Para ver rápidamente la lista de marcado rápido en la pantalla inactiva, pulse .

PERSONALIZACIÓN DE SU TELÉFONO


DIRECTORIO DE CONTACTOS

Para añadir un contacto a su directorio de teléfonos local:

1. Pulse , a continuación, seleccione **Características**, seguido de **Directorio de contactos**.
2. Pulse la tecla de función **Más** y a continuación la tecla de función **Agregar** para introducir otro contacto en la base de datos del teléfono.
3. Introduzca el nombre o el apellido con el teclado de marcación. Pulse la tecla de función **1/A/a** para elegir entre el modo numérico y el alfanumérico de mayúsculas o minúsculas. Pulse la tecla de función **Codificación** para acceder a caracteres especiales en otros idiomas si fuese necesario.
4. Introduzca un número de teléfono de contacto que no esté ya en el directorio.
5. Cambie el índice de marcado rápido si lo desea. Se le asignará automáticamente el próximo valor de índice disponible.
6. Modifique el resto de campos (Tipo timbre, Desviar contacto, Auto rechazar y Auto desviar) si lo desea.
7. Pulse la tecla de función **Guardar** para confirmar o la tecla de función **Cancelar** para anular los cambios, y a continuación pulse  o la tecla de función **Salir** para volver a la pantalla inactiva.



*Los contactos se pueden agregar fácilmente desde las listas de llamadas. Para obtener más información, consulte la sección **LISTAS DE LLAMADAS** más arriba.*

Para buscar un contacto:


1. Pulse , a continuación, seleccione **Características**, seguido de **Directorio de contactos**.
2. Pulse la tecla de función **Más** y a continuación la tecla de función **Buscar**.

3. Introduzca las primeras letras del nombre o el apellido con el teclado de marcación.
4. Pulse la tecla de contacto **Buscar** para buscar contactos. Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Marque los resultados coincidentes en la pantalla de búsqueda que aparece.

Para editar un contacto:

1. Pulse , a continuación, seleccione **Características**, seguido de **Directorio de contactos**.
2. Busque un contacto (como se describe más arriba).
3. Pulse la tecla de función **Editar** y realice los cambios necesarios.
4. Pulse la tecla de función **Guardar** para confirmar o la tecla de función **Cancelar** para anular los cambios, y a continuación pulse  o la tecla de función **Salir** para volver a la pantalla inactiva.

AJUSTE DEL VOLUMEN





Pulse las teclas de volumen  para ajustar el volumen del microteléfono, los auriculares o el altavoz de manos libres durante una llamada. Al pulsar estas teclas en estado inactivo se ajusta el volumen del timbre.

Para cumplir con la normativa, el volumen del microteléfono y de los auriculares volverá a un volumen predeterminado después de cada llamada, pero el administrador del sistema puede cambiar la configuración. La configuración de volumen de manos libres se mantendrá durante todas las llamadas.

TIPOS DE TIMBRE

Puede seleccionar distintos timbres según sus preferencias, y diferenciar las llamadas en líneas.



Para cambiar el timbre de llamada entrante:

1. Pulse .
2. Seleccione **Configuración**, a continuación **Básico** y por último **Tipo timbre**.
3. Mediante  o , resalte el tipo de timbre deseado. Pulse la tecla de función **Reproducir** para oír el tipo de timbre seleccionado.
4. Pulse la tecla de función **Seleccionar** para cambiar el tipo de timbre seleccionado.
5. Pulse  o la tecla de función **Salir** para volver a la pantalla inactiva.

TIMBRES DISTINTIVOS/TRATAMIENTO DE LLAMADAS

Puede establecer tonos de llamada entrante distintivos para los distintos contactos de su directorio local.




Para establecer un timbre distintivo para un contacto local:

1. Pulse , y, a continuación, seleccione **Características**, seguido de **Directorio de contactos**.
2. Busque el contacto (consulte **DIRECTORIO DE CONTACTOS** más arriba).
3. Pulse la tecla de función **Editar** y desplácese hacia abajo hasta Tipo timbre.
4. Introduzca un número que corresponda a uno de los tipos de timbre disponibles (consulte **TIPOS DE TIMBRE** más arriba).
5. Pulse la tecla de función **Guardar** o **Cancelar** para anular los cambios, y pulse  para volver a la pantalla inactiva.


AUTO-DETECCIÓN AURICULARES

Para usuarios que utilicen mayoritariamente los auriculares, hay una opción que permite que todas las llamadas se dirijan de manera predeterminada a los auriculares.

Para activar el modo de auto-detección de auriculares:

1. Pulse , y seleccione **Configuración**, seguido de **Básico**, **Preferencias** y **Config. auriculares**.
2. Utilice  y  y pulse la tecla de función **Seleccionar** para activar la auto-detección de auriculares.

Para activar el modo de auto-detección de auriculares:

Pulse  dos veces. El icono de los auriculares parpadeará.

Para desactivar el modo de auto-detección de auriculares:

Repita los pasos 1 y 2 y seleccione **Desactivar**.

