



## SoundPoint® IP 550

### Käyttäjän pikaopas

Puhelimen perustoiminnot  
Puhelimen räätälöinti

Koskee puhelimia, joiden ohjelmiston versio on SIP 2.2 tai tätä uudempi.

Tarkemmat tiedot ilmenevät kattavasta SoundPoint IP 650 -käyttöohjeesta, joka löytyy web-osoitteesta:

[www.polycom.com/support/voicedocumentation](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation)

©2007 Polycom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Polycom, Polycom-logo ja SoundPoint ovat USA:ssa ja eri maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Polycom. Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Tässä dokumentissa annetut tiedot voivat muuttua ennakkoon ilmoittamatta.

## PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

### SOITTAMINEN



#### Luuria käyttäen:



Nosta luuri ja näppäile numero tai näppäile ensin numero ja nosta luuri sen jälkeen.

#### Kaiutintoimintoa käyttäen:

- Luurin ollessa paikoillaan paina:
  - jotain ohjelmoitua pikavalintanäppäintä, tai
  - soft-painiketta **NewCall**.
- Näppäile numero.  
Tai näppäile numero ja paina sitten soft-painiketta **Dial**.

#### Sankaluuria (optio) käyttäen:

- Kun sankaluuri on liitetty, paina:
  - jotain ohjelmoitua pikavalintanäppäintä, tai
  - soft-painiketta **NewCall**.
- Paina .
- Näppäile numero.  
Tai näppäile numero ja paina sitten .


*Puhelun aikana voit vaihdella luuri-, sankaluuri- tai kaiutin-toimintatilojen välillä painamalla painiketta  tai  tai nostamalla luurin.*

### PUHELUUN VASTAAMINEN

#### Luuria käyttäen:


Nosta luuri.

#### Kaiutintoimintoa käyttäen:

- Paina:
- , tai
  - pikavalintapainiketta, tai
  - soft-painiketta **Answer**.

#### Sankaluuria (optio) käyttäen:

Paina .

*Tulevat puhelut voidaan sivuuttaa painamalla soft-painiketta **Reject** tai painiketta  soittoaänen kuullessa.*

### PUHELUN PÄÄTTÄMINEN


#### Luuria käyttäen:

Laske luuri paikoilleen tai paina soft-painiketta **EndCall**.


#### Kaiutintoimintoa käyttäen:

PAINA  tai soft-painiketta **EndCall**.

#### Sankaluuria (optio) käyttäen:



Paina  tai soft-painiketta **EndCall**.

### MIKROFONIN MYKISTYS

Paina puhelun aikana . Mykistys vaikuttaa kaikissa toimintatiloissa (luuri, sankaluuri ja kaiutin). Kuulet kaikkia muita osapuolia mykistykseen ollessa aktiivituina.

Mykistys poistetaan painamalla  toistamiseen.



### PUHELUN PITOON JÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

- Paina puhelun aikana  tai soft-painiketta **Hold**.
- Paina  uudelleen, soft-painiketta **Resume** tai pikavalintapainiketta jatkaaksesi puhelua.

*Puhelun oltua pidemmän aikaa pidossa voidaan saada hälytys sekä näkyvässä että kuuluvassa muodossa.*

### PAIKALLISET PUHELINNEUVOTTELUT\*

#### Kolmenkeskeisen paikallisen puhelinneuvottelun muodostaminen:

- Soita ensimmäiselle osapuolelle.
- Ota uusi puhelu painamalla  tai soft-painiketta **Confnc** (jolloin aktiivinen puhelu jää pitoon).
- Soita toiselle osapuolelle.
- Kun toinen osapuoli vastaa, paina  tai soft-painiketta **Confnc** uudelleen, jolloin kaikki kolme osapuolta ovat mukana puhelinneuvottelussa.

*Kun puhelinneuvottelu on saatu aikaan, saadaan puhelinneuvottelu jaettua kahdeksi pidossa olevaksi puheluksi painamalla soft-painiketta **Split**.*



*Yhdistettäessä pidossa oleva puhelu puhelinneuvottelun kokoonkutsujan puhelimeen jäävät puhelinneuvottelun muut osapuolet pitoon.*

*Puhelinneuvottelu voidaan luoda millä hetkellä tahansa aktiivisena ja pidossa (samalla tai toisella linjalla) olevan puhelun välillä painamalla soft-painiketta **JOIN**.*

*Puhelinneuvottelun kokoonkutsujan lopettaessa puhelun voivat toiset osapuolet jatkaa neuvottelua keskenään.*

\* - Puhelinneuvottelu on optiona saatava toiminne, joka on konfiguroitava palvelimella erikseen. Yksityiskohdat ja valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella.

### KUTSUN SIIRTO


- Puhelun ollessa käynnissä paina  tai soft-painiketta **Trnsfer** (aktiivisena oleva puhelu jää pitoon).
- Soita osapuolelle, jolle haluat siirtää puhelun.
- Puhuttuasi toisen osapuolen kanssa päättää siirto painamalla  tai soft-painiketta **Trnsfer**.

*Siirto toiselle osapuolelle puhumatta hänen kanssaan tapahtuu painamalla soft-painiketta **Blind**.*


*Kutsunsiirto voidaan peruuttaa kesken kaiken painamalla soft-painiketta **Cancel**. Alkuperäinen puhelu jatkuu.*

### KUTSUN ENNAKKOSIIRTO

#### Kutsun ennakkosiirron aktivointi:

- Paina puhelimen perusnäytöllä näkyvää soft-painiketta **Forward** tai paina  ja valitse **Features** sekä sen jälkeen **Forward**.
- Valitse ennakkosiirron tyyppi: **Always, No Answer** tai **Busy**.
- Syötä kaikkien tyyppien osalta puhelinnumero, johon ennakkosiirrot on määrätty ohjata.
- Syötä tyyppiin **No Answer** osalta ennakkosiirtoa edeltävien soittojen lukumäärä.
- Vahvista kutsun ennakkosiirto painamalla soft-painiketta **Enable**. Liikkuva nuoli siirtyy asianomaisen pikavalinnan kohdalle merkiksi siitä, että kutsun ennakkosiirto on aktivoitu.


#### Kutsun ennakkosiirron deaktivointi:

- Paina puhelimen näytöllä näkyvää soft-painiketta **Forward** tai paina  ja valitse **Features** sekä sen jälkeen **Forward**.
- Valitse ennakkosiirron tyyppi: **Always, No Answer** tai **Busy**.
- Paina soft-painiketta **Disable**.


*Kutsun ennakkosiirto ei ole käytettävissä jaetuilla linjoilla.*


*Yksityiskohdissa ja valikon vaihtoehdoissa voi olla eroa kutsun ennakkosiirron ollessa konfiguroituna puhelupalvelimella (esiinkutsu \* koodivalinnalla tai PC-pohjaisesta sovelluksesta).*

## UDELLEENVALINTA

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta tehdään painamalla soft-painiketta **Redial** tai painiketta .


## SOITTOÄÄNEN MYKISTYS

Puhelimen soiminen tulevien puheluiden johdosta voidaan estää painamalla . ”Älä häiritse” kuvake tulee näkyviin kaikkien pikavalintojen kohdalle; se vahvistaa asetuksen olevan aktivoituna.

Soittoäänen mykistys deaktivoituu painettaessa painiketta  toistamiseen.

*Yksityiskohdissa voi olla eroja soittoäänenmykistykseen ollessa konfiguroituna puhelupalvelimella.*

## PUHELUIJEN LOKITIEDOT

Paina  sekä sen jälkeen Call Lists ja haettavan tiedon mukaan Missed, Received tai Placed Calls. Tiedot vastaavista puheluista tulevat näytölle.

**Valitse tästä kuvaruutunäkymästä haluamasi soft-painike:**

1. **Edit** halutessasi muuttaa yhteystietojen puhelinnumeroa ennen numeronvalintaa.
2. **Dial** halutessasi soittaa.

Tai paina **More** ja sen jälkeen:

3. **Info** halutessasi tutkia puhelutietoja tarkemmin.
4. **Save** halutessasi tallentaa yhteystiedot yhteystietohakemistoon.
5. **Clear** halutessasi pyyhkiä puhelun listalta. Paluu perusnäyttöön tapahtuu soft-painikkeilla **More** ja **Exit**.

## PUHEPOSTI\*

Puhelimen etusivulla oleva Message Waiting -merkkivalo ja yksittäisten pikavalintojen merkkivalot vilkkuvat ja normaalin valintaäänen tilalla kuuluu katkonainen valintaääni ilmaisten, että viestikeskuksesta on odottamassa viesti/viestejä.

**Puhepostiviestien kuuntelu:**

1. Paina .
2. Noudata äänikehotteita saadaksesi viestit kuulumaan.

\* - Puheposti on optiona saatava toiminto, joka on konfiguroitava puhelupalvelimeen. Yksityiskohdat ja valikon vaihtoehdot saattavat vaihdella.

## PIKAVALINNAT



Pikavalintojen ohjelmointi: ks. **YHTEYSTIETOHAKEMISTO** jäljempänä.

**Pikavalintapainikkeeseen ohjelmoituu numeron soittaminen:** paina vastaavaa pikavalintapainiketta.

## PUHELIMEN RÄÄTÄLÖINTI


### PIKAVALINNAT

**Yhteystiedon lisääminen omaan puhelinluetteloon:**



1. Paina  ja valitse sitten **Contact Directory**.
2. Uudet yhteystiedot saadaan puhelimen tietokantaan painamalla soft-painiketta **More** ja sitten soft-painiketta **Add**.
3. Syötä etu- ja/tai sukunimi valintapainikkeilla. Soft-painikkeella **1/A/a** valitaan aakkosnumeerinen toimintatila vaihtoehdoista numero/suuraakkoset/pienaakkoset. Eri kielten erikoismerkkeihin päästään tarvittaessa käsiksi soft-painikkeen **Encoding** avulla.
4. Syötä puhelinnumero (ainutkertainen, ei vielä luettelossa oleva).
5. Tee haluttaessa muutos pikavalintahakemistoon. Puhelinnumero ohjelmoituu automaattisesti seuraavaan vapaana olevaan indeksoituu pikavalintanumeroon.
6. Tee tarvittaessa muokkaukset muihin kenttiin (Ring Type, Divert Contact, Auto Reject ja Auto Divert).
7. Vahvista muutokset soft-painikkeella **Save** tai hylkää ne soft-painikkeella **Cancel** ja palaa sitten perusnäyttöön painikkeella  tai soft-painikkeella **Exit**.

*Yhteystietoja on helppo lisätä puhelujen lokitiedoista. Lisätiedot: ks. edelläoleva kappale **PUHELUIJEN LOKITIEDOT**.*


**Yhteystietojen (henkilön) haku:**

1. Paina  ja valitse sitten **Contact Directory**.
2. Paina soft-painiketta **More** ja sen jälkeen soft-painiketta **Search**.
3. Syötä valintanäppäimistön avulla muutama kirjain etu- tai sukunimen alusta.
4. Tee haku yhteystiedoissa soft-painikkeella **Search**. Valitse saadulta hakuruudulta haluamasi henkilö.

### Yhteystietojen muokkaus:

1. Paina  ja valitse sitten **Contact Directory**.
2. Hae haluttu yhteystieto esiin (ks. edellä).
3. Paina soft-painiketta **Edit** ja tee tarvittavat muutokset.
4. Vahvista muutokset soft-painikkeella **Save** tai hylkää ne soft-painikkeella **Cancel**. Palaa sitten perusnäyttöön painamalla  tai soft-painiketta **Exit**.

### ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ





Luurin, sankaluurin ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita.  Lepotilassa oltaessa nämä painikkeet vaikuttavat soittoäänen voimakkuuteen.

*Säädösten vaatimuksesta luurin ja sankaluurin äänenvoimakkuus palaa esiasetetulle tasolle jokaisen puhelun jälkeen, mutta tämä asetus on muutettavissa järjestelmänhallinnan kautta. Kaiuttimen äänenvoimakkuusasetus säilyy puhelusta toiseen.*

### SOITTOÄÄNITYYPIT

Soittoäännet ovat valittavissa omien mieltymysten mukaan ja eri linjoilta tulevien puhelujen erottamiseksi.

**Tulevan puhelun soittoäänen valinta:**



1. Paina .
2. Valitse **Settings**, sitten **Basic** ja lopuksi **Ring Type**.
3. Korosta haluttu soittoäänityyppi painikkeilla  ja . Valitun soittoäänen saa kuulumaan painamalla soft-painiketta **Play**.
4. Valitun soittoäänen muuttaminen tapahtuu soft-painikkeella **Select**.
5. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla  tai soft-painiketta **Exit**.

*Valittaessa Silent ring (äänetön) tapahtuu tuleviin puheluihin vastaaminen ao. esivalintapainikkeella tai soft-painikkeella **Answer**.*

### EROTTUVAT SOITTOÄÄNET / REAGINTI TULEVIIN PUHELUIHIN

Valittavissa on eri soittoääniä oman yhteystietohakemiston eri numeroista tulevien puhelujen erottamiseksi toisistaan.


**Erottuvan soittoäänen asettaminen tietyille numerolle:**

1. Paina  ja valitse sitten **Contact Directory**.
2. Hae haluamasi henkilön yhteystiedot (ks. **YHTEYSTIETOHAKEMISTO** edellä).
3. Paina soft-painiketta **Edit** ja vieritä alaspäin kohtaan **Ring Type** saakka.
4. Syötä jotakin tarjolla olevaa soittoääntä vastaava numero (ks. kappale **SOITTOÄÄNEN TYYPI** edellä).
5. Vahvista muutokset soft-painikkeella **Save** tai peruuta ne soft-painikkeella **Cancel**. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla .

### SANKALUURIMUISTI-TOIMINTATILA

Haluttaessa käyttää sankaluuria jatkuvasti kaiken aikaa voidaan kaikki puhelut ohjata oletusarvoisesti sankaluuriin.

**Sankaluurimuisti-toimintatilan aktivointi:**

1. Paina  ja valitse **Settings**; tämän jälkeen **Basic**, **Preferences** ja lopuksi **Headset Memory**.
2. Aktivoi sankaluurimuisti-toimintatila nuolipainikkeilla **ylös** tai **alas** ja painamalla soft-painiketta **Select**.

**Sankaluurimuisti-toimintatilan deaktivointi:**

Toista vaiheet 1 ja 2 ja valitse **Disable**.

**Sankaluurimuisti-toimintatilan päällekytkentä:**

Paina kaksi kertaa painiketta .

