



Telefono Polycom® SoundPoint® IP 450

Guida rapida dell'utente

Funzionalità di base del telefono
Personalizzazione del telefono

Applicabile ai telefoni che eseguono SIP
3.1 o versioni successive.

Per informazioni dettagliate, consultare la
Guida dell'utente del telefono Polycom
SoundPoint IP 450 disponibile all'indirizzo:
[www.polycom.com/support/
voicedocumentation/](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation/)

© 2008 Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati.
Polycom, il logo Polycom, SoundPoint e SoundStation sono marchi registrati
di Polycom, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di
proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente
documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

FUNZIONALITÀ DI BASE DEL TELEFONO

Esecuzione di una chiamata

Utilizzando il ricevitore:

Sollevare il ricevitore, quindi comporre il numero di telefono. In alternativa, comporre il numero di telefono, quindi sollevare il ricevitore.

Utilizzando l'altoparlante vivavoce:


- Con il ricevitore agganciato, premere qualsiasi tasto linea assegnato oppure il tasto **Nuova chiamata**. Quindi, comporre il numero di telefono.

OPPURE


- Comporre il numero di telefono, quindi premere il tasto **Componi**.

Utilizzando le cuffie opzionali:

- Con le cuffie collegate, premere qualsiasi tasto linea assegnato oppure il tasto

Nuova chiamata. Quindi, premere  e comporre il numero di telefono.

OPPURE

- Comporre il numero di telefono, quindi premere .


*Durante una chiamata, è possibile alternare tra le varie modalità premendo il tasto **cuffie** o il tasto dell'**altoparlante vivavoce** oppure sollevando il ricevitore.*

Risposta a una chiamata


Utilizzando il ricevitore:

>> Sollevare il ricevitore.

Utilizzando l'altoparlante vivavoce:

>> Premere: il tasto , il tasto linea lampeggiante o il tasto **Rispondi**.

Utilizzando le cuffie opzionali:

>> Premere .


*È possibile ignorare una chiamata premendo il tasto **Rifiuta**.*

Termine di una chiamata


Per terminare una chiamata, premere il tasto **Fine chiamata**. In alternativa, a seconda della modalità che si sta

utilizzando, premere  o  oppure riagganciare il ricevitore.


Esclusione dell'audio del microfono

Durante una chiamata, premere . La disattivazione del microfono si applica a tutte le modalità. Con il microfono disattivato, è possibile ascoltare tutti gli altri partecipanti, ma questi non sono in grado di ricevere l'audio.


Per disattivare l'esclusione dell'audio del

microfono, premere di nuovo .


Attesa e ripristino di una chiamata

Durante una chiamata, premere  o il tasto **Attesa**. Il tasto linea lampeggia in rosso.

Per riprendere la chiamata in attesa,

premere: il tasto , il tasto **Riprendi** o il tasto linea. Il tasto linea si illumina di nuovo in verde.

Ricomposizione dell'ultimo numero

Per chiamare l'ultimo numero composto, premere .

Trasferimento di chiamata

Per trasferire una chiamata:

- Durante una chiamata, premere il tasto **Trasferisci**. La chiamata attiva viene messa in attesa.
- Comporre il numero al quale si desidera trasferire la chiamata.
- Quando viene emesso il segnale di richiamata o dopo avere parlato con il secondo interlocutore, premere il tasto **Trasferisci**.

*È possibile trasferire automaticamente la chiamata senza parlare al secondo interlocutore. Dopo avere completato il punto 1, premere il tasto **Diretto**. Quindi, completare il punto 2.*

Inoltro di chiamata*

Per abilitare l'inoltro delle chiamate:

- Dal display inattivo, premere il tasto **Inoltra**.†
- Selezionare il tipo di inoltro che si desidera attivare (**Sempre**, per inoltrare tutte le chiamate in arrivo; **Nessuna risposta**, per inoltrare tutte le chiamate in arrivo senza risposta; **Occupato**, per inoltrare le chiamate in arrivo mentre è già in corso una chiamata).
- Inserire un numero a cui inoltrare le chiamate.
- Premere il tasto **Abilita**.

Per disabilitare l'inoltro delle chiamate:

- Dal display inattivo, premere il tasto **Inoltra**.†
- Selezionare il tipo di inoltro che si desidera disabilitare.
- Premere il tasto **Disabilita**.

Numerazione abbreviata

Per comporre velocemente il numero di un contatto, utilizzare l'indice di numerazione abbreviata del contatto oppure premere il tasto di numerazione abbreviata del contatto (se disponibile).

Uso di un tasto di numerazione abbreviata:

>> Premere il tasto di numerazione abbreviata del contatto nella parte superiore destra del telefono.

Uso di un indice di numerazione abbreviata:

>> Premere il tasto freccia **Su**, quindi inserire l'indice di numerazione abbreviata del contatto.

*Per assegnare un tasto di numerazione abbreviata, tenere premuto un tasto linea non assegnato. Quindi, inserire le informazioni del contatto e premere il tasto **Salva**.*

*Per aggiungere o modificare un indice di numerazione abbreviata per un contatto, aggiornare il campo dell'indice di numerazione abbreviata del contatto nella Rubrica contatti. Consultare la sezione **Aggiornamento della rubrica**.*


*.È possibile che questa funzione venga sostituita dalle impostazioni dell'azienda di appartenenza. Se si dispone di una linea condivisa, la funzione di inoltro delle chiamate non è disponibile.



†.Se il telefono ha più linee, dopo avere premuto il tasto Inoltra è necessario selezionare la linea per la quale si desidera attivare o disattivare la funzione di inoltro delle chiamate.

Uso della funzione Non disturbare[‡]

È possibile impedire che il telefono squilli.

Per attivare o disattivare la funzione Non disturbare:

>> Premere , quindi selezionare **Funzionalità > Non disturbare**.

Quando la funzione Non disturbare è attivata,  e  lampeggiano sul display.

Chiamate in conferenza**

Per ospitare una conferenza:

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Alla risposta del primo partecipante, premere il tasto **Conferenza**. La chiamata attiva viene messa in attesa.
3. Effettuare una chiamata al secondo partecipante.
4. Alla risposta del secondo partecipante, premere il tasto **Conferenza**. Tutti i partecipanti sono inclusi nella conferenza.

È possibile effettuare quanto riportato di seguito:

- Premere il tasto **Attesa** per mettere la conferenza in attesa. Premere il tasto **Riprendi** per ripristinare la conferenza.
- Premere il tasto **Fine chiamata** per terminare la conferenza e consentire agli altri partecipanti di continuare.
- Per dividere la conferenza in due chiamate in attesa, premere il tasto **Dividi**.

*Durante una chiamata attiva e una chiamata in attesa, è possibile creare una conferenza premendo il tasto **Unisci**.*

Ascolto dei messaggi nella casella vocale^{††}


L'icona di un messaggio vocale visualizzata sul display del telefono, un tasto linea lampeggiante e un tono di composizione intermittente al posto di quello normale indicano la presenza di uno o più nuovi messaggi nella casella vocale.

[‡]. È possibile che questa funzione venga sostituita dalle impostazioni dell'azienda di appartenenza.

** La funzione di conferenza è opzionale e viene configurata dall'amministratore di sistema. Le opzioni possono variare.


†† La casella vocale è una funzione che dipende dalla piattaforma telefonica. Le opzioni possono variare.

Per ascoltare i messaggi vocali:

1. Premere , quindi selezionare **Centro messaggi**.
2. Premere il tasto **Connetti**, quindi seguire le istruzioni vocali.

Visualizzazione degli elenchi chiamate

Per visualizzare un elenco chiamate:

>> Premere , quindi selezionare **Funzionalità > Elenchi delle chiamate > Chiamate perse, Chiamate ricevute o Chiamate effettuate**.


Selezionare una chiamata da qualsiasi elenco e attenersi alle seguenti istruzioni:

- Per effettuare una chiamata, premere il tasto **Componi**.
- Per modificare il numero di telefono prima di comporlo, premere il tasto **Modifica**.
- Per rimuovere una chiamata dall'elenco, premere il tasto **Cancella**.
- Per memorizzare un contatto nella rubrica, premere il tasto **Salva**.
- Per visualizzare le informazioni relative alla chiamata, premere il tasto **Info**.

PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO


Aggiornamento della rubrica

Per aggiungere o modificare un contatto:

1. Premere , quindi selezionare **Funzionalità > Rubrica dei contatti**.
2. Per aggiungere un contatto, premere il tasto **Aggiungi**. Per modificare un contatto, scorrere fino al contatto desiderato, quindi premere il tasto **Modifica**.
3. Aggiunta o modifica delle informazioni su un contatto. L'unico campo obbligatorio è il campo **Contatto** (il numero di telefono del contatto).
4. Premere il tasto **Salva**.

*È inoltre possibile aggiungere dei contatti alla rubrica dagli elenchi delle chiamate (consultare la sezione **Visualizzazione degli elenchi chiamate**).*

Per ricercare un contatto:

1. Premere , quindi selezionare **Funzionalità > Rubrica dei contatti**.
2. Premere il tasto **Cerca**. Quindi, inserire il criterio di ricerca e premere di nuovo il tasto **Cerca**.

Regolazione del volume dell'altoparlante e della suoneria

Per modificare il volume dell'altoparlante:

>> Durante una chiamata, premere



Per modificare il volume della suoneria:

>> Quando il telefono è inattivo, premere




*È inoltre possibile evitare che il telefono squilli (consultare la sezione **Uso della funzione Non disturbare**) oppure è possibile scegliere una suoneria silenziosa (consultare la sezione **Aggiornamento delle suonerie**).*


Aggiornamento delle suonerie^{††}

È possibile modificare la suoneria delle chiamate in arrivo, nonché impostare suonerie specifiche per i vari contatti.

Per modificare la suoneria delle chiamate in arrivo:


1. Premere , quindi selezionare **Impostazioni > Di base > Tipo suoneria**.
2. Scorrere fino alla suoneria desiderata. Per ascoltare il tipo di suoneria prima di selezionarlo, premere il tasto **Riproduci**.
3. Premere il tasto **Seleziona**.

Per impostare una suoneria specifica per un contatto:

1. Premere , quindi selezionare **Funzionalità > Rubrica dei contatti**.
2. Ricercare il contatto desiderato (consultare la sezione **Aggiornamento della rubrica**).
3. Premere il tasto **Modifica** e scorrere fino a **Tipo suoneria**.

†† È possibile che le impostazioni dell'azienda di appartenenza non consentano di impostare suonerie specifiche per i contatti.

4. Inserire un numero corrispondente al tipo di suoneria desiderata. Per uscire dallo schermo e trovare il numero associato al tipo di suoneria, premere due volte




, quindi selezionare **Impostazioni > Di base > Tipo suoneria**.

5. Premere il tasto **Salva**.

Uso della modalità memoria cuffie

È possibile configurare il telefono affinché tutte le chiamate vengano automaticamente ricevute attraverso le cuffie.

Per utilizzare la modalità memoria cuffie:

1. Premere , quindi selezionare **Impostazioni > Di base > Preferenze > Cuffie > Memoria cuffie**.
2. Scorrere fino alla voce **Abilita**, quindi premere il tasto **Seleziona**.
3. Per attivare la modalità memoria cuffie, premere due volte . Quando la modalità memoria cuffie è attiva, l'icona delle cuffie, , appare sul display.

Tutte le chiamate vengono indirizzate alle cuffie, a meno che non venga attivata la modalità ricevitore o vivavoce. Per attivare di nuovo la modalità memoria cuffie, ripetere il punto 3.

Per disabilitare la modalità memoria cuffie, ripetere i punti da 1 a 3, selezionando però **Disabilita** al punto 2.



TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.