



SoundPoint® IP 670

빠른 사용자 안내서

기본 전화기 기능 내 전화기 구성하기

SIP 3.0.2 이상이 실행되는 전화기에 적용됩니다.

자세한 내용은 다음 사이트의 종합 SoundPoint IP 670 사용자 안내서(User Guide)를 참조하십시오.

www.polycom.com/support/voicedocumentation/

©2008 Polycom, Inc. All rights reserved.
Polycom, the Polycom 로고 및 SoundPoint는 미국 및 다른 여러 국가에 있는 Polycom, Inc.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 이 안내서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

기본 전화기 기능

전화 걸기

수화기 사용하기:

수화기를 들고 전화를 걸거나 먼저 전화 번호를 누른 다음 수화기를 드십시오.

스피커폰 사용하기:

- 수화기를 내려 놓은 상태에서 다음을 누릅니다.
 - 할당된 회선 키 또는
 - 새로운 통화(New Call) 소프트 키.
- 전화 번호를 누릅니다. 또는 번호를 누른 다음 다이얼(Dial) 소프트 키를 누릅니다.

헤드셋(음선) 사용하기:

- 헤드셋이 연결된 상태에서 다음을 누릅니다.
 - 할당된 회선 키 또는
 - 새로운 통화(New Call) 소프트 키.
- 를 누릅니다.
- 전화 번호를 누릅니다. 또는 번호를 누른 다음 을 누릅니다.

통화 중에 수화기, 헤드셋 또는 핸즈프리 모드 중에 원하는 모드를 선택하려면 **스피커폰** 또는 **헤드셋** 키를 누르거나 수화기를 들면 됩니다.

전화 받기

수화기 사용하기:

수화기를 듭니다.

스피커폰 사용하기:

다음 중 하나를 누릅니다.

- 또는
- 적절한 회선 키 또는
- 응답(Answer) 소프트 키.

헤드셋(음선) 사용하기:

을 누릅니다.

다음 키를 누르면 걸려오는 전화를 받지 않을 수 있습니다. **거절(Reject)** 소프트 키 또는 **수신 거부키**.

통화 끝내기

수화기 사용하기:

수화기를 내려놓거나 **통화 종료(End Call)** 소프트 키를 누릅니다.

스피커폰 사용하기:

또는 **통화 종료(End Call)** 소프트 키를 누릅니다.

헤드셋(음선) 사용하기:

또는 **통화 종료(End Call)** 소프트 키를 누릅니다.

마이크 음소거

통화 도중 을 누릅니다. 음소거는 수화기, 헤드셋 그리고 핸즈프리 등 모든 모드에 적용됩니다. 음소거를 선택한 경우에도 상대방의 목소리를 들을 수 있습니다. 상대방은 사용자의 목소리를 들을 수 없습니다.

음소거를 끄려면 을 다시 누릅니다.

통화 대기 및 재개

통화 도중 또는 **대기(Hold)** 소프트 키를 누릅니다.

통화를 재개하려면 을 다시 누르거나 **재개(Resume)** 소프트 키 또는 라인 키를 누릅니다.

재다이얼하기

마지막으로 전화했던 번호를 재다이얼하려면 또는 **재다이얼(Redial)** 소프트 키를 누릅니다.

전화 전달하기

전화를 전달하려면:

- 통화 도중 또는 **전달(Trnsfr)** 소프트 키를 누릅니다. 현재 통화는 대기 상태가 됩니다.
- 전화를 전달할 상대방에게 전화를 겁니다. 전화가 연결되기 전에 전달을 취소하려면 **취소(Cancel)** 소프트 키를 누릅니다. 원래 통화를 재개합니다.
- 통화 연결음이 들릴 때나 상대방과 통화한 후 또는 **전달(Trnsfr)** 소프트 키를 누릅니다.

상대방과 통화하지 않고도 자동으로 전화를 전달할 수 있습니다. 1 단계를 마친 후 **익명(Blind)** 소프트 키를 누릅니다. 그 다음 2 단계를 완료합니다.

통화 착신

통화 착신을 활성화하려면:

- 대기 화면에서 **착신 전환(Forward)** 소프트 키를 누릅니다.
- 활성화하고자 하는 착신 유형을 선택합니다.
 - 항상(Always)** - 걸려오는 모든 전화를 착신 전환.
 - 부재중(No Answer)** - 모든 부재중 전화를 착신 전환.
 - 통화 중(Busy)** - 통화 중일 때 수신된 전화를 착신 전환.
- 착신 전환할 전화 번호를 입력합니다. 부재중 전화에 대해서는 착신 전환 전에 울릴 신호음 횟수를 입력합니다.
- 활성(Enable)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 착신을 비활성화하려면:

- 대기 화면에서 **착신 전환(Forward)** 소프트 키를 누릅니다.
- 비활성화하고자 하는 착신 전환 유형을 선택합니다.
- 비활성(Disable)** 소프트 키를 누릅니다.

공유 회선에서는 통화 착신을 사용할 수 없습니다. 사용자의 전화기에 설정되어 있는 경우에 특정 옵션 및 메뉴 옵션은 달라질 수 있습니다.

단축 번호 사용하기

회선 키에 할당된 연락처로 전화를 걸려면, 해당 회선 키를 누르십시오. 단축 다이얼 색인을 변경하려면 **연락처 디렉토리 업데이트하기**를 참조하십시오.

수신 거부 사용하기

전화가 걸려올 때 전화벨이 울리지 않게 하려면 을 누릅니다.

모든 회선에 대해 수신 거부(Do Not Disturb) 아이콘이 표시되어 수신 거부가 활성화되었음을 나타냅니다. 수신 거부를 비활성화하려면 을 다시 누릅니다.

사용자의 전화기에 수신 거부가 설정되어 있는 경우, 특정 옵션이 달라질 수 있습니다.

음성회의 호스팅*

회의를 호스팅하려면:

1. 첫 번째 참여자에게 전화를 겁니다.
2. 첫 번째 참여자가 응답한 후, **Conference** 나 **회의(Confnc)** 소프트웨어 키를 누릅니다. 해당 전화는 대기 상태가 됩니다.
3. 두 번째 참여자에게 전화를 겁니다.
4. 두 번째 참여자가 응답하면 **Conference** 나 **회의(Confnc)** 소프트웨어 키를 누릅니다. 이제 모든 참여자가 회의에 참여하게 됩니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 음성 회의를 대기 상태로 돌리려면, **대기(Hold)** 소프트웨어 키를 누릅니다. 음성 회의를 재개하려면 **재개(Resume)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
 - 음성 회의를 종료하려면, **통화 종료(End Call)** 소프트웨어 키를 누릅니다. 다른 사람들의 연결은 끊기지 않습니다.
 - 음성 회의를 대기 상태인 두 개의 통화로 분리하려면, **분리(Split)** 소프트웨어 키를 누릅니다.

하나의 통화는 활성화되어 있고 다른 하나는 대기 상태일 때, **참여(Join)** 소프트웨어 키를 눌러 모든 참여자들 사이에서 음성 회의를 할 수 있습니다.

*음성 회의 기능은 옵션 기능으로 시스템 관리자가 설정합니다. 특정 옵션 및 메뉴 옵션은 달라질 수 있습니다.

음성 메일 이용하기*

전화기 앞의 메시지 대기 표시등, 개인 회선 표시등이 깜빡이고 끊기는 듯한 신호음(일반 신호음 대신)이 울리면, 이는 새로운 음성 메일 메시지가 있음을 알리는 것입니다.

음성 메일을 확인하려면:

1. **Messages** 을 누릅니다.
2. 음성 안내에 따라 메시지를 확인합니다.

*음성 메일은 옵션 기능으로, 시스템 관리자가 설정합니다. 특정 옵션 및 메뉴 옵션은 달라질 수 있습니다.

통화 목록 사용하기

부재중 전화, 수신 전화 또는 발신 전화 내역을 보려면:

1. **Directories** 을 누르고 **통화 목록(Call Lists) > 부재중 전화(Missed Calls), 수신 전화(Received Calls), 또는 발신 전화**를 선택합니다.
2. 목록에서 통화내역 하나를 선택합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 전화를 걸려면 **다이얼(Dial)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
 - 다이얼하기 전에 전화번호를 변경하려면 **편집(Edit)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
 - **더 보기(More)** 소프트웨어 키를 누르면, 다음 작업도 수행할 수 있습니다.
 - 목록에서 통화내역을 지우려면 **삭제(Clear)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
 - 연락처 디렉토리에 연락처를 저장하려면 **저장(Save)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
 - 통화에 대한 자세한 정보를 보려면 **정보(Info)** 소프트웨어 키를 누릅니다.

내 전화기 구성하기

연락처 디렉토리 업데이트하기

연락처를 추가하려면:

1. **Directories** 을 누른 다음 **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. **더 보기(More)** 소프트웨어 키를 누른 다음, **추가(Add)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
3. 연락처 정보를 입력합니다(**위(Up)**와 **아래(Down)** 화살표 키를 사용해서 필드 사이를 스크롤).
 - (옵션) 연락처의 성과 이름을 입력합니다. **1/A/a** 소프트웨어 키를 눌러 숫자, 대문자 및 소문자 모드를 선택합니다.
 - (필수) 연락처 전화번호를 입력합니다.
 - (옵션) 단축 다이얼 색인 번호를 변경합니다. 해당 연락처는 유효한 다음 번호를 자동으로 지정합니다.
 - (옵션) 벨소리를 설정합니다 (**벨소리 종류 업데이트하기** 참조).
4. **저장(Save)** 소프트웨어 키를 누릅니다.

연락처 통화 목록 디렉토리(**통화 목록 사용하기** 참조)에도 연락처를 추가할 수 있습니다.

연락처를 편집하려면:

1. **Directories** 을 누른 다음 **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. 업데이트하고자 하는 정보가 있는 연락처로 스크롤한 다음 **편집(Edit)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
3. 연락처 정보를 업데이트합니다. 업데이트할 수 있는 필드에 대한 정보는 이전 섹션의 3단계를 참조하십시오.
4. **저장(Save)** 소프트웨어 키를 누릅니다.

연락처를 검색하려면:


1. **Directories** 을 누른 다음 **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. **검색(Search)** 소프트웨어 키를 누릅니다. 그 다음, 연락처 이름의 문자 몇 개를 입력하고 **검색(Search)** 소프트웨어 키를 다시 누릅니다.

스피커 및 벨소리 볼륨 조절하기

스피커 볼륨을 변경하려면:

- 통화 도중  을 누릅니다.

벨소리 볼륨을 변경하려면:

- 전화가 대기 상태에 있을 때에는  을 누릅니다.

벨소리 종류 업데이트하기

전화 신호음을 변경할 수 있습니다.

걸려오는 신호음을 변경하려면:

1. **Menu** 을 누른 다음 **설정 > 기본 > 벨소리 종류**를 선택합니다.
2. 원하는 벨소리로 스크롤합니다. 선택하기 전에 벨소리를 들어보려면 **재생(Play)** 소프트웨어 키를 누릅니다.
3. **선택(Select)** 소프트웨어 키를 누릅니다.

무음을 선택하고자 하면, **회선** 키를 누릅니다. 또는 **응답(Answer)** 소프트웨어 키를 눌러 걸려오는 전화를 받습니다.

각 연락처에 대해 각기 다른 신호음을 설정할 수 있습니다.

연락처 벨소리 종류를 설정하려면:

1. **Directories** 을 누른 다음 **연락처 디렉토리**를 선택합니다.
2. 연락처를 검색합니다(**연락처 디렉토리 업데이트하기** 참조).
3. **편집(Edit)** 소프트웨어 키를 누른 다음 **아래(Down)** 화살표 키를 눌러 **벨소리 종류**로 스크롤합니다.
4. **설정 > 기본 > 벨소리 종류** 아래에 있는 벨소리 종류 중 하나에 해당하는 번호를 입력합니다.
5. **저장(Save)** 소프트웨어 키를 누릅니다.


헤드셋 메모리 모드

헤드셋 전용 또는 폴타임 헤드셋 사용자를 위해 모든 통화에 대해 기본적으로 헤드셋을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

헤드셋 메모리 모드를 활성화하려면:

1. **Menu** 를 누른 다음 **설정 > 기본 > 기본 설정 > 헤드셋 ... > 헤드셋 메모리 ...**를 선택합니다.
2. 헤드셋 메모리 모드를 활성화하려면 화살표 키를 이용하고 **선택(Select)** 소프트웨어 키를 누릅니다.

헤드셋 메모리 모드를 비활성화하려면 1단계와 2단계를 반복합니다.

헤드셋 메모리 모드를 활성화하려면  을 두 번 누릅니다.

