



Enkel veiledning SoundPoint® IP 430

Gjelder telefoner som kjører SIP 2.2 eller nyere.

For nærmere informasjon, se den utfyllende SoundPoint IP 430 Brukerhåndboken, som man finner på:

www.polycom.com/support/voicedocumentation

RINGE UT

Bruk av telefonrøret:

Ta opp telefonrøret og slå et nummer, eller slå nummeret først, og ta deretter opp røret.

Bruk av høytalertelefon:

- Med telefonrøret pålagt trykker man:
 - Hvilken som helst av linjetastene, eller
 - Funksjonstasten **New Call (Ny oppringing)**.
- Slå nummeret.

Eller slå nummeret, og trykk så på funksjonstasten **Dial (Slå nummer)**.

Bruk av ekstra hodesett:

- Med hodesettet koplet til trykker man:
 - Hvilken som helst av linjetastene, eller
 - Funksjonstasten **New Call (Ny oppringing)**.
- Trykk ☺.
- Slå nummeret.

Eller slå nummeret først, og trykk deretter ☺.

Under en samtale kan du veksle mellom bruk av telefonrør, hodesett, handsfree, og mellom ulike modus, ved å trykke på tastene ☺ eller ☺ eller ved å ta av telefonrøret.

BESVARE ET ANROP

Bruk av telefonrøret:

Ta opp telefonrøret.

Bruk av høytalertelefon:

Trykk:

- ☺, Eller
- Linjetasten, eller
- Funksjonstasten **Answer (Svar)**.

Bruk av ekstra hodesett:

Trykk ☺.

*Man kan ignorere innkommende samtaler ved å trykke på funksjonstasten **Reject (avis)** eller ved å aktivere **Ikke forstyr** mens det ringer.*

AVSLUTTE EN SAMTALE

Bruk av telefonrøret:

Legg på eller trykk på funksjonstasten **End Call(Avslutt samtale)**.

Bruk av høytalertelefon:

Trykk ☺ eller trykk på funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.

Bruk av ekstra hodesett:

Trykk ☺ eller trykk på funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.

SLÅ AV EGEN MIKROFON (MUTE)

Under samtale, trykk ☺ Mikrofonsperrer gjelder for alle funksjonsmodus: telefonrør, hodesett, og hands-free. Du kan høre innkommende lyd mens mikrofonsperreren er aktivert.

For å slå av mikrofonsperreren, trykk ☺ igjen.

SETT PÅ VENT / HENTE SAMTALE

- Under samtale, trykk inn ☺ eller funksjonsknappen **Hold**.
- Trykk ☺ igjen, eller funksjonstasten **Resume (Gjenoppta)**, eller linjetasten for å gjenoppta samtalen.

KONFERANSE

For å opprette en treveis lokal konferansesamtale:

- Ring første kontakt.
- Trykk funksjonstasten **Cnfrnc** for å opprette en ny samtale (den aktive samtalen settes på vent).
- Ring opp den andre kontakten.
- Etter at andre kontakt har svart, trykk ☺ eller på funksjonstasten **Cnfrnc** igjen for å samle alle samtalepartnerne til en konferanse.

*Når en konferanse er blitt opprettet, vil man ved å trykke funksjonstasten **Split(Splitt)** kunne dele konferansen inn i to samtaler på vent.*

Dersom man setter en samtale på vent hos den som startet konferansen, vil de andre samtalepartnerne i konferansen plasseres på vent.

*En konferanse kan opprettes når som helst mellom en aktiv samtale og en samtale på vent (på samme linje, eller på en annen linje) ved å trykke funksjonstasten **Join (Samle)**.*

Dersom man avslutter samtalen fra den som startet konferansen, vil de andre deltakerne kunne fortsette konferansen videre.

* - Konferansesamtale er en ekstrafunksjon som må konfigureres på telefonserveren. Detaljer og menyttitler kan variere.

OVERFØRING AV SAMTALE

- Under samtale, trykk inn funksjonstasten **Trnsfr** (den aktive samtalen settes på vent).
- Ring til den du ønsker å overføre samtalen til.
- Når du har snakket med andre samtalepartner, trykk funksjonstasten **Trnsfr** (overfør) for å fullføre overføringen.

*Trykk inn funksjonstasten **Blind** for å overføre samtalen uten å snakke med den andre samtalepartneren.*

*Overføring kan bli kansellert mens den er i gang ved å trykke inn funksjonstasten **Cancel (kanseller)** Den opprinnelige telefonsamtalen blir gjenopptatt.*

VIDEREKOPLING AV SAMTALE

For å muliggjøre viderekopling:

- Trykk funksjonstasten **Foward (Framover)** fra telefondisplayet, eller trykk ☺ og velg **Features (Funksjoner)**, og deretter **Forward (Viderekopling)**.
- Velg en av typene viderekopling enten **Always (alltid)**, **No Answer (Ikke svar)**, eller **Busy (opptatt)**.
- For alle typene taster man inn et nummer å viderekople samtalen til.
- For **ubesvart (No answer)**, tast inn antall ringesignaler for viderekopling.
- Trykk på funksjonstasten **Enable (aktiver)** for å bekrefte. Viderekopling av samtale Et flyttbart pil-ikon kommer oppfor den linjen for å bekrefte Viderekopling av samtale er aktivert.

For å deaktivere viderekopling:

- Trykk funksjonstasten **Fwd** fra telefondisplayet, eller trykk ☺ og velg **Features (Funksjoner)**, og deretter **Forward (Viderekopling)**.
- Velg en av typene viderekopling enten **Always (alltid)**, **No Answer (Ikke svar)**, eller **Busy (opptatt)**.
- Trykk på funksjonstasten **Disable (deaktiver)**.

Viderekopling av samtale kan ikke brukes på delte linjer.

Dersom viderekopling av samtale er konfigurert på ringeserveren (aktivert ved bruk av kodeoppringing, eller fra en PC-basert applikasjon), kan detaljer og menyalternativer variere.

SLÅ NUMRENE PÅ NYTT

Trykk på funksjonstasten **Redial (Slå nummeret igjen)** eller **Redial** for å slå de nyligst ringte numrene igjen.

IKKE FORSTYRR

Trykk **Menu** og velg så **Features (funksjoner)**, og deretter **Do not disturb (Ikke forstyr)** for å hindre at telefonen ringer når det kommer telefoner inn. Ikonet for Ikke forstyr/Do not disturb vil komme opp for alle linjer for å vise at man har aktivert Ikke forstyr.

Trykk **Menu**, og velg så **Features (funksjoner)**, og deretter **Do not disturb (Ikke forstyr)** igjen for å slå av Ikke forstyr.

Dersom Ikke forstyr et konfigurert på ringeserveren, kan det hende detaljene vil variere noe.

RINGELISTER

Trykk **Menu**, og velg deretter **Features (Funksjoner)** fulgt av **Call Lists (Ringelister)**. Informasjon om de ulike samtalerne vil bli vist.

Fra denne skjermen må man velge riktig funksjonstast.

1. **Edit (rediger)** for å rette på nummerrekken før man ringer.
2. **Dial (slå nummer)** for å ringe tilbake
3. **Info** for å se detaljert ringeinformasjon.
4. **Save (Lagre)** for å lagre kontakten til Kontaktregisteret.
5. **Clear (slett)** for å slette samtalen fra ringelisten. Trykk funksjonstasten **Exit (Ut)** for å gå tilbake til tomt display.

TALEPOSTKASSE*

Lyssignalet Melding Venter foran på telefonen samt individuelle linjeindikatorer vil blinke, og en støvvis summetone (istedenfor en normal summetone), varsler deg om at det er nye meldinger i talepostkassen.

For å lytte til talepostmeldinger:

1. Trykk **Messages**.
2. Følg de innleste anvisningene for å lytte til meldingene.

* - Talepostkasse er en ekstrafunksjon som må konfigureres på telefonserveren. Detaljer og menyttitler kan variere.

SPEED DIAL/HURTIGLISTE

For å opprette en speed dial-indeks, se **KONTAKTREGISTER** under.

For å ringe en kontakt som har fått tildelt linjetast, trykker man på denne tasten.

KONTAKTREGISTERET

For å legge til en kontakt i din lokale telefonkatalog.

1. Trykk **Menu**, og velg deretter **Features (funksjoner)**, fulgt av **Contact Directory (Kontaktregister)**.
2. Trykk inn funksjonstasten **More (Mer)**, og deretter funksjonstasten **Add.(legg til)**, for å legge til en kontakt i telefonens database.
3. Skriv inn for- og/eller etternavn fra tastaturet. Trykk på funksjonstasten **1/A/a** for å velge mellom tall og store/små bokstaver som alfanumerisk modus. Trykk funksjonstasten **Encoding (enkoding)** for å få tilgang til spesialtegn i andre språk om det er nødvendig.
4. Skriv inn et unikt kontaktnummer (som ikke allerede finnes i katalogen).
5. Endre speed dial-indeksen om du ønsker det. Den vil automatisk bli gitt den neste tilgjengelige indeksverdien.
6. Endre resten av feltene (Ring Type/ringetype, Divert Contact/videresend kontakt, Auto Reject/autom. avvis, og Auto Divert/ autom videresend.) om man ønsker det.
7. Trykk på funksjonstasten **Save (Lagre)** for å bekrefte, eller **Cancel (kanseller)** for å gå ut uten å endre, og deretter **Menu** eller **Exit (Gå ut)** for å gå tilbake til ledning skjerm.

*Kontakter kan enkelt legges til fra Ringelister For mer informasjon se avsnittet **RINGELISTER** over.*

For å søke etter en kontakt:

1. Trykk **Menu**, og velg deretter **Features (funksjoner)**, fulgt av **Contact Directory (Kontaktregister)**.
2. Trykk inn funksjonstasten **More (mer)**, og deretter trykk inn funksjonstasten **Search (Søk)**.
3. Ved hjelp av tastaturet skriver man inn de første få tegnene i for- eller etternavn.
4. Trykk på funksjonstasten **Search (søk)** for å lete etter kontakter. Ring opp matchende kontakter fra søkeskjermen som kommer opp.

For å redigere en kontakt:

1. Trykk **Menu**, og velg deretter **Features (funksjoner)**, fulgt av **Contact Directory (Kontaktregister)**.
2. Søk etter kontakten (se over).
3. Trykk på funksjonsknappen **Edit (rediger)** og gjør de nødvendig endringene.
4. Trykk på funksjonstasten **Save (Lagre)** for å bekrefte, eller **Cancel (kanseller)** for å gå ut uten å endre, og deretter **Menu** eller **Exit (Gå ut)** for å gå tilbake til ledning skjerm.

VOLUMJUSTERING

Trykk på **Volume** volumknapper for å justere, telefonrør, hodesett og handsfree høyttalervolum under samtalen. Når man trykker på disse tastene når apparatet er ledig, vil ringevolumet justeres.

For å være i samsvar med krav i lovverket, må volumet i telefonrøret og hodesettet gå tilbake til et forhåndsinnstilt nivå etter hver samtale, men konfigurasjonen kan endres av systemadministrator. Handsfree voluminnstillinger vil holdes stabile fra samtale til samtale.

RINGETYPE

Du kan velge ulike typer ringetoner for å matche preferansene dine og skille mellom ulike oppringer på linjene.

For å endre ringetonen på innkommende samtaler:

1. Trykk **Menu**.
2. Velg **Settings (innstillinger)**, fulgt av **Basic (grunnleggende)**, og deretter **Ring Type (Ringetype)**.
3. Bruk **Up** eller **Down**, -merk den ønskede ringetypen. Trykk funksjonstasten **Play (spill)** for å høre den valgte ringetypen.
4. Trykk funksjonstasten **Select (Velg)** for å høre den valgte ringetypen.
5. Trykk **Menu** eller funksjonstasten **Exit (Ut)** for å gå tilbake til tomt display.

*Dersom du velger stille ringetone, trykker du linjetasten eller **Answer(svar)** for å besvare innkommende samtaler.*

SÆRSKILT RINGING/ SAMTALEBEHANDLING

Du kan stille inn særskilte innkommende ringesignaler for ulike kontakter i den lokale telefonkatalogen din.

For å stille inn en særskilt ringetone for en lokal kontakt:

1. Trykk **Menu**, og velg deretter **Features (funksjoner)**, fulgt av **Contact Directory (Kontaktregister)**.
2. Søk etter kontakten (se avsnittet **KONTAKTREGISTERET** over).
3. Trykk på funksjonsknappen **Edit (Rediger)** og bla nedover til Ringetype.
4. Skri inn et nummer som tilsvarer en av de tilgjengelige ringetypene (se **RINGETYPE** over).
5. Trykk på funksjonstasten **Save (Lagre)** for å bekrefte, eller **Cancel (kanseller)** for å gå ut uten å endre, og deretter **Menu** for å gå tilbake til ledning skjerm.

HODESETT MINNEMODUS

For brukere som permanent eller det meste av tiden bruker hodesett, kan en innstilling få alle samtaler som standard rett til hodesettet.

For å aktivere Hodesett minnemodus

1. Trykk **Menu**, og velg deretter **Settings (Innstillinger)**, fulgt av **Basic (Grunnleggende)**, og **Headset Memory (Hodesett minne)**.
2. Bruk **Up** og **Down**, og trykk så funksjonstasten **Select (Velg)**, for å aktivere hodesett minemodus.

For å deaktivere hodesett minnemodus:

Trykk **Up** på to ganger. Ikonet for hodesett vil blinke.

For å deaktivere hodesett minnemodus:

Gjenta trinn 1 og 2 og velg **Disable (deaktiver)**.

