



Enkel veiledning SoundPoint® IP 560

Gjelder telefoner som kjører SIP 2.2 eller nyere.

For nærmere informasjon, se den utfyllende SoundPoint IP 560 Brukerhåndboken, som man finner på:

www.polycom.com/support/voicedocumentation/

©2007 Polycom, Inc. Alle rettigheter er reservert Polycom. Polycoms logo og SoundPoint er registrerte varemerker som tilhører Polycom, Inc. I USA og flere andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel.

RINGE



Bruk av telefonrøret:



Ta opp telefonrøret og slå et nummer, eller slå nummeret først, og ta deretter opp røret.

Bruk av høytalertelefon:

- Med telefonrøret pålagt trykker man:
 - Hvilken som helst av linjetastene, eller
 - Funksjonstasten **New Call (Ny oppringing)**.
- Slå nummeret.
Eller slå nummeret, og trykk så på funksjonstasten **Dial (Slå nummer)**.

Bruk av ekstra hodesett:

- Med hodesettet koplet til trykker man:
 - Hvilken som helst av linjetastene, eller
 - Funksjonstasten **New Call (Ny oppringing)**.
- Trykk .
- Slå nummeret.
Eller slå nummeret først, og trykk deretter .

Under en samtale kan du veksle mellom bruk av telefonrør, hodesett, handsfree, og mellom ulike modus, ved å trykke på tastene  eller  eller ved å ta av telefonrøret.

BESVARE ET ANROP

Bruk av telefonrøret:


Ta opp telefonrøret.

Bruk av høytalertelefon:

- Trykk:
- , Eller
 - Linjetasten, eller
 - Funksjonstasten **Answer (Svar)**.

Bruk av ekstra hodesett:

Trykk .


Innkommende samtaler kan ignoreres ved å trykke på funksjonstasten  mens det ringer.

AVSLUTTE EN SAMTALE


Bruk av telefonrøret:

Bruk av telefonrøret: **End Call (Avslutt samtale)**.

Bruk av høytalertelefon:

Trykk  eller trykk på funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.

Bruk av ekstra hodesett:



Trykk  eller trykk på funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.

SLÅ AV EGEN MIKROFON (MUTE)

Under samtale, trykk . Mikrofonsperre gjelder for alle funksjonsmodus: telefonrør, hodesett, og hands-free. Du kan høre innkommende lyd mens mikrofonsperren er aktivert.


For å slå av mikrofonsperre, trykk  igjen.

SETT PÅ VENT / GJENOPPTA SAMTALE

- Under samtale, trykk inn  eller funksjonsknappen **Hold**.
- Trykk  Hold igjen, eller funksjonstasten **Resume (Gjenoppta)**, eller linjetasten for å gjenoppta samtalen.

KONFERANSE

For å opprette en treveis lokal konferansesamtale:

- Ring første kontakt.
- Trykk funksjonstasten **Cnfrnc** for å opprette en ny samtale (den aktive samtalen settes på vent).
- Ring opp den andre kontakten.
- Etter at andre kontakt har svart, trykk  eller på funksjonstasten **Confnc** igjen for å samle alle samtalepartnerne til en konferanse.

*Når en konferanse er blitt opprettet, vil man ved å trykke funksjonstasten **Split (Splitt)** kunne dele konferansen inn i to samtaler på vent.*



Dersom man setter en samtale på vent hos den som startet konferansen, vil de andre samtalepartnerne i konferansen plasseres på vent.

*En konferanse kan opprettes når som helst mellom en aktiv samtale og en samtale på vent (på samme linje, eller på en annen linje) ved å trykke funksjonstasten **Join (Samle)**.*

Dersom man avslutter samtalen fra den som startet konferansen, vil de andre deltakerne kunne fortsette konferansen videre.

* - Konferansesamtale er en ekstrafunksjon som må konfigureres på telefonserveren. Detaljer og menytitler kan variere.

SETTE OVER


- Under samtale, trykk  eller funksjonstasten **Trnsfr** (den aktive samtalen settes på vent).
- Ring til den du ønsker å overføre samtalen til.
- Når du har snakket med andre samtalepartner, trykk  eller funksjonstasten **Trnsfr (overfør)** for å fullføre overføringen.

*Trykk inn funksjonstasten **Blind** for å overføre samtalen uten å snakke med den andre samtalepartneren.*


*Overføring kan bli kansellert mens den er i gang ved å trykke inn funksjonstasten **Cancel (kanseller)** Den opprinnelige telefonsamtalen blir gjenopptatt.*

VIDEREKOPLING AV SAMTALE

For å muliggjøre viderekopling:

- Trykk funksjonstasten **Foward (Framover)** fra telefonedisplayet, eller trykk  og velg **Features (Funksjoner)**, og deretter **Forward (Viderekopling)**.
- Velg en av typene viderekopling enten **Always (alltid)**, **No Answer (Ikke svar)**, eller **Busy (opptatt)**.
- For alle typene taster man inn et nummer å viderekople samtalen til.
- For ubesvart (**No answer**), tast inn antall ringesignaler for viderekopling.
- Trykk på funksjonstasten **Enable (aktiver)** for å bekrefte. Viderekopling av samtale Et flyttbart pil-ikon kommer oppfor den linjen for å bekrefte Viderekopling av samtale er aktivert.


For å deaktivere viderekopling:

- Trykk funksjonstasten **Forward (Framover)** fra telefonedisplayet, eller trykk  og velg **Features (Funksjoner)**, og deretter **Forward (Viderekopling)**.
- Velg en av typene viderekopling enten **Always (alltid)**, **No Answer (Ikke svar)**, eller **Busy (opptatt)**.
- Trykk på funksjonstasten **Disable (deaktiver)**.


Viderekopling av samtale kan ikke brukes på delte linjer.


Dersom viderekopling av samtale er konfigurert på ringeserveren (aktivert ved bruk av kodeoppriking, eller fra en PC-basert applikasjon), kan detaljer og menyalternativer variere.

SLÅ NUMRENE PÅ NYTT

Trykk på funksjonstasten **Redial (Slå nummeret igjen)** eller  for å slå de nyligst ringte numrene igjen.


IKKE FORSTYRR

Trykk  for å unngå at telefonen din ringer ved innkommende anrop. Ikonet for Ikke forstyrr/ Do not disturb vil komme opp for alle linjer for å vise at man har aktivert Ikke forstyrr.

Trykk  igjen for å deaktivere Ikke forstyrr.

Dersom Ikke forstyrr er konfigurert på ringeserveren, kan det hende detaljene vil variere noe.

RINGELISTER

Trykk , og deretter Call Lists (ringelister), og så Missed (tapte), Received (mottatte), eller Placed (utførte) oppringinger etter hva man ønsker. Informasjon om de ulike samtaler vil bli vist.

Fra denne skjermen må man velge riktig funksjonstast.

1. **Edit (rediger)** for å rette på nummerrekken før man ringer.
2. **Dial (slå nummer)** for å ringe.


Eller trykk **More (Mer)**, og deretter:

3. **Info** for å se detaljert ringeinformasjon.
4. **Save (Lagre)** for å lagre kontakten til Kontaktregisteret.
5. **Clear (slett)** for å slette samtalen fra ringelisten. Trykk funksjonstasten **More (mer)** og **Exit (Ut)** for å gå tilbake til tomt display.

TALEPOSTKASSE*

Lyssignalet Melding Venter foran på telefonen samt individuelle linjeindikatorer vil blinke, og en støvtone (istedenfor en normal summetone), varsler deg om at det er nye meldinger i talepostkassen.

For å lytte til talepostmeldinger:

1. Trykk .
2. Følg de innleste anvisningene for å lytte til meldingene.

* - Talepostkasse er en ekstrarfunksjon som må konfigureres på telefonserveren. Detaljer og menyttitler kan variere.



SPEED DIAL/HURTIGLISTE

For å opprette en speed dial-indeks, se **KONTAKTREGISTERET** under.

For å ringe en kontakt som har fått tildelt linjetast, trykker man på denne tasten.


KONTAKTREGISTERET

For å legge til en kontakt i din lokale telefonkatalog.



1. Trykk , og velg deretter Kontaktregister.
2. Trykk inn funksjonstasten **More (Mer)**, og deretter funksjonstasten **Add.(legg til)**, for å legge til en kontakt i telefonens database.
3. Skriv inn for- og/eller etternavn fra tastaturet. Trykk på funksjonstasten **1/A/a** for å velge mellom tall og store/små bokstaver som alfanumerisk modus. Trykk funksjonstasten **Encoding (enkoding)** for å få tilgang til spesialtegn i andre språk om det er nødvendig.
4. Skriv inn et unikt kontaktnummer (som ikke allerede finnes i katalogen).
5. Endre speed dial-indeksen om du ønsker det. Den vil automatisk bli gitt den neste tilgjengelige indeksverdien.
6. Endre resten av feltene (Ring Type/ringetype, Divert Contact/videresend kontakt, Auto Reject/autom. avvis, og Auto Divert/ autom videresend.) om man ønsker det.
7. Trykk på funksjonstasten **Save (Lagre)** for å bekrefte, eller **Cancel (kanseller)** for å gå ut uten å endre, og deretter  eller **Exit (Gå ut)** for å gå tilbake til ledning skjerm.

*Kontakter kan enkelt legges til fra Ringelister. For mer informasjon se avsnittet **RINGELISTER** over.*


For å søke etter en kontakt:

1. Trykk , og velg deretter **Kontaktregister**.
2. Trykk inn funksjonstasten **More (mer)**, og deretter trykk inn funksjonstasten **Search (Søk)**.
3. Ved hjelp av tastaturet skriver man inn de første få tegnene i for- eller etternavn.
4. Trykk på funksjonstasten Search (søk) for å lete etter kontakter. Ring opp matchende kontakter fra søkeskjermen som kommer opp.

For å redigere en kontakt:

1. Trykk , og velg deretter **Kontaktregister**.
2. Søk etter kontakten (se over).
3. Trykk på funksjonsknappen **Edit (rediger)** og gjør de nødvendige endringene.
4. Trykk på funksjonstasten Save (Lagre) for å bekrefte, eller **Cancel (kanseller)** for å gå ut uten å endre, og deretter  eller **Exit (Gå ut)** for å gå tilbake til ledning skjerm.

VOLUMJUSTERING





Trykk på  volumknapper for å justere, telefonrør, hodesett og handsfree høyttalervolum under samtalen. Når man trykker på disse tastene når apparatet er ledig, vil ringevolumet justeres.

For å være i samsvar med krav i lovverket, må volumet i telefonrøret og hodesettet gå tilbake til et forhåndsinnstilt nivå etter hver samtale, men konfigurasjonen kan endres av systemadministrator. Handsfree voluminnstillinger vil holdes stabile fra samtale til samtale.

RINGETYPE

Du kan velge ulike typer ringetoner for å matche preferansene dine og skille mellom ulike oppringinger på linjene.

For å endre ringetonen på innkommende samtaler:

1. Trykk .
2. Velg **Settings (innstillinger)**, fulgt av **Basic (grunnleggende)**, og deretter **Ring Type (Ringetype)**.
3. Bruk  eller , -merk den ønskede ringetypen. Trykk funksjonstasten **Play (spill)** for å høre den valgte ringetypen.
4. Trykk funksjonstasten **Select (Velg)** for å høre den valgte ringetypen.
5. Trykk  eller funksjonstasten **Exit (Ut)** for å gå tilbake til tomt display.

*Dersom du velger stille ringetone, trykker du linjetasten eller **Answer(svar)** for å besvare innkommende samtaler.*

SÆRSKILT RINGING/ SAMTALEBEHANDLING

Du kan stille inn særskilte innkommende ringesignaler for ulike kontakter i den lokale telefonkatalogen din.


For å stille inn en særskilt ringetone for en lokal kontakt:

1. Trykk , og velg deretter **Kontaktregister**.
2. Søk etter kontakten (se avsnittet **KONTAKTREGISTERET** over).
3. Trykk på funksjonsknappen **Edit (Rediger)** og bla nedover til Ringetype.
4. Skri inn et nummer som tilsvarer en av de tilgjengelige ringetypene (se **RINGETYPE** over).
5. Trykk på funksjonstasten **Save (Lagre)** for å bekrefte, eller **Cancel (kanseller)** for å gå ut uten å endre, og deretter  for å gå tilbake til ledning skjerm.


HODESETT MINNEMODUS

For brukere som permanent eller det meste av tiden bruker hodesett, kan en innstilling få alle samtaler som standard rett til hodesettet.

For å aktivere Hodesett minnemodus

1. Trykk , og velg deretter **Settings (Innstillinger)**, fulgt av **Basic (Grunnleggende)**, og **Headset Memory (Hodesett minne)**.
2. Bruk piltastene Opp eller Ned. og trykk så funksjonstasten **Select (Velg)**, for å aktivere hodesett minnemodus.

For å deaktivere hodesett minnemodus: Gjenta trinn 1 og 2 og velg **Disable (deaktiver)**.

For å aktivere Hodesett minnemodus: Trykk  på to ganger.

