



Polycom SoundPoint[®] IP 670

Polycom SoundPoint[®] IP 670

Grunnleggende telefonfunksjoner
Tilpasning av telefonen til eget behov

Gjelder telefoner som kjører SIP 3.0.2 eller nyere.

For nærmere informasjon, se den utfyllende
SoundPoint IP 670 Brukerhåndbok, som man
finner på :

www.polycom.com/support/voicedocumentation

GRUNNLEGGENDE TELEFONFUNKSJONER

Ring



Bruk av høyttalertelefon:

- Med telefonrøret pålagt trykker man:
 - Hvilken som helst av linjetastene, eller
 - Funksjonstasten **New Call (Ny samtale)**.
- Slå nummeret. Eller slå nummeret, og trykk så på funksjonstasten **Dial (Slå nummer)**.

Bruk av telefonrøret:

Ta opp telefonrøret og slå et nummer, eller slå nummeret først, og ta deretter opp røret.

Bruk av høyttalertelefon:

- Med hodsettet koplet til trykker man:
 - Hvilken som helst av linjetastene, eller
 - Funksjonstasten **New Call (Ny samtale)**.
- Trykk .
- Slå nummeret. Eller slå nummeret først, og trykk deretter .

*Under samtale kan du veksle mellom telefonrør, hodsett og hands-free ved å trykke **Høyttalertelefon** eller **Hodsett** eller ved å ta av røret..*


Besvare anrop

Bruk av telefonrøret:

Ta opp telefonrøret.

Bruk av høyttalertelefon:

Trykk:

- Trykk: , Eller -
- Riktig linjetastene, eller
- Funksjonstasten **Answer (Svar)**.

Bruk av hodsett:


Trykk .

Avslutte en samtale


Bruk av telefonrøret:

Legg på eller trykk på funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.


Bruk av høyttalertelefon:

Trykk  eller funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.

Bruk av ekstra hodsett:


Trykk  eller funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**.


Mikrofonspærre (mute)

Under samtale, trykk . Mikrofonspærre gjelder for alle funksjonsmodus: telefonrør, hodsett, og hands-free. Du kan høre innkommende lyd mens mikrofonspærren er aktivert. De du er i samtale med kan ikke høre deg.


For å slå av mikrofonspærre, trykk  igjen.

Sett på vent og gjenoppta samtaler

Under samtale, trykk inn  eller funksjonsknappen **Hold**.



For å gå tilbake til samtalen, trykker man igjen , eller funksjonstasten **Resume (gjenoppta)**, eller linjetasten.

Repetere siste nummer

For å ringe det siste nummeret som ble slått, trykk , eller funksjonstasten **Redial (Slå nummer igjen)**.

Overføre samtaler

For å overføre en samtale

- Under samtale, trykk inn  eller funksjonsknappen **Trnsfr (overfør)**. Den aktive samtalen blir satt på venting.
- Ring til den du ønsker å overføre samtalen til. For å kansellere overføringer for samtalen koples, trykk funksjonsknappen **Cancel (slett)**. Den opprinnelige samtalen gjenopptas.
- Når du hører tilbakeretonen, eller etter at du har snakket med den andre samtalepartneren, trykk  eller funksjonsknappen **Trnsfr (overfør)**.

*Du kan automatisk overføre samtalen uten å snakke med andre samtalepart. Etter at du har fullført trinn 1, trykk funksjonsknappen **Blind**. Så fullfører du trinn 2*

Viderekopple samtaler

For å muliggjøre viderekopling:

- Fra den ledige skjermen trykker man funksjonstasten **Forward (Viderkople)**.
- Velg den typen viderekopling du vil aktivere.
 - Always (alltid)**—For å viderekopple alle innkommende samtaler.
 - No answer (Ikke svar)**—For å viderekopple alle ubesvarte samtaler.
 - Busy (Opptatt)**—For å viderekopple alle samtaler som kommer når du holder på å ringe.
- Tast inn et nummer å viderekopple samtalen. For ubesvart, tast inn antall ringesignaler for viderekopling.
- Trykk på funksjonstasten **Enable** (aktiver).

For å deaktivere viderekopling:


- Fra den ledige skjermen trykker man funksjonstasten **Forward (viderkople)**.
- Velg den typen viderekopling du vil deaktivere.
- Trykk på funksjonstasten **Disable** (deaktiver).

Speed dial/ hurtigliste


For å ringe en kontakt som har fått tildelt linjetast, trykker man på denne tasten.

For å endre en speed dial-indeks, se *Oppdatering av kontaktregisteret*.

Bruk av Ikke forstyr

For å unngå at telefonen din ringer ved innkommende anrop, trykk .



Ikonet for Ikke forstyr/ Do not disturb vil komme opp for alle linjer for å bekrefte at Ikke forstyr er aktivert.

Trykk  igjen for å deaktivere Ikke forstyr.

Dersom Ikke forstyr er satt opp på telefonen din, kan detaljene variere .

Starte konferansetelefon*

For å starte en konferansetelefon:

1. Ring første kontakt.
2. Etter at første kontakt har svart, trykk eller  på funksjonstasten **Confnc (Konferanse)**. Den aktive samtalen blir satt på venting.
3. Ring opp den andre kontakten.
4. Etter at andre kontakt har svart, trykk eller  på funksjonstasten **Confnc**. Alle deltakere er nå blitt med på konferansen.

Du kan gjøre følgende:

- For å sette konferansen på vent, trykk inn funksjonsknappen **Hold**. For å starte opp konferansen igjen, trykk på funksjonstasten **Resume (gjenoppta)**.

- For å avslutte konferansen, trykk på funksjonstasten **End Call (Avslutt samtale)**. De andre deltakerne vil fortsatt være tilkoppelt.
- For å splitte konferansen i to ulike samtaler på vent, trykk på funksjonstasten **Split (splitt opp)**.


Dersom du har en aktiv samtale og en ventende samtale, kan du opprette konferanse mellom alle deltakerne ved å trykke Join (Samle). Samle.

*Konferanse er en tilleggsfunksjon som systemadministratoren din setter opp. Detaljer og menytitler kan variere.

Tilgang til talepostkasse

Det blinkende lyssignalet Melding Venter foran på telefonen, individuelle linjeindikatorer, og en ringetone med avbrudd (istedenfor en normal summetone), varsler deg om at det er nye meldinger i talepostkassen.

For å lytte til talepostmeldinger:

1. Trykk .
2. Følg de innleste anvisningene for å lytte til meldingene dine.

Messages

Ringelister


For å gå gjennom tapte anrop, mottatte anrop, eller egne oppringinger.

1. Trykk , og velg deretter **Call Lists (Ringelister) > Missed Calls (tapte anrop), Received Calls (Mottatte anrop), eller Placed Calls (Egne oppringinger)**.
2. Velg et anrop fra listen. Du kan gjøre følgende:
 - For å runge, trykker du på funksjonstasten **Dial (Slå nummer)**.
 - For å endre telefonnummeret før du slår det, trykk funksjonstasten **Edit (Rediger)**. Dersom du trykker inn funksjonstasten **More (Mer)**, kan du også gjøre følgende:
 - For å fjerne en samtale fra listen, trykk funksjonstasten **Clear (Slett)**.
 - For å lagre kontakten i ditt kontaktregister, trykk funksjonstasten **Save (Lagre)**.
 - For å se detaljert informasjon om samtalen, trykk funksjonstasten **Info**.

TILPASNING AV TELEFONEN TIL EGET BEHOV


Kontaktregisteret

For å legge til en kontakt:


1. Trykk , og velg deretter **Contact Directory (Kontaktregister)**.
2. Trykk inn funksjonstasten **More**, og deretter trykk inn funksjonstasten **Add**.
3. Legg inn kontaktinformasjonen (ved hjelp av piltastene **Opp** og **Ned** for å rulle opp og ned mellom feltene):
 - (Ekstrafunksjon) Skriv inn for- og etternavn til kontakten. Trykk funksjonstasten **1/A/a** for å velge tall, store eller små bokstaver.
 - (Obligatorisk) Skriv inn kontaktens telefonnummer.
 - (Ekstrafunksjon) Endre speed dial-nummer. Kontakten blir automatisk tillagt neste ledige nummer.
 - (Ekstra) Still inn oppringingstype (se **Å oppdatere ringetype**).
4. Trykk på funksjonstasten **Save** (lagre).

*Du kan også legge til kontakter til Kontaktregisteret fra ringelistene (se **Bruke ringelister**).*

For å redigere en kontakt:

1. Trykk , og velg deretter **Contact Directory (Kontaktregister)**.
2. Bla nedover til den kontakten du vil oppdatere informasjon om, og trykk deretter på funksjonsknappen **Edit (Rediger)**.
3. Oppdater kontaktinformasjonen. For informasjon om felt du kan oppdatere, se trinn 3 i forrige avsnitt.
4. Trykk på funksjonstasten **Save** (lagre).

For å søke etter en kontakt:

1. Trykk , og velg deretter **Kontaktregister**.
2. Trykk på funksjonstasten **Search** (søk). Deretter må man skrive inn de første bokstavene i kontaktens navn, og så trykke på **Search** (søk) igjen.

Justere høyttaler- og ringevolum

For å endre høyttalervolumet:

- Under samtale, trykk .


For å endre ringevolumet:

- Når telefonen er ledig, trykk .

Ringetype

Du kan endre ringetonen på telefonen.



For å endre ringetonen på innkommende samtaler:

1. Trykk , og velg deretter **Settings (Innstillinger) > Basic (Grunnleggende) > Ring Type (Ringetype)**.
2. Bra ned til den ringetonen du ønsker. For å lytte til ringetonen før du velger den, trykk funksjonstasten **Play (spill)**.
3. Trykk på funksjonstasten **Select** (velg).

*Dersom du velger Stille ringing, trykk linjetasten eller funksjonstasten **Answer (svar) for å besvare innkommende anrop**.*

Du kan stille inn bestemte ringetoner for ulike kontakter


For å stille inn en ringetone for en kontakt:

1. Trykk , og velg deretter Kontaktregister.
2. Let etter kontakten (se **Å oppdatere kontaktregisteret**).
3. Trykk  på funksjonstasten **Edit (rediger)**, og bruk deretter piltasten **Ned** for å bla deg fram til **Ring Type (Ringetype)**.
4. Skriv inn et nummer som tilsvarer en av ringetypene som er tilgjengelige under **Settings (innstillinger) > Basic (Grunnleggende) > Ring Type (Ringetype)**.
5. Trykk på funksjonstasten **Save (lagre)**.


Hodesett minnemodus

For brukere som permanent eller det meste av tiden bruker hodesett, kan alle samtaler som standard settes til hodesett.

For å aktivere Hodesett minnemodus

1. Trykk , og velg deretter **Settings (Innstillinger) > Basic (Grunnleggende) > Headset (Hodesett)... > Headset Memory (Hodesett minne)...**
2. Bruk piltastene og trykk så funksjonstasten **Select (Velg)**, for å aktivere hodesett minnemodus.

For å deaktivere Hodesett minnemodus, gjenta trinn 1 og 2.

For å aktivere Hodesett minnemodus, trykk  to ganger.



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.