



SoundPoint® IP 550

快速用户指南

基本电话功能
自定义电话

适用于使用 SIP 2.1 或更高版本的电话。

有关详细信息，请参阅在以下地址提供的综合《SoundPoint IP 550 用户指南》：www.polycom.com/voip/

©2006 Polycom, Inc. 保留所有权利。
Polycom, Polycom 徽标和 SoundPoint 是 Polycom, Inc. 在美国和各个国家/地区的注册商标。其他所有商标均为其各自所有者的资产。本文信息如有更改，恕不另行通知。

基本电话功能

拨打电话


使用听筒：


拿起听筒并拨打号码，或先拨打号码再拿起听筒。



使用免提扬声电话：

- 在听筒挂机的情况下，按：
 - 任何已分配的线路键，或
 - “新电话”软键。
- 拨打号码。
或拨打号码，然后按“拨号”软键。

使用可选的耳机：

- 在耳机处于连接状态时，按：
 - 任何已分配的线路键，或
 - “新电话”软键。
- 按 。
- 拨打号码。

或拨打号码，然后按 。

在通话期间，您可以通过按  或  键或者拿起听筒，交替使用听筒、耳机或免提模式。


接听电话

使用听筒：

拿起听筒。


使用扬声电话：

按：

-  按钮，或
- 线路键，或
- “应答”软键。

使用可选的耳机：

按 。


在响铃期间按“拒绝”软键或  将忽略来电。

结束通话


使用听筒：

挂断或按“结束呼叫”软键。


使用扬声电话：


按  或“结束呼叫”软键。

使用可选的耳机：


按  或“结束呼叫”软键。


将麦克风静音

在通话期间，按 。静音将应用于所有模式：听筒、耳机和免提。在启用静音期间，您可以听到与您通话的所有其他方的声音。

要关闭静音，请再按一次 。



呼叫保持和恢复

1. 在通话期间，按  或“等候”软键。

2. 再按一次 ，或按“恢复”软键或线路键以恢复该呼叫。

本地会议呼叫*

要创建三方本地会议呼叫，请执行下列操作：

- 呼叫第一方。
- 按  或“会议”软键以创建新呼叫（将已接通的呼叫置于保持状态）。
- 向第二方发出呼叫。
- 当第二方应答时，再次按  或“会议”软键将所有通话方加入会议。

建立会议后，按“分开”软键可以将会议拆分成两个保持的呼叫。



将会议发起者的电话呼叫置于保持状态会使会议中的其他各方置于保持状态。

可随时通过按“连接”软键，在处于通话中的呼叫与保持的呼叫（在同一线路或其它线路上）之间创建会议。

会议发起者挂机后其他各方仍可以继续此会议。

* 会议是一项必须在呼叫服务器上配置的可选功能。具体功能和菜单选项可能有所不同。

呼叫转接


- 在通话期间，按  或“传输”软键（将已接通的呼叫置于保持状态）。
- 向要将呼叫转接到的一方发出呼叫。
- 与第二方进行通话后，按  或“传输”软键以完成呼叫转接。

按“盲转”软键可以在不与第二方进行通话的情况下转接呼叫。


在建立呼叫转接的过程中按“取消”软键可以取消呼叫转接，并恢复原来的呼叫。

呼叫转移

要启用呼叫转移，请执行下列操作：

- 在电话的待机显示屏上按“转发”软键，或按  并依次选择“功能”和“转发”。
- 输入要将此后的所有呼叫转移到的号码。
- 按“激活”软键以确认呼叫转移。该线路上出现一个运动的箭头图标，表示已启用“呼叫转移”。

要禁用呼叫转移，请执行下列操作：

- 在电话的待机显示屏上按“转发”软键，或按  并依次选择“功能”和“转发”。
- 按“禁用”软键。



共享线路上不能进行呼叫转移。

如果在呼叫服务器上配置呼叫转移（通过使用 * 代码拨号进行调用或从基于 PC 的应用程序进行调用），则具体功能和菜单选项可能有所不同。


重拨

按“重拨”软键或  按钮可以重拨最近拨打过的号码。

请勿打扰

按  按钮可以禁止电话在有来电时发出铃声。对所有线路都出现“请勿打扰”图标表示已启用“请勿打扰”。再次按  按钮可以关闭“请勿打扰”。

呼叫清单

按 ，再按“呼叫清单”，然后根据需按“未接来电”、“已接来电”或“已拨出呼叫”，将显示关于各个呼叫的信息。




从此屏幕中选择合适的软键：

1. “编辑”可以在拨号之前修改联系电话。
2. “拨号”可以发出呼叫。

或按“更多”，然后：

3. 选择“信息”可以查看详细的呼叫信息。
4. 选择“保存”可以将联系人添加到“通讯录”。
5. 选择“清除”可以从列表删除呼叫。按“更多”和“退出”软键可以返回到待机显示屏。

要从待机显示屏快速查看各个呼叫清单，请执行下列操作：

- 按  获取“已拨出呼叫”。
- 按  获取“已接来电”。
- 按  获取“未接来电”。

语音邮件*

电话正面的消息等待指示灯和各线路指示灯闪烁，并发出间断拨号音（而不是正常拨号音），表示消息正在消息中心等待。

要收听语音邮件，请执行下列操作：


1. 按 。
2. 按照语音提示收听消息。

*—语音邮件是一项必须在呼叫服务器上配置的可选项。具体功能和菜单选项可能有所不同。

快速拨号

要指定快速拨号索引，请参见下面的“通讯录”。


要拨打已分配给线路键的联系人号码，请按相应的线路键。


要从待机显示屏快速查看快速拨号列表，请按 。

自定义电话

通讯录


要向本地通讯录添加联系人，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 按“更多”软键，然后按“添加”软键以向电话的数据库输入另一个联系人。
3. 从拨号键盘输入姓和/或名。按 **1/A/a** 软键可以在数字和大写/小写字母数字模式之间进行选择。如果需要，按“编码”软键访问其它语言中的特殊字符。
4. 输入一个唯一的联系人电话号码（尚未包含在电话号码簿中）。
5. 如果需要，更改“快速拨号索引”。系统将自动为其分配下一个可用的索引值。

6. 如果需要，修改其余字段内容（铃声类型、转接联系人、自动拒绝和自动转接）。
7. 按“保存”软键确认更改或按“取消”软键放弃更改，然后按  或“退出”软键返回到待机显示屏。

您可以轻松地从此“呼叫清单”添加联系人。有关详细信息，请参见上面的“呼叫清单”部分。



要搜索联系人，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 按“更多”软键，然后按“搜索”软键。


3. 使用拨号键盘输入名或姓的前几个字符。

4. 按“搜索”软键以搜索联系人。如果拨号正确，则会与结果搜索屏幕的搜索结果相匹配。

要编辑联系人，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 搜索联系人（请参见上文）。
3. 按“编辑”软键并进行必要的更改。
4. 按“保存”软键确认更改或按“取消”软键放弃更改，然后按  或“退出”软键返回到待机显示屏。

音量调整





在通话期间，按  音量键可调整听筒、耳机和免提扬声器音量。在待机状态下按这些键可调整铃声音量。

默认状态下，听筒和耳机音量将在每次呼叫后返回到预设级别，但您的系统管理员可以更改此配置。免提音量的设置将会保留到以后的呼叫中。

铃声类型

您可以选择不同的铃声以与首选项匹配，并以此对各个线路上的呼叫进行区分。



更改来电铃声

1. 按 。
2. 选择“设置”，然后依次选择“基本”和“电话铃声类型”。
3. 使用  或  突出显示所需的铃声类型。按“播放”软键试听选定的铃声类型。
4. 按“选择”软键更改选定的铃声类型。
5. 按  或“退出”软键返回到待机显示屏。

个性化铃声

您可以为本地通讯录上的不同联系人设置不同的来电铃声。


要为本地联系人设置个性化铃声，请执行下列操作：

1. 按 ，然后选择“通讯录”。
2. 搜索联系人（请参见上述“通讯录”）。
3. 按“编辑”软键并向下滚动到“电话铃声类型”。
4. 输入与其中一种可用铃声类型对应的数字（参见上文的“电话铃声类型”部分）。
5. 按“保存”软键确认更改或按“取消”软键放弃更改，然后按  返回到待机显示屏。

自动耳机模式

对于永久或全时耳机用户，有一个默认将所有呼叫转入耳机的选项。


要启用“自动耳机模式”，请执行下列操作：

1. 按 ，并依次选择“设置”、“基本”、“首选项”和“耳机设置”。
2. 使用“向上”或“向下”箭头键，并按“选择”软键，以启用“自动耳机模式”。

要禁用“自动耳机模式”，请执行下列操作：

重复步骤 1 和步骤 2，并选择“禁用”。

要激活“自动耳机模式”，请执行下列操作：

按  两次。

