



## SoundPoint® IP 430

### 快速用户指南

基本电话功能  
自定义电话

适用于使用 SIP 1.6 或更高版本的电话。

有关详细信息，请参阅在以下地址提供的综合《SoundPoint IP 430 用户指南》：  
[www.polycom.com/voip/](http://www.polycom.com/voip/)

©2006 Polycom, Inc. 保留所有权利。  
Polycom、Polycom 徽标和 SoundPoint 是 Polycom, Inc. 在美国和各个国家/地区的注册商标。其他所有商标均为其各自所有者的资产。本文信息如有更改，恕不另行通知。

### 基本电话功能

#### 拨出呼叫

##### 使用听筒：

拿起听筒输入号码，或先输入号码再拿起听筒。


##### 使用免提扬声器电话：

1. 在听筒挂机的情况下，按：
  - 任何已分配的线路键，或
  - “新呼叫”软键。
2. 拨打号码。


或拨打号码，然后按“拨号”软键。



##### 使用可选的耳机：

1. 在耳机处于连接状态时，按：
  - 任何已分配的线路键，或
  - “新呼叫”软键。

2. 按 .

3. 拨打号码。

或拨打号码，然后按 .

在通话期间，您可以通过按  键或  键或者拿起听筒交替使用免提、耳机或听筒模式。


#### 应答呼叫

##### 使用听筒：

拿起听筒。

##### 使用扬声器电话：

按：

-  按钮，或
- 线路键，或
- “应答”软键。

##### 使用可选的耳机：

按 .


在响铃期间按“拒绝”软键或调用“请勿打扰”可忽略来电。

#### 结束呼叫


##### 使用听筒：

挂断或按“结束呼叫”软键。


##### 使用扬声器电话：


按  或“结束呼叫”软键。

##### 使用可选的耳机：


按  或“结束呼叫”软键。


#### 将麦克风静音

在通话期间，按  静音将应用于下列所有模式：听筒、耳机和免提。在启用静音期间，您仍能听到与您通话的所有其他方的声音。

要关闭静音，请再次按 .

#### 呼叫等待和恢复

1. 在通话期间，按  或“等候”软键。

2. 再按一次 ，或按“恢复”软键或线路键以恢复该呼叫。

#### 本地会议呼叫\*

要创建三方本地会议呼叫，请执行下列操作：

1. 呼叫第一方。
2. 按“会议”软键创建新呼叫（将已接通的呼叫置于等待状态）。
3. 向第三方发出呼叫。
4. 当第三方应答时，再次按“会议”软键连接会议中的所有通话方。

建立会议后，按“分开”软键会将会议拆分成两个等待的呼叫。

将会议发起者的电话呼叫置于等待状态会将会议中的其他各方置于等待状态。

可随时通过按“连接”软键，在处于通话中的呼叫与等待的呼叫（在同一线路或其它线路上）之间创建会议。

结束会议发起者的电话呼叫将允许其他方继续此会议。

\* - 会议是一项必须在呼叫服务器上配置的可选功能。具体功能和菜单选项可能有所不同。

#### 呼叫传输


1. 呼叫期间，按“传输”软键（将已接通的呼叫置于等待状态）。
2. 向要向其传输呼叫的一方发出呼叫。
3. 与第二方的通话结束后，按“传输”软键完成呼叫传输。

按“盲转”软键可以在不与第三方进行通话的情况下传输呼叫。


在建立呼叫传输的过程中按“取消”软键可以取消呼叫传输。原来的呼叫将继续。

#### 呼叫转接

要启用呼叫转接，请执行下列操作：

1. 在电话的待机显示屏上按“转发”软键，或按  并依次选择“功能”和“转发”。
2. 输入要将此后的所有呼叫转接到的号码。
3. 按“启用”软键以确认呼叫转接。该线路上出现一个运动的箭头图标，表示已启用“呼叫转接”。


要禁用呼叫转接，请执行下列操作：

1. 在电话的待机显示屏上按“转发”软键，或按  并依次选择“功能”和“转发”。
2. 按“禁用”软键。


共享线路上不能进行呼叫转接。


如果在呼叫服务器上配置呼叫转接（通过使用 \* 代码拨号进行调用或从基于 PC 的应用程序进行调用），则具体功能和菜单选项可能有所不同。

#### 重拨


按“重拨”软键或  按钮可以重新拨打最近拨打过的号码。

### 请勿打扰

按  并选择“功能”，然后选择“请勿打扰”可以禁止电话在有来电时发出铃声。对所有线路都出现“请勿打扰”图标表示已启用“请勿打扰”。

按  并选择“功能”，然后再次选择“请勿打扰”关闭“请勿打扰”。


### 呼叫清单


按 ，然后依次选择“功能”和“呼叫清单”。将显示关于各个呼叫的信息。


**从此屏幕中选择合适的软键：**

1. 选择“编辑”可以在拨号前修改拨号字符串。
2. 选择“拨号”可以返回呼叫。
3. 选择“信息”可以查看详细的呼叫信息。
4. 选择“保存”可以将联系人添加到“通讯录”。
5. 选择“清除”可以从列表删除呼叫。按“退出”软键返回到待机显示屏。

要从待机显示屏快速查看各个呼叫清单，请执行下列操作：

按  获取“拨出的呼叫”。

按  获取“接收到的呼叫”。

按  获取“未接来电”。

### 语音邮件\*

电话正面的消息等待指示灯和各线路指示灯将闪烁，并发出间断拨号音（而不是正常拨号音），表示消息正在消息中心等待。

**要收听语音邮件，请执行下列操作：**


1. 按 。
2. 按照语音提示收听消息。

\* - 语音邮件是一项必须在呼叫服务器上配置的可选项功能。具体功能和菜单选项可能有所不同。

### 快速拨号

要指定快速拨号索引，请参见下面的“通讯录”。



要拨打已分配给线路键的联系人号码，请按相应的线路键。

要从待机显示屏快速查看快速拨号列表，请按 。

### 自定义电话


#### 通讯录

要向本地通讯录添加联系人，请执行下列操作：

1. 按 ，然后依次选择“功能”和“通讯录”。
2. 按“更多”软键，然后按“添加”软键以向电话的数据库输入另一个联系人。
3. 从拨号键盘输入姓和/或名。按 **1/A/a** 软键可以在数字和大写/小写字母数字模式之间进行选择。如果需要，按“编码”软键访问其它语言中的特殊字符。
4. 输入一个唯一的联系人电话号码（尚未包含在电话号码簿中）。
5. 如果需要，更改“快速拨号索引”。系统将自动为其分配下一个可用的索引值。
6. 如果需要，修改其余字段内容（铃声类型、转接联系人、自动拒绝和自动转接）。
7. 按“保存”软键确认更改，或按“取消”软键放弃更改，然后按  或“退出”软键返回到待机显示屏。



可轻松从“呼叫清单”添加联系人。有关详细信息，请参见上面的“呼叫清单”部分。

**要搜索联系人，请执行下列操作：**


1. 按 ，然后按选择“功能”和“通讯录”。
2. 按“更多”软键，然后按“搜索”软键。

3. 使用拨号键盘输入名或姓的前几个字符。
4. 按“搜索”软键以搜索联系人。搜索区分大小写。如果拨号正确，则会与结果搜索屏幕的搜索结果相匹配。

**要编辑联系人，请执行下列操作：**

1. 按 ，然后依次按“功能”和“通讯录”。
2. 搜索联系人（请参考上文）。
3. 按“编辑”软键并进行必要的更改。
4. 按“保存”软键确认更改，或按“取消”软键放弃更改，然后按  或“退出”软键返回到待机显示屏。

### 音量调整





在通话期间，按  音量键可调节听筒、头戴式耳机和免提扬声器音量。在待机状态下按这些键可调整铃声音量。

为符合管理要求，听筒和耳机音量将在每次呼叫后返回到预设级别，但您的系统管理员可以更改此配置。免提音量设置的维护适用于各个呼叫。

### 铃声类型

您可以选择不同的铃声以与首选项匹配，并以此对各个线路上的呼叫进行区分。



**要更改来电铃声，请执行下列操作：**

1. 按 。
2. 选择“设置”，然后依次选择“基本”和“铃声类型”。
3. 使用  或  突出显示所需的铃声类型。按“播放”软键试听选定的铃声类型。
4. 按“选择”软键更改选定的铃声类型。
5. 按  或“退出”软键可返回到待机显示屏。

### 不同的铃声/呼叫处理方法

您可以为本地通讯录上的不同联系人设置不同的来电铃声。




**要为本地联系人设置不同的铃声，请执行下列操作：**

1. 按 ，然后依次按“功能”和“通讯录”。
2. 搜索联系人（请参见上述“通讯录”）。
3. 按“编辑”软键并向下滚动到“铃声类型”。
4. 输入与其中一种可用铃声类型对应的数字（参见上文的“铃声类型”部分）。
5. 按“保存”软键或“取消”软键可放弃更改，然后按  返回到待机显示屏。


### 自动耳机模式

对于永久或全时耳机用户，有一个默认将所有呼叫转入耳机的选项。

**要启用“自动耳机模式”，请执行下列操作：**

1. 按  并依次选择“设置”、“基本”、“首选项”和“自动耳机模式”。
2. 使用  和  并按“选择”软键，以启用“自动耳机模式”。

**要激活“自动耳机模式”，请执行下列操作：**

按  两次。将刷新“耳机”图标。

**要禁用“自动耳机模式”，请执行下列操作：**

重复步骤 1 和步骤 2，并选择“禁用”。

