



SoundPoint® IP 670

快速用户指南

基本电话功能 自定义您的电话

适用于使用 SIP 3.0.2 或更高版本的电话。

有关详细信息，请参阅位于下列地址的完整《SoundPoint IP 670 用户指南》：
www.polycom.com/support/voicedocumentation/

©2008 Polycom, Inc. 保留所有权利。
Polycom、Polycom 徽标和 SoundPoint 是美国和其他国家/地区的注册商标。其他所有商标均为其各自所有者所有。本文档信息如有更改，恕不另行通知。

基本电话功能

进行呼叫



使用听筒：

拿起听筒并拨号，或先拨号再拿起听筒。

使用免提电话：

1. 在听筒挂机的情况下，按：
 - 任何已定义的线路键，或
 - “新电话”软键。
2. 拨号。或拨号，然后按“拨号”软键。

使用耳机选件：

1. 在耳机处于连接状态时，按：
 - 任何已定义的线路键，或
 - “新电话”软键。
2. 按 。
3. 拨号。或拨号，然后按 。

在通话期间，您可以通过按**免提电话**或**耳机**键或者拿起听筒在听筒、耳机或免提模式之间进行转换。


应答呼叫

使用听筒：

拿起听筒。

使用免提电话：

按：

-  或
- 相应的线路键或者
- “应答”软键。

使用耳机选件：

按 。


可以通过按“**拒绝**”软键或“**请勿打扰**”键忽略来电。

结束呼叫


使用听筒：

挂断或按“结束呼叫”软键。


使用免提电话：


按  或“结束呼叫”软键。

使用耳机选件：

按  或“结束呼叫”软键。


将麦克风静音

在通话期间，按 。静音将应用于下列所有模式：听筒、耳机和免提。在启用静音期间，您可以听到与您通话的所有其他方的声音。其他方听不到您的声音。

要关闭静音，请再按一次 。

保持和恢复通话

在通话期间，按  或“保持”软键。



再按一次 ，按“恢复”软键或线路键以恢复该呼叫。

重拨号码

若要拨打您上次呼叫的号码，按  或“重播”软键。

呼叫转移

转移呼叫：

1. 在通话期间，按  或“转移”软键。已接通的呼叫置于保持状态。
2. 向要将呼叫转接到的一方拨打电话。若要在呼叫连接前取消转移，按“取消”软键。原始呼叫将继续。
3. 当您听到回拨音或与第二方通话后，按  或“转移”软键。

您可以自动转移呼叫而不与第二方进行通话。当您完成了第一步后，按“**盲转**”软键。然后完成第二步。

转接呼叫

启用呼叫转接：

1. 从待机屏幕，按“转接”软键。
2. 选择您想要启用的转接类型：
 - **始终**—转接所有来电。
 - **无应答**—转接所有无应答的来电。
 - **忙碌**—当您正在通话中时转接来电。
3. 输入要将呼叫转移到的号码。对于“无应答”，请输入转接之前等待的振铃次数。
4. 按“启用”软键。

禁用呼叫转移：

1. 从待机屏幕，按“转接”软键。
2. 选择您想要禁用的转接类型。
3. 按“禁用”软键。


共享线路上不能进行呼叫转移。如果您的电话上已设置呼叫转移，那么具体功能和菜单选项可能有所不同。


快速拨号

要呼叫已分配了线路键的联系人，请按相应的线路键。

要更改快速拨号索引，请参阅**更新通讯录**。

使用“请勿打扰”

若要禁止您的电话振铃，按 。所有线路上均出现“请勿打扰”图标，以确认“请勿打扰”已启用。再次按

 可以禁用“请勿打扰”。

如果已在您的电话上设置“请勿打扰”，那么情况可能会不同。

主持会议呼叫*

主持会议:

1. 呼叫第一方。
2. 第一方应答后, 按 **Conference** 或 “会议” 软键。已接通的呼叫置于保持状态。
3. 向第二方拨打电话。
4. 第二方应答后, 按 **Conference** 或 “会议” 软键。现在所有通话方加入了会议。

您可进行如下操作:

- 若要将会议置于保持状态, 按 “保持” 软键。若要恢复会议, 按 “恢复” 软键。
- 若要结束会议, 按 “结束呼叫” 软键。其他通话方仍保持连接状态。
- 若要将会议分为两个单独的处于保持状态的呼叫, 按 “分开” 软键。

如果您接通了一个呼叫并且保持一个呼叫, 您可以通过按 “加入” 软键来在所有三方中创建一个会议。

* 会议是您的系统管理员设置的可选功能。具体功能和菜单选项可能有所不同。

访问语音邮件*

电话正面闪烁的消息等待指示灯、各线路指示灯和间断拨号音 (而不是正常拨号音) 表示有新语音邮件消息。

收听语音消息:

1. 按 **Messages**。
2. 按照语音提示收听消息。

* 语音邮件是您的系统管理员设置的可选功能。具体功能和菜单选项可能有所不同。

使用“呼叫列表”

查看“错过接听的呼叫”、“已收到呼叫”或“已拨出呼叫”:

1. 按 **Directories**, 然后选择 “呼叫列表” > “错过接听的呼叫”, “已收到呼叫”, 或 “已拨出呼叫”。
2. 从列表选择一个呼叫。您可进行如下操作:
 - 若要进行呼叫, 按 “拨号” 软键。
 - 若要更改以前拨过的电话号码, 按 “编辑” 软键。如果您按 “更多” 软键, 您还可以执行以下操作:
 - 若要从列表中移除呼叫, 按 “清除” 软键。
 - 若要储存 “通讯录” 中的联系人, 按 “保存” 软键。
 - 若要查看呼叫详细信息, 按 “信息” 软键。

自定义您的电话

更新通讯录

添加联系人:

1. 按 **Directories**, 然后选择 “通讯录”。
2. 按 “更多” 软键, 然后按 “添加” 软键。
3. 输入联系人信息 (使用向上和向下箭头键在各字段间滚动):
 - (可选。) 输入联系人的姓和名字。按 “I/A/a” 软键来选择数字、大小写模式。
 - (必填。) 输入联系人电话号码。
 - (可选。) 更改快速拨号索引号码。自动将联系人指定为下一个可用号码。
 - (可选。) 设置铃声类型 (请参阅 **更新电话铃声类型**)。
4. 按 “保存” 软键。

您也可以将呼叫列表中的联系人添加至 “通讯录” (请参阅 **使用“呼叫列表”**)。

编辑联系人:


1. 按 **Directories**, 然后选择 “通讯录”。
2. 滚动至您想要更新信息的联系人, 然后按 “编辑” 软键。
3. 更新联系人信息。如需关于您可以更新的字段的信息, 请参阅前一小结中的第三步。
4. 按 “保存” 软键。

搜索联系人:


1. 按 **Directories**, 然后选择 “通讯录”。
2. 按 “搜索” 软键。然后, 输入联系人姓名的前几个字符, 然后再次按 “搜索” 软键。

调整扬声器和振铃音量

更改扬声器音量:

- 在通话期间, 按 。

更改振铃音量:

- 在电话处于待机状态时, 按 。

更新电话铃声类型

您可以更改您电话上的振铃音。

更改来电振铃音:

1. 按 **Menu**, 然后选择 “设置” > “基本 > 铃声类型”。
2. 滚动至您需要的铃声类型。若要在选择前试听铃声类型, 按 “播放” 软键。
3. 按 “选择” 软键。

如果您选择静音, 按线路键。或 “应答” 软键以应答来电。

您可以为不同的联系人设置不同的铃音。

为联系人设置铃声类型:

1. 按 **Directories**, 然后选择 “通讯录”。
2. 搜索联系人 (请参阅 **更新通讯录**)。
3. 按 “编辑” 软键, 然后使用向下箭头键来滚动至 “铃声类型”。
4. 在 “设置” > “基本” > “铃声类型” 下输入某个可用铃声类型对应的号码。
5. 按 “保存” 软键。

自动耳机模式

对于永久或全时耳机用户, 所有呼叫将默认为耳机模式。

启用“自动耳机模式”:

1. 按 **Menu**, 然后选择 “设置” > “基本” > “首选项” > “耳机...” > “耳机设置...”。
 2. 使用箭头键并按 “选择” 软键, 以启用 “自动耳机模式”。
- 若要停用 “自动耳机模式”, 重复第一步和第二步。

要激活 “自动耳机模式”, 请按两次 。



 **POLYCOM**
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.