



SoundStation® IP 4000

Benutzerhandbuch – Kurzversion

Grundlegende Leistungsmerkmale
und Funktionen
Benutzerdefinierte Einstellungen

Für Telefone mit SIP 2.0 oder höher.



Ausführlichere Informationen finden Sie in der vollständigen Fassung des SoundStation IP 4000 Benutzerhandbuchs unter:

www.polycom.com/voip

©2006 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Polycom, das Polycom-Logo und SoundStation sind eingetragene Marken von Polycom, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN

EINEN ANRUF TÄTIGEN

Drücken Sie  und wählen Sie die Rufnummer, oder wählen Sie zuerst die Rufnummer und drücken Sie anschließend  oder die Display-Taste **Wählen**.

EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

Drücken Sie  oder die Display-Taste **Beantworten**.

*Eingehende Anrufe können durch Drücken der Display-Taste **Abweisen** während des Klingelns abgewiesen werden.*

EIN GESPRÄCH BEENDEN

Drücken Sie  oder die Display-Taste **Beenden**.

LED-ANZEIGEN

Die LED-Anzeigen auf der Oberseite Ihres Telefons zeigen den aktuellen Status an.

Grün – Anruf ist aktiv.

Grün – langsam blinkend: Ein Anruf geht ein.




Grün – schnell blinkend: Ihr Anruf wird am anderen Ende der Leitung gehalten.

Rot – Anruf ist stummgeschaltet.

Rot – langsam blinkend – Eine Voice Mail ist eingegangen.

Rot – schnell blinkend: Ein eingegangener Anruf wird von Ihnen gehalten.

MIKROFON STUMMSCHALTEN

Drücken Sie während eines Gesprächs . Wenn Sie Zusatzmikrofone angeschlossen haben, können Sie auch dort die Taste  drücken. Bei aktivierter Stummschaltung können Sie die anderen Teilnehmer weiterhin hören. Sie schalten die Stummschaltung aus, indem Sie erneut  drücken.

ANRUF HALTEN UND WIEDERAUFNEHMEN

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Display-Taste **Halten**.

2. Um den Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.

ANRUF WEITERLEITEN

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Display-Taste **Weiterleiten** (laufendes Gespräch wird gehalten).

2. Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, an den der Anruf weitergeleitet werden soll.

3. Nachdem eine Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt wurde und Sie die Möglichkeit erhalten haben, mit ihm zu sprechen, stellen Sie den gehaltenen Anruf durch erneutes Drücken der Display-Taste **Weiterleiten** durch.

*Sie können den Anruf auch weiterleiten, ohne vorher selbst mit dem zweiten Teilnehmer gesprochen zu haben. Drücken Sie hierzu die Display-Taste **Blind**.*

*Die Weiterleitung kann während der Verbindungsherstellung mit der Display-Taste **Abbrechen** abgebrochen werden. Das ursprüngliche Gespräch wird fortgesetzt.*

ANRUFUMLEITUNG

So aktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie im Ausgangsdisplay des Telefons die Display-Taste **Weiterleiten**,


oder drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale** und **Weiterleiten**.

2. Geben Sie eine Nummer ein, an die alle zukünftigen Anrufe weitergeleitet werden sollen.

3. Drücken Sie die Display-Taste **Aktivieren** zur Bestätigung der Anrufumleitung. Ein animierter Pfeil erscheint auf dem Display zur Bestätigung, dass die Anrufumleitung aktiviert ist.

So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie im Ausgangsdisplay des Telefons die Display-Taste **Weiterleiten**,

oder drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale** und **Weiterleiten**.

2. Drücken Sie die Display-Taste **Abschalten**.

Die Anrufumleitung steht auf mehrfach genutzten Leitungen nicht zur Verfügung.

*Wenn die Anrufweiterleitung auf dem Anrufserver konfiguriert wird (Anruf mittels * + Codeeingabe oder über eine PC-basierte Anwendung), können die Bedienungsschritte und Menüoptionen abweichen.*

LOKALE KONFERENZGESPRÄCHE*

So stellen Sie eine lokale Dreierkonferenz her:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Confnc**, um einen weiteren Anruf zu tätigen (das aktive Gespräch wird gehalten).
3. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
4. Sobald der zweite Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Confnc** erneut, um alle drei Konferenzteilnehmer zu verbinden.


*Nach dem Herstellen einer Konferenz kann diese durch Drücken der Display-Taste **Trennen** wieder in zwei separate Gespräche aufgeteilt werden. Beide Anrufe werden gehalten.*

Wenn der erste Konferenzteilnehmer sich entschließt, das Konferenzgespräch in den Wartezustand zu versetzen, werden die die Gespräche mit den beiden anderen Konferenzteilnehmern gehalten.

*Sie können jederzeit eine Konferenz zwischen einem aktiven Gespräch und einem gehaltenen Gespräch (auf der gleichen oder einer anderen Leitung) erstellen, indem Sie auf die Taste **Zusammenfügen klicken**.*



Das Beenden des Gesprächs durch den ersten Konferenzteilnehmer ermöglicht den beiden verbleibenden Teilnehmern das Fortführen des Gesprächs.

WIEDERWAHL


Drücken Sie die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

* - Die Konferenzfunktion ist optional und muss auf dem Anrufserver konfiguriert werden. Bedienungsschritte und Menüoptionen können abweichen.

NICHT STÖREN

Drücken Sie , **Leistungsmerkmale** und anschließend , um die Funktion „Nicht stören“ ein- bzw. auszuschalten. Ein blinkendes Symbol und Text auf dem Display zeigen an, dass die Funktion „Nicht stören“ aktiv ist.


ANRUFLISTEN

Drücken Sie . Wählen Sie **Leistungsmerkmale, Anruflisten** und dann je nach Bedarf Entgangene Anrufe, Empfangene Anrufe oder Getätigte Anrufe. Die entsprechenden Anrufinformationen werden angezeigt.

Wählen Sie auf diesem Bildschirm die entsprechende Display-Taste:

1. **Bearbeiten**, um die Rufnummer vor dem Wählen zu ändern.
2. **Wählen**, um den Anruf zu tätigen.
3. **Info**, um Detailinformationen über den Anruf anzuzeigen.
4. **Speichern**, um den Kontakt im **Kontaktpersonenverzeichnis** zu speichern.
5. **Löschen**, um den Anruf aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

Um die Liste „Entgangene Anrufe“ schnell aus dem Ausgangsdisplay aufzurufen, drücken Sie .

VOICE MAIL*

Wenn im Nachrichten-Center Nachrichten vorliegen, ist anstelle des normalen Freizeichens ein unterbrochenes Freizeichen zu hören und die LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Telefons blinken rot.

So hören Sie Voice Mails ab:


1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Nachrichten**.
3. Befolgen Sie zum Abhören die akustischen Anweisungen.

* - Die Voice Mail-Funktion ist optional und muss auf dem Anrufserver konfiguriert werden. Bedienungsschritte und Menüoptionen können abweichen.

SCHNELLWAHL

Informationen zum Zuweisen einer Schnellwahl-Kennzahl finden Sie unter der Überschrift

KONTAKTPERSONENVERZEICHNIS weiter unten im Dokument.

Um die Schnellwahlliste schnell aus dem Ausgangsdisplay aufzurufen, drücken Sie .

BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

KONTAKTPERSONENVERZEICHNIS


So fügen Sie Ihrem lokalen Verzeichnis einen Kontakt hinzu:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Mehr** und anschließend **Hinzufügen**, um einen weiteren Kontakt in die Datenbank des Telefons einzugeben.
4. Geben Sie den Vornamen und/oder den Nachnamen über den Ziffernblock ein. Drücken Sie die Display-Taste **1/A/a**, um zwischen den Modi „numerisch“ und „alphanumerisch“ (Groß-/Kleinschreibung) auszuwählen.
5. Geben Sie eine eindeutige Telefonnummer für den Kontakt ein, die noch nicht im Verzeichnis vorhanden ist.
6. Bei Bedarf können Sie nun eine neue Schnellwahl-Kennzahl anlegen. Es wird automatisch der nächste verfügbare Indexwert zugewiesen.
7. Ändern Sie bei Bedarf weitere Felder (Klingelzeichen bzw. Kontakt umleiten).
8. Drücken Sie zur Bestätigung die Display-Taste **Speichern** oder **Abbrechen**, wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen möchten. Drücken Sie



anschließend , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

*Kontakte lassen sich einfach über die Anruflisten hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter **ANRUFLISTEN**.*


So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Wählen Sie im Menü **Kontaktpersonenverzeichnis** die Option **Suchen**.
4. Geben Sie auf dem Ziffernblock die ersten paar Buchstaben von Vor- oder Nachnamen ein.
5. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**, um die Kontakte zu durchsuchen. Gefundene Einträge können direkt vom angezeigten Suchbildschirm aus ausgewählt werden.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe oben).
4. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten** und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die Display-Taste **Speichern** oder **Abbrechen**, wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen möchten. Drücken Sie anschließend , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE






Drücken Sie die  Lautstärketasten, um die Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs anzupassen. Durch das Drücken dieser Tasten im Bereitschaftszustand wird die Ruftonlautstärke angepasst.



KLINGELZEICHEN

Nach Wunsch oder bei Bedarf (z.B. um zwischen Anrufen auf verschiedenen Leitungen zu unterscheiden) können Sie unterschiedliche Klingelzeichen auswählen.



So ändern Sie das Klingelzeichen für eingehende Anrufe:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Einstellung**, gefolgt von **Allgemein** und **Klingelzeichen**.
3. Heben Sie mit den Tasten  oder  das gewünschte Klingelzeichen hervor. Drücken Sie die Display-Taste **Abspielen**, um das ausgewählte Klingelzeichen abzuspielen.
4. Drücken Sie , um das ausgewählte Klingelzeichen zu übernehmen.
5. Drücken Sie , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

INDIVIDUELLE KLINGELZEICHEN / ANRUFBEHANDLUNG

Für eingehende Anrufe von Telefonnummern, die im lokalen Verzeichnis gespeichert sind, können individuelle Klingelzeichen eingerichtet werden.

So richten Sie für eine lokal gespeicherte Telefonnummer ein individuelles Klingelzeichen ein:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Suchen Sie nach dem gewünschten Kontakt (siehe **KONTAKTPERSONENVERZEICHNIS**).
3. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten** und blättern Sie zum Eintrag „Klingelzeichen“.
4. Geben Sie für eines der angebotenen Klingelzeichen die entsprechende Zahl ein (siehe **KLINGELZEICHEN**).
5. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**, oder drücken Sie **Abbrechen**, wenn Sie die Änderung nicht übernehmen möchten. Drücken Sie anschließend , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.