



## SoundStation® IP 6000

### Käyttäjän pikaopas

Puhelimen perustoiminnot  
Puhelimen räätälöinti


Koskee puhelimia, joiden ohjelmiston versio on SIP 3.0.2 tai tätä uudempi.

Tarkemmat tiedot ilmenevät kattavasta SoundStation IP 6000 -käyttöohjeesta, joka löytyy web-osoitteesta:

[www.polycom.com/support/voicedocumentation](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation)

## PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

### SOITTAMINEN

Paina , syötä puhelinnumero ja paina sitten soft-painiketta **Send**.

### PUHELUUN VASTAAMINEN

Paina soft-painiketta **Answer**.



Halutessasi jättää vastaanottamatta tulevan puhelun paina soft-painiketta **Reject**.

*Puhelimen soiminen voidaan estää aktivoimalla soittoäänän mykistys. Ks. **Soittoäänän mykistys**.*

### PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Paina puhelun aikana  tai soft-painiketta **End Call**.

### MIKROFONIN MYKISTYS

Paina puhelun aikana . Ulkoisia mikrofoneja käytettäessä voit painaa myös mikrofonissa olevaa painiketta . Konsolin punaiset LED-merkkivalot palavat.

Kuulet kaikkia muita osapuolia mykistyksen ollessa aktivoituna. Muut osapuolet eivät kuule sinua.

Mykistys poistetaan painamalla  toistamiseen.

### PUHELUN PITOON JÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

Paina puhelun aikana soft-painiketta **Hold**. Konsolin punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat.

Paina soft-painiketta **Resume** jatkaaksesi puhelua.

### NUMERON UDELLEENVALINTA

Viimeksi valittuun numeroon voidaan soittaa uudelleen painamalla .

## KUTSUN SIIRTO

**Kutsu siirretään seuraavasti:**

1. Puhelun ollessa käynnissä paina soft-painiketta **Trnsfer**. Aktiivisena oleva puhelu jää pitoon.
2. Soita osapuolelle, jolle haluat siirtää puhelun, ja paina sitten soft-painiketta **Send**. Siirto peruutetaan ennen puhelun kytkeytymistä painamalla soft-painiketta **Cancel**. Alkuperäinen puhelu jatkuu.
3. Kuultuasi soiton merkkiäänä tai puhuttuasi toisen osapuolen kanssa paina soft-painiketta **Trnsfer**.

*Kutsun voi antaa siirtyä automaattisesti, toisen osapuolen kanssa puhumatta. Vaiheen 1 suoritettuasi paina soft-painiketta **Blind** ja suorita sitten vaihe 2.*

## KUTSUN ENNAKKOSIIRTO

**Kutsun ennakkosiirron aktivointi:**

Kutsun ennakkosiirron aktivointi:

1. Paina perusnäytöllä näkyvää soft-painiketta **Forward**.
2. Valitse aktivoitava ennakkosiirtotapa:
  - **Always** – kaikki tulevat kutsut siirretään.
  - **No Answer** – kaikki vastaamatta jääneet kutsut siirretään.
  - **Busy** – puhelun aikana saapuvat kutsut siirretään.
3. Syötä puhelinnumero, johon ennakkosiirrot on määrä ohjata. Syötä tyypin No Answer osalta ennakkosiirtoa edeltävien soittojen lukumäärä
4. Paina soft-painiketta **Enable**.

**Kutsun ennakkosiirron deaktivointi:**

1. Paina perusnäytöllä näkyvää soft-painiketta **Forward**.
2. Valitse deaktivoitavan ennakkosiirron tyyppi.
3. Paina soft-painiketta **Disable**.

## PUHELINNEUVOTTELUN JÄRJESTÄMINEN

Voit järjestää puhelinneuvottelun, jossa on enimmillään kaksi muuta osapuolta.


**Puhelinneuvottelun muodostaminen:**

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.
2. Ensimmäisen osapuolen vastattua paina soft-painiketta **Confnc**. Aktiivinen puhelu jää pitoon.
3. Syötä toisen osapuolen numero ja paina sitten soft-painiketta **Send**.
4. Kun toinen osapuoli vastaa, paina soft-painiketta **Confnc**. Kaikki kolme osapuolta ovat nyt mukana neuvottelussa. Voit tehdä seuraavaa:
  - Neuvottelu jätetään pitoon painamalla soft-painiketta **Hold**.
  - Haluttaessa jatkaa neuvottelua paina soft-painiketta **Resume**.
  - Halutessasi lopettaa neuvottelun omalta osaltasi paina soft-painiketta **End Call**. (Toiset kaksi osapuolta jäävät yhteyteen keskenään.)
  - Halutessasi lopettaa neuvottelun ja jakaa sen kahdeksi erilliseksi, pidossa olevaksi puheluksi paina soft-painiketta **Split**.

*Kun puhut aktiivista puhelua samalla kun toinen puhelu on pidossa, saat aikaan neuvottelun kaikkien kolmen osapuolen kesken painamalla soft-painiketta **Join**.*

## PIKAVALINNAT

**Soittaminen pikavalintoihin ohjelmoitua numeroa käyttäen:**

1. Paina .
2. Syötä yhteys henkilön pikavalintanumero. Ellei se ole tiedossa, vieritä yhteystiedot esiin ja paina sitten soft-painiketta **Dial**.

*Pikavalintanumeroiden muuttaminen: ks. Yhteystietohakemiston päivitys.*

## SOITTOÄÄNEN MYKISTYS

**Soittaminen pikavalintoihin ohjelmoitua numeroa käyttäen:**

Puhelimen soiminen tulevien puheluiden merkiksi estetään painamalla (symbol), valitsemalla **Features** ja sitten **Do not disturb**.

Mykistys kytkeytyy vuorotellen päälle ja pois painettaessa (symbol).

## PUHELUIDEN LOKITIE TOJEN KÄYTTÖ

Vastaamattomien ja vastaanotettujen kutsujen tai soitettujen puhelujen listan käyttäminen:

1. Paina **MENU** ja valitse sen jälkeen **Features > Call Lists > Missed Calls, Received Calls tai Placed Calls.**
2. Valitse listalta haluamasi puhelu. Voit tehdä seuraavaa:
  - Soittaa painamalla soft-painiketta **Dial.**
  - Muuttaa puhelinnumeroa ennen sen valitsemista painamalla soft-painiketta **Edit.**
  - Poistaa puhelun listalta painamalla soft-painiketta **Clear.**
  - Tallentaa yhteystiedot omaan yhteys-tietohakemistoosi painamalla soft-painiketta **Save.**
  - Tarkastella puheluuun liittyviä tietoja painamalla soft-painiketta **Info.**

## PUHEPOSTI\*

Puhelimen näytöllä näkyvä kuvake, kolme punaista, vilkkuvaa LED-merkkivaloa ja katkonainen merkkiäni voivat olla merkinä saapuneista uusista puhepostiviesteistä.

### Puhepostiviestien kuuntelu:

1. Paina **MENU** ja valitse sen jälkeen **Features > Messages > Message Center.**
2. Paina soft-painiketta **Connect** ja noudata sitten äänikehoitteita tai näytöllä näkyviä tekstikehoitteita.

\*. Puheposti on optiona saatava, operaattorin ylläpitämä toiminto. Valikon vaihtoehdot saattavat vaihdella.

## PUHELIMEN RÄÄTÄLÖINTI

### YHTEYSTIETOHAKEMISTON PÄIVITYS

#### Yhteystiedon lisääminen:

1. Paina **MENU** ja valitse tämän jälkeen **Features > Contact Directory.**
2. Paina soft-painiketta **Add.**
3. Syötä yhteystiedot (vieritys kenttien välillä tapahtuu soft-painikkeilla **Next** ja **Prev**):
  - (Valinnainen) Syötä yhteyshenkilön suku- ja etunimi.
  - (Välttämätön) Syötä yhteyshenkilön puhelinnumero.
  - (Valinnainen) Muuta pikavalintanumero. Yhteyshenkilö ohjelmoituu automaattisesti seuraavaan vapaaseen numeroon.
  - (Valinnainen) Syötä soittoaänen tyyppi (ks. **Soittoäänien päivitys**).
  - (Valinnainen) Syötä toissijainen yhteystieto. Kyseessä on kolmas osapuoli, jolle halutaan ohjata kyseisen yhteyshenkilön puhelu.
  - (Valinnainen) Auto Reject- ja Auto Divert kenttien aktivointi ja deaktivointi tapahtuu vierityspainikkeilla.
  - Aktivoitaessa Auto Reject kenttä ohjautuvat asianomaisen yhteyshenkilön puhelu aina puhepostijärjestelmääsi (mikäli sinulla ei ole puhepostia ja aktivoit tämän kentän, puhelimesi soi edelleen). Aktivoitaessa Auto Divert kenttä ohjautuvat asianomaisen yhteyshenkilön puhelut aina kolmannelle osapuolelle, joka määritellään Divert Contact kentässä.
4. Paina soft-painiketta **Save.**

*Voit lisätä omaan yhteystietohakemistoosi yhteystietoja puhelujen lokitiedoista. Ks. **Puhelujen lokitietojen käyttö.***

#### Yhteystietojen muokkaaminen:

1. Paina **MENU** ja valitse tämän jälkeen **Features > Contact Directory.**
2. Vieritä päivitettävien yhteystietojen kohdalle ja paina soft-painiketta **Edit.**
3. Päivitä yhteystiedot. Päivitettävissä olevia kenttiä koskevat tiedot: ks. edellisen kappaleen kohta 3.
4. Paina soft-painiketta **Save.**

#### Yhteystietojen ( henkilön) haku:

1. Paina **MENU** ja valitse tämän jälkeen **Features > Contact Directory.**
2. Paina soft-painiketta **Search.** Syötä valinta-näppäimistön avulla muutama kirjain haetta-van henkilön etu- tai sukunimen alusta ja paina sitten soft-painiketta **Search** uudelleen.

### SOITTOÄÄNIEN PÄIVITYS

Puhelimen soittoaäni voidaan muuttaa toisentyypiksi. Voit myös asettaa yhteystietohakemistosi eri yhteyshenkilöille omat, toisistaan erottuvat soittoaänensä.

#### Tulevan puhelun soittoaänen muuttaminen:

1. Paina **MENU** ja valitse sitten **Settings > Basic > Ring Type.**
2. Vieritä haluamasi soittoaänityypin kohdalle. Soittoääni saadaan kuuluviin ennen sen valintaa painamalla soft-painiketta **Play.** Soittoääni valitaan painamalla **SELECT**.

#### Soittoäänien asettaminen tietyille numerolle:†

1. Paina **MENU** ja valitse sitten **Features > Contact Directory.**
2. Vieritä halutun yhteystiedon kohdalle.
3. Paina soft-painiketta **Edit** ja vieritä sitten soft-painikkeen **Next** avulla kohtaan **Ring Type** saakka.
4. Syötä jotakin tarjolla olevaa soittoaäntä vastaava numero. (Poistuminen tästä kuvaruutunäkymästä ja soittoaänityypistä vastaavan numeron haku tapahtuu painamalla kaksi kertaa **MENU** ja valitsemalla tämän jälkeen **Settings > Basic > Ring Type.**)
5. Paina soft-painiketta **Save.**

†Tilaaakohtaiset asetukset saattavat ohittaa tämän toiminnon.

Lisätiedot järjestelmän ylläpitäjältä.

## KAIUTTIMEN JA SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDENSÄÄTÖ

#### Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö:

- Paina puhelun aikana painiketta tai

#### Soittoäänien voimakkuuden säätö:

- Paina tai puhelimen ollessa lepotilassa.

*Voit myös estää puhelimen soimisen (ks. **Soittoäänien mykistys**) tai valita puhelimeesi äänettömän soiton (ks. **Soittoäänien päivitys**).*



**POLYCOM**  
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.