



## SoundStation® IP 7000

### Käyttäjän pikaopas

Puhelimen perustoiminnot  
Puhelimen räätälöinti


Koskee puhelimia, joiden ohjelmiston versio on SIP 3.0 tai tätä uudempi.


Tarkemmat tiedot ilmenevät kattavasta SoundStation IP 7000 -käyttöohjeesta, joka löytyy web-osoitteesta:

[www.polycom.com/support/voicedocumentation](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation)

## PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

### SOITTAMINEN

Paina  ja valitse sitten video- tai äänipuhelu (**Video/Phone**). Näppäile puhelinumero.

Tai: Valitse ensin numero ja paina sitten  tai soft-painiketta **Dial**. Kehotteen ilmestyessä tee valinta, joko videopuhelu (**Video**) tai äänipuhelu (**Phone**).

### PUHELUUN VASTAAMINEN

Paina  tai soft-painiketta **Answer**.

*Tulevat puhelut voidaan sivuuttaa painamalla soft-painiketta **Reject** puhelimen soidessa.*

### PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Paina  tai soft-painiketta **End Call**.

### LED-MERKKIVALOT

Kaiuttimien yläosassa olevat LED-merkkivalot ilmaisevat puhelimen hetkellisen tilan.

**Vihreä** – oma puhelu on meneillään.

**Välähtelevä vihreä** – puhelu on tulossa.

**Vilkkuva vihreä** – toinen osapuoli on jättänyt puhelusi pitoon.

**Punainen** – puhelusi on mykistetty.

**Välähtelevä punainen** – sinulle on puhepostia.

**Vilkkuva punainen** – olet jättänyt puhelun pitoon.

### MIKROFONIN MYKISTYS

Paina puhelun aikana  .

Ulkoisia mikrofoneja käytettäessä voit painaa myös mikrofoniin olevaa painiketta  .

Kuulet kaikkia muita osapuolia mykistykseen ollessa aktivoituna.

Mykistys poistetaan painamalla  toistamiseen.

### MIKROFONIN MYKISTYS

Puhelun jättäminen pitoon:

1. Paina puhelun aikana soft-painiketta **Hold**.
2. Puhelu saadaan jatkumaan painamalla soft-painiketta **Resume**.

## KUTSUN SIIRTO


1. Paina puhelun aikana soft-painiketta **Trnsfer** (aktiivisena oleva puhelu jää pitoon).
2. Soita osapuolelle, jolle haluat siirtää puhelun.
3. Puhuttuasi toisen osapuolen kanssa päättää siirto painamalla soft-painiketta **Trnsfer**.

*Siirto toiselle osapuolelle puhumatta hänen kanssaan tapahtuu painamalla soft-painiketta **Blind**.*


*Kutsunsiirto voidaan peruuttaa kesken kaiken painamalla soft-painiketta **Cancel**. Alkuperäinen puhelu jatkuu.*

## KUTSUN ENNAKKOSIIRTO

**Kutsun ennakkosiirron aktivointi:**

1. Paina puhelimen perusnäytöllä näkyvää soft-painiketta **Forward** tai painiketta  ja valitse **Features** sekä sen jälkeen **Forward**.
2. Syötä puhelinumero, johon ennakkosiirrot on määrä ohjata.
3. Vahvista kutsun ennakkosiirto painamalla soft-painiketta **Enable**. Liikkuva nuoli siirtyy asianomaisen pikavalinnan kohdalle merkiksi siitä, että kutsun ennakkosiirto on aktivoitu.

**Kutsun ennakkosiirron deaktivointi:**



1. Paina puhelimen perusnäytöllä näkyvää soft-painiketta **Forward** tai painiketta  ja valitse **Features** sekä sen jälkeen **Forward**.
2. Paina soft-painiketta **Enable**.

*Kutsun ennakkosiirto ei ole käytettävissä jaetuilla linjoilla.*

*Yksityiskohdissa ja valikon vaihto-ehdoissa voi olla eroa kutsun ennakko--siirron ollessa konfiguroituna puhelu-palvelimella (esiinkutsu \* -koodi-valinnalla tai PC-pohjaisesta sovelluksesta).*

## PAIKALLISET PUHELINNEUVOTTELUT

**Kolmenkeskeisen paikallisen puhelin-neuvottelun muodostaminen:**

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.
2. Ota uusi puhelu painamalla  tai soft-painiketta **Confrnc** (aktiivinen puhelu jää pitoon).
3. Soita toiselle osapuolelle.
4. Kun toinen osapuoli vastaa, paina  tai soft-painiketta **Confrnc** uudelleen, jolloin kaikki kolme osapuolta ovat mukana puhelin-neuvottelussa.

*Kun puhelinneuvottelu on saatu aikaan, voidaan puhelinneuvottelu jakaa kahdeksi pidossa olevaksi puheluksi painamalla soft-painiketta **Split**.*


*Yhdistettäessä pidossa oleva puhelu puhelinneuvottelun kokoonkutsujan puhelimeen jäävät puhelinneuvottelun muut osapuolet pitoon.*

*Puhelinneuvottelu voidaan luoda millä hetkellä tahansa aktiivisena ja pidossa (samalla tai toisella linjalla) olevan puhelun väliin painamalla soft-painiketta **Join**.*



*Puhelinneuvottelun kokoonkutsujan lopettaessa puhelun voivat toiset osapuolet jatkaa neuvottelua keskenään.*

\* - Puhelinneuvottelu on optiona saatava toiminne, jonka on oltava konfiguroituna puhelupalvelimella. Yksityiskohdat ja valikon vaihtoehdot saattavat vaihdella.


## UUELLEENVALINTA

Viimeksi valittuun numeroon voidaan soittaa uudelleen painamalla painiketta .


## SOITTOÄÄNEN MYKISTYS

Soittoäänen mykistys saadaan vuorotellen päälle ja pois painamalla , **Features**, ja vielä . Viikkuva kuvake ja teksti näytöllä ilmaisevat soittoäänien mykistykseen olevan aktivoituna.

## PUHELUIDEN LOKITIEDOT

Paina , tämän jälkeen **Features**, **Call Lists** ja vielä haettavien puheluiden mukaan **Missed**, **Received** tai **Placed Calls**. Tiedot vastaavista puheluista tulevat näytölle.

## Valitse tästä näytön näkymästä asianmukainen soft-painike:

1. **Edit** halutessasi muuttaa yhteys henkilön numeroa ennen sen valitsemista.
2. **Dial** halutessasi soittaa suoraan.
3. **Info** halutessasi tarkastella puhelutietoja.
4. **Save** halutessasi tallentaa yhteystiedot omaan yhteystietohakemistoon.
5. **Clear** halutessasi poistaa puhelun lokitiedoista. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla .

*Pikasilmäys vastaamattomien puhelujen (Missed Calls) lokitietoihin onnistuu painamalla perusnäytöllä painiketta .*

## PUHEPOSTI\*

Puhelimen punaiset LED-merkkivalot vilkkuvat ja normaalin valintaäänien tilalla kuuluu katkonainen ääni merkinä viestikeskuksessa odottavasta saapuneesta puhepostista.


## Puhepostiviestien kuuntelu:

1. Paina .
2. Valitse **Features** ja sen jälkeen **Messages**.
3. Noudata äänikehoitteita kuullaksesi saapuneet viestit.

\* - Puheposti on optiona saatava toiminne, jonka on oltava konfiguroituna puhelupalvelimella. Yksityiskohdat ja valikon vaihtoehdot saattavat vaihdella.

## PIKAVALINNAT

Pikavalintanumeron ohjelmoi: ks. jäljempänä oleva kappale **YHTEYSTIETOHAKEMISTO**.

*Pikavalintanumeroiden listaa päästään tarkastelemaan nopeasti painamalla perusnäytön painiketta .*

## PUHELIMEN RÄÄTÄLÖINTI

### YHTEYSTIETOHAKEMISTO

**Yhteystiedon lisääminen omaan yhteystietohakemistoon:**


1. Paina .
2. Valitse **Features** ja sitten **Contact Directory**.
3. Lisäyhteystiedot päästään syöttämään puhelimen tietokantaan painamalla soft-painiketta **More** ja sitten soft-painiketta **Add**.
4. Syötä etu- ja/tai sukunimi valintapainikkeita käyttäen. Aakkosnumeeristen toimintatilojen (numerot/suuraakkoset/pienaakkoset) välinen valinta tapahtuu soft-painikkeella **1/A/a**.
5. Syötä yhteys henkilön ainutkertainen (ei vielä hakemistossa oleva) puhelinnumero.
6. Muuta pikavalintanumeroa haluttaessa. Puhelinnumero ohjelmoituu automaattisesti seuraavaan vapaana olevaan pikavalintanumeroon.
7. Muut kentät (Ring Type ja Divert Contact) ovat haluttaessa myös muokattavissa.
8. Muutokset vahvistetaan painamalla soft-painiketta **Save**; ne voidaan myös peruuttaa painamalla soft-painiketta **Cancel**. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla .

*Yhteystietoja on helppo lisätä puhelujen lokitiedoista. Lisätiedot: ks. kappale **PUHELUIHIN LOKITIEDOT** edellä.*



### Yhteystietojen (henkilön) haku:

1. Paina .
2. Valitse **Features** ja sitten **Contact Directory**.
3. Valitse kohta **Search** valikosta **Contact Directory**.
4. Syötä valinta-painikkeiden avulla muutama kirjain haettavan henkilön etu- tai sukunimen alusta.
5. Käynnistä haku painamalla soft-painiketta **Search**. Haetun henkilön näkyessä muodostuvalla hakuruudulla voidaan hänelle soittaa suoraan.

### Yhteystietojen muokkaaminen:

1. Paina .
2. Valitse **Features** ja sitten **Contact Directory**.
3. Hae yhteystiedot esiin (ks. edellä).
4. Paina soft-painiketta **Edit** ja tee tarvittavat muutokset.
5. Muutokset vahvistetaan painamalla soft-painiketta **Save**; ne voidaan myös peruuttaa painamalla soft-painiketta **Cancel**. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla (symbol).






### ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Paina puhelun aikana painiketta  tai . Puhelimen ollessa lepotilassa vaikuttavat nämä painikkeet soittoäänien voimakkuuteen.

### SOITTOÄÄNEN TYPPI

Soittoääni on valittavissa omien mieltymysten mukaan ja/tai eri numeroista tulevien puhelujen erottamiseksi.

#### Tulevan puhelun soittoäänien muuttaminen:



1. Paina .
2. Valitse **Settings** sitten **Basic** ja lopuksi **Ring Type**.
3. Korosta haluttu soittoäänityyppi painikkeella  tai . Valittua soittoääntä voidaan kuunnella painamalla soft-painiketta, **Play**.
4. Soittoääni muutetaan valitun mukaiseksi painamalla .
5. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla .

*Säädösten vaatimuksesta luurin ja sankaluurin äänenvoimakkuus palaa esiasetetulle tasolle jokaisen puhelun jälkeen, mutta tämä asetus on muutettavissa järjestelmänhallinnan kautta. Kaiuttimen äänenvoimakkuusasetus säilyy puhelusta toiseen.*

## EROTTUVAT SOITTOÄÄNET / REAGINTI ERI NUMEROISTA TULEVIIN PUHELUIHIN

Oman yhteystietohakemiston eri numeroille voidaan asettaa toisistaan erottuvat soittoäänet.

### Soittoäänien asettaminen tietyille numerolle:

1. Paina .
2. Valitse **Features** ja sitten **Contact Directory**.
3. Hae yhteys henkilö esiin (ks. kappale **YHTEYSTIETOHAKEMISTO** edellä).
4. Paina soft-painiketta **Edit** ja vieritä alaspäin kohtaan **Ring Type** saakka.
5. Syötä jotakin tarjolla olevaa soittoääntä vastaava numero (ks. kappale **SOITTOÄÄNEN TYPPI** edellä).
6. Muutos vahvistetaan painamalla soft-painiketta **Save** tai peruutetaan painamalla soft-painiketta **Cancel**. Paluu perusnäyttöön tapahtuu painamalla .



 **POLYCOM**  
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.