



## Polycom® SoundStation® IP 7000

### 빠른 사용자 안내서

기본 전화기 기능  
내 전화기 구성하기

SIP 3.0 이상이 실행되는 전화기에 적용됩니다.

자세한 내용은 다음 사이트의 종합  
SoundStation IP 7000 사용자 안내서를  
참조하십시오.

<http://support.polycom.com/voice>

© 2013, Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM®, Polycom 로고 및 Polycom 제품과 관련된 이름 및 마크는 Polycom, Inc.의 상표 및 서비스 마크이며 미국 및 기타 여러 나라에 등록되어 있거나 보충법을 준수함을 표시하는 마크입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 이 설명서의 어떠한 부분도 Polycom, Inc.의 서면 승인 없이는 수신자의 개인적 사용 이외의 어떠한 형식이나 수단 또는 목적으로도 복제되거나 전송될 수 없습니다.

1725-40078-016 Rev B. February 2013

### 기본 전화기 기능

#### 전화 걸기

을 누른 다음 비디오(Video) 또는 전화 호출(Phone Call)을 선택합니다. 전화 번호를 누릅니다.

또는: 먼저 전화 번호를 누른 다음 또는 **전화 걸기(Dial)** 소프트 키를 누릅니다. 메시지가 나타나면 비디오(Video) 또는 전화 호출(Phone Call)을 선택합니다.

#### 전화 받기

또는 **응답(Answer)** 소프트 키를 누릅니다.

**벨이 울리는 동안 거절(Reject)** 소프트 키를 눌러 수신되는 통화를 거부할 수 있습니다.

#### 전화 끊기

또는 **통화 종료(EndCall)** 소프트 키를 누릅니다.

#### LED 표시등

각 스피커 위에 위치한 LED 표시등은 현재 상태를 표시합니다.

**녹색등** - 통화 진행 중.

**녹색 섬광등** - 전화 수신 중.

**녹색 점멸등** - 상대방이 전화를 대기로 전환 중.

**적색** - 전화 음소거 중.

**적색 섬광등** - 음성 메일 도착.

**적색 점멸등** - 통화 대기 중.

#### 마이크 음소거

통화 도중 을 누릅니다. 외부 마이크를 사용 중인 경우에는 마이크의 을 눌러도 됩니다. 음소거를 선택한 경우에도 상대방의 목소리를 들을 수 있습니다.

음소거를 끄려면 을 다시 누릅니다.

#### 통화 대기 및 재개

통화 착신을 활성화하려면:

1. 통화 도중 **대기(Hold)** 소프트 키를 누릅니다.
2. 통화를 재개하려면 **재개(Resume)** 소프트 키를 누릅니다.

#### 통화 전달

1. 통화 도중 **전달(Trnsfer)** 소프트 키를 누릅니다. 이 때 현재 통화는 대기 상태가 됩니다.
2. 통화를 전달할 상대방에게 전화를 겁니다.
3. 두 번째 상대방과 통화를 한 다음 **전달(Trnsfer)** 소프트 키를 눌러 통화 전달을 종료합니다.

통화 전달 상대와 통화하지 않고 전화만 연결하려면 **익명(Blind)** 소프트 키를 누릅니다.

통화 전달은 **취소(Cancel)** 소프트 키를 눌러 취소할 수 있습니다. 그러면 원래 통화가 재개됩니다.

#### 통화 착신

통화 착신을 활성화하려면:

1. 전화기의 초기 화면에서 **착신(Forward)** 소프트 키를 누르거나 을 누르고 **기능(Features)**을 선택한 다음 **착신(Forward)**을 누릅니다.
2. 앞으로 걸려올 전화를 받을 번호를 입력합니다.
3. **활성(Enable)** 소프트 키를 눌러 통화 착신을 확인합니다. 그러면 움직이는 화살표 아이콘이 나타나 해당 회선에 대한 통화 착신이 활성화되어 있음을 표시합니다.

#### 통화 착신을 비활성화하려면:

1. 전화기의 초기 화면에서 **착신(Forward)** 소프트 키를 누르거나 을 누르고 **기능(Features)**을 선택한 다음 **착신(Forward)**을 누릅니다.
2. **활성(Enable)** 소프트 키를 누릅니다.

공유 회선에서는 통화 착신을 사용할 수 없습니다.

\* 코드 전화 걸기를 사용하거나 PC 기반 응용 프로그램에서 호출되는 전화 서버에 통화 착신이 설정된 경우 특정 옵션 및 메뉴 옵션이 달라질 수 있습니다.

#### 내부 음성회의\*

##### 3자 내부 음성회의를 진행하려면:

1. 첫 번째 참여자를 호출합니다.
2. 또는 **회의(Confnc)** 소프트 키를 눌러 새로운 통화를 생성합니다. 이 때 이전 통화는 대기 상태가 됩니다.
3. 두 번째 참여자에게 전화를 겁니다.
4. 두 번째 참여자가 응답하면 또는 **회의(Confnc)** 소프트 키를 다시 눌러 참여자 전원을 회의에 참여시킵니다.

음성회의가 진행되는 중에 **분리(Split)** 소프트 키를 누르면 음성회의 중인 통화가 두 개의 대기 통화로 분리됩니다.


회의 개최자측 전화에서 통화 대기 설정을 하면 다른 참여자의 통화도 대기 상태가 됩니다.

회선이 같은지 여부에 관계없이 **참가(Join)** 소프트 키를 눌러 언제든지 현재 통화와 대기 중인 통화 간의 음성회의를 수행할 수 있습니다.



회의 개최자의 전화기에서 통화를 종료해도 다른 참여자들은 계속해서 회의의 진행할 수 있습니다.

\*- 음성회의는 호출 서버에서 구성해야 하는 옵션 기능입니다. 특정 옵션 및 메뉴 옵션은 달라질 수 있습니다.


### 재다이얼

가장 최근에 전화를 건 번호로 다시 전화를 걸려면  버튼을 누릅니다.


### 수신거부


, 기능(Features)을 차례로 누른 다음  을 눌러 수신거부 기능을 설정 또는 해제합니다. 화면에 아이콘과 텍스트가 깜박이면 수신거부 기능이 설정된 것입니다.

### 통화 목록

 을 누른 다음 기능(Features), 통화 목록(Call Lists)을 눌러 부재중 전화, 수신된 전화, 송신된 전화 중 원하는 것을 선택합니다. 그러면 각 통화에 대한 정보가 표시됩니다.

이 화면에서 적절한 소프트웨어 키를 선택합니다:


1. 편집(Edit) - 전화를 걸기 전에 연락처 번호를 수정합니다.
2. 전화 걸기(Dial) - 전화를 겁니다.
3. 정보(Info) - 자세한 통화 정보를 표시합니다.
4. 저장(Save) - 연락처 디렉토리에 연락처를 저장합니다.
5. 지우기(Clear) - 목록에서 해당 통화를 삭제합니다.  을 눌러 초기 화면으로 돌아옵니다.

초기 화면에서 부재중 전화 목록을 보려면  을 누릅니다.

### 음성 메일\*

메시지 센터에 메시지가 도착하면 전화기의 LED 표시등이 적색으로 깜박이고 일반 발신음 대신 끊기는 듯한 발신음이 울립니다.

음성 메일을 확인하려면:


1.  을 누릅니다.
2. 기능(Features), 메시지(Messages)를 차례로 선택합니다.

3. 음성 안내에 따라 메시지를 확인합니다.

\*- 음성 메일은 호출 서버에서 구성해야 하는 옵션 기능입니다. 특정 옵션 및 메뉴 옵션은 달라질 수 있습니다.

### 빠른 전화 걸기



빠른 전화 걸기 색인을 할당하려면 아래의 연락처 디렉토리를 참조합니다.

초기 화면에서 빠른 전화 걸기 목록을 보려면  을 누릅니다.

### 내 전화기 구성하기


#### 연락처 디렉토리

내부 전화 디렉토리에 연락처를 추가하려면:



1.  을 누릅니다.
2. 기능(Features), 연락처 디렉토리(Contact Directory)를 차례로 선택합니다.
3. 다음(More) 소프트웨어 키를 누른 다음 추가(Add) 소프트웨어 키를 눌러 다른 연락처를 전화기 데이터베이스에 입력합니다.
4. 다이얼 패드를 사용하여 성 및 / 또는 이름을 입력합니다. 1/A/a 소프트웨어 키를 눌러 숫자, 대문자, 소문자, 영숫자 조합 모드 중에서 원하는 모드를 선택합니다.
5. 전에 디렉토리에 저장한 적이 없는 고유한 연락처 번호를 입력합니다.
6. 필요 시 스피드 다이얼 인덱스를 변경합니다. 사용 가능한 다음 인덱스 값이 자동으로 할당됩니다.
7. 원하는 경우 나머지 필드(벨소리 유형 및 연락처 전환 등)를 수정합니다.
8. 저장(Save) 소프트웨어 키를 눌러 변경 사항을 확인하거나 취소(Cancel) 키를 눌러 변경 사항을 취소합니다. 그런 다음  을 눌러 초기 화면으로 돌아옵니다.

통화 목록에서 연락처를 쉽게 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 위의 통화 목록(Call Lists) 단락을 참조하십시오.



연락처를 검색하려면:

1.  을 누릅니다.
2. 기능(Features), 연락처 디렉토리(Contact Directory)를 차례로 선택합니다.
3. 연락처 디렉토리(Contact Directory) 메뉴에서 검색(Search)을 선택합니다.
4. 다이얼 패드를 사용하여 성 또는 이름의 처음 몇 자를 입력합니다.
5. 검색(Search) 소프트웨어 키를 눌러 연락처를 검색합니다. 결과 화면에 표시된 일치하는 번호로 전화를 겁니다.

연락처를 편집하려면:

1.  을 누릅니다.
2. 기능(Features), 연락처 디렉토리(Contact Directory)를 차례로 선택합니다.
3. 연락처를 검색합니다(위 참조).
4. 편집(Edit) 소프트웨어 키를 누르고 필요한 사항을 변경합니다.
5. 저장(Save) 소프트웨어 키를 눌러 변경 사항을 확인하거나 취소(Cancel) 소프트웨어 키를 눌러 변경 사항을 취소합니다. 그런 다음  을 눌러 초기 화면으로 돌아옵니다.




### 블륨 조절


통화 중에   블륨 키를 눌러 스피커 블륨을 조절합니다. 초기 상태에서 이 키를 누르면 신호음 블륨이 조절됩니다.


### 벨소리 유형

사용자 설정에 따라 걸려오는 전화를 구별할 수 있도록 원하는 대로 각기 다른 벨소리를 선택할 수 있습니다.

걸려오는 전화 벨소리를 변경하려면:

1.  을 누릅니다.
2. 설정(Settings)을 선택하여 기본(Basic)이 표시되면 벨소리 유형(Ring Type)을 선택합니다.
3.  또는  을 사용하여 원하는 벨소리 유형을 선택합니다. 선택한 벨소리 유형을 들으려면 재생(Play) 소프트웨어 키를 누릅니다.



4. 선택한 벨소리 유형으로 변경하려면  을 누릅니다.

5.  을 눌러 초기 화면으로 돌아옵니다.

### 각기 다른 벨소리/통화 처리

로컬 디렉토리에 있는 연락처마다 다른 수신 벨소리를 설정할 수 있습니다.

로컬 연락처에 대해 각기 다른 벨소리를 설정하려면:

1.  을 누릅니다.
2. 기능(Features), 연락처 디렉토리(Contact Directory)를 차례로 선택합니다.
3. 연락처를 검색합니다(위 연락처 디렉토리 참조).
4. 편집(Edit) 소프트웨어 키를 누르고 아래로 스크롤하여 벨소리 유형을 찾습니다.
5. 사용 가능한 벨소리 유형 중 하나에 해당하는 번호를 입력합니다(위 벨소리 유형 참조).
6. 저장(Save) 소프트웨어 키를 눌러 변경 사항을 확인하거나 취소(Cancel) 소프트웨어 키를 눌러 변경 사항을 취소합니다. 그런 다음  을 눌러 초기 화면으로 돌아옵니다.