

# Kurzreferenz für Polycom® RealPresence Touch™ -Geräte

3725-84070-002A | September 2016










Nummer	Beschreibung
1	Startseite
2	Anrufen
3	Content präsentieren
4	Menü
5	Steuerleiste

## RealPresence Touch aktivieren




- » Berühren Sie den Bildschirm, um das Gerät zu reaktivieren.

## Videoanrufe tätigen


### Namen oder Nummer eingeben

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**.
- 2 Wählen Sie mit dem Schieberegler  als Anrufart  Video oder  Audio aus.
- 3 Tippen Sie auf  und geben Sie eine Nummer oder einen Namen ein.
- 4 Tippen Sie auf  bzw. , um den Anruf zu tätigen.



## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste aus oder geben Sie den Namen des Kontakts ein, um ihn als Teilnehmer hinzuzufügen.
- 4 Tippen Sie auf  bzw. , um den Anruf zu tätigen.




## Nummer aus der Liste der letzten Anrufe anrufen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**.
- 2 Tippen Sie auf **Letzte**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer in der Liste der letzten Anrufe, um den Anruf zu tätigen.

## Reine Audio-Anrufe tätigen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf **Anruf tätigen**.
- 2 Wählen Sie mit dem Schieberegler  **Audio** aus.
- 3 Geben Sie die Rufnummer mit der Tastatur ein, und tippen Sie auf .


## Telefonkonferenzen initiieren

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**.
- 2 Fügen Sie in der Suchleiste Teilnehmer über die Kontakte, die Liste der letzten Anrufe oder die Zahlentastatur hinzu.
- 3 Tippen Sie auf **+**, um einen Teilnehmer hinzuzufügen, oder **x**, um den Teilnehmer zu entfernen.
- 4 Tippen Sie auf  bzw. , um den Anruf zu tätigen.

## Teilnehmer zu einem Anruf hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  **> Mehr**.
- 2 Tippen Sie auf  **Hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie mit dem Schieberegler  als Anrufart  Video oder  Audio aus.
- 4 Tätigen Sie den Anruf.

## Teilnehmer aus einem Anruf ausschließen

- 1 Tippen Sie auf **Mehr > Teilnehmer > Video** bzw. **Audio**.
- 2 Tippen Sie auf den **Teilnehmer > Mehr > Entfernen** .

## Anrufe entgegennehmen

Wenn die automatische Annahme von Anrufen auf dem System nicht aktiviert wurde, können Sie eingehende Anrufe entgegennehmen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- » Tippen Sie auf **Annehmen**, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- » Tippen Sie zur Annahme eines eingehenden Anrufs während eines aktiven Anrufs auf **Zu Anruf hinzufügen, Halten und annehmen** oder **Auflegen und annehmen**.

## Anrufe ablehnen

Wenn das System so konfiguriert wurde, dass Anrufe automatisch angenommen werden, wird eine Verbindung hergestellt, sofern Sie nicht auf Ablehnen tippen.

- » Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf auf **Ablehnen**.



## Anrufe halten

- » Tippen Sie auf  (Steuerleiste) > **|| Halten**.



## Gehaltene Anrufe fortsetzen

- » Berühren Sie auf dem Bildschirm „Konferenz verwalten“ ► **Fortsetzen**.

## Anrufe beenden

- » Tippen Sie in einem aktiven Anruf auf  >  **Auflegen**.

## Lautstärke regeln

- 1 Tippen Sie auf  (Steuerleiste) und anschließend auf  **Lautstärke**.
- 2 Schieben Sie den Lautstärkeregler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, oder nach links, um sie zu reduzieren. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Lautstärkereglers, um die Lautstärke einzustellen.


## Mikrofon stummschalten

- 1 Berühren Sie  (Steuerleiste).
- 2 Tippen Sie auf  **Stummschalten**, um das Mikrofon stummzuschalten.

## Stummschaltung des Mikrofons aufheben

- 1 Berühren Sie  (Steuerleiste).
- 2 Tippen Sie auf  **Ton ein**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



## Content präsentieren

- 1 Schließen Sie den Computer mit einem unterstützten Micro-USB-Kabel an das RealPresence Touch-Gerät an. Die Anwendung Polycom® People+Content™ ist als neues Laufwerk am Computer verfügbar.
- 2 Klicken Sie in People + Content IP auf , um eine Verbindung zur Konferenz herzustellen.
- 3 Tippen Sie zur Präsentation von Content in einem aktiven Anruf auf **... Mehr > Content**. Berühren Sie unter People+Content IP die Option **Content zeigen**.



- 4 Tippen Sie zum Beenden der Präsentation von Content auf **Content beenden**.

## Vom Kalender aus an einer geplanten Besprechung teilnehmen



Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- » Suchen Sie auf der Startseite die gewünschte Besprechung. Tippen Sie auf **Teilnehmen**.
- » Tippen Sie auf **Anruf tätigen** >  **Kalender**. Tippen Sie auf **... Mehr**. Geben Sie die Besprechungsnummer ein, und tippen Sie auf , um der Besprechung beizutreten.

## Helligkeit einstellen

- 1 Tippen Sie auf  **Menü** >  **Einstellungen** > **Benutzereinstellungen**.
- 2 Standardmäßig ist unter **Anzeige** die Option **Automatisch anpassen** aktiviert. Sie können **Automatisch anpassen** mit dem Schieberegler deaktivieren.
- 3 Nach der Deaktivierung der automatischen Anpassung können Sie den Helligkeitsbalken nach links ziehen, um die Helligkeit zu verringern, bzw. nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.

## Kamerasteuerung

- 1 Berühren Sie  (Steuerleiste) und anschließend  **Kamera**.
- 2 Wählen Sie **Lokal** zur Steuerung der eigenen Kamera bzw. **Gegenseite** zur Steuerung der Kamera der Gegenseite aus.
- 3 Stellen Sie die Kamera mit den Pfeiltasten ein.
- 4 Mit den Zoom-Tasten können Sie das Bild verkleinern oder vergrößern.

EagleEye Producer: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kameraführung mit dem Schieberegler  **Kameraführung**.


## Monitor-Layout während eines Anrufs ändern

- 1 Berühren Sie den Bildschirm, um das angezeigte Layout zu ändern. Wenn die automatische Einstellung des eigenen Bilds deaktiviert ist, können Sie mit dem Schieberegler Optionen mit und ohne eigenes Bild anzeigen.

- 2 Wählen Sie eines der verfügbaren Layouts unter **Bild-im-Bild-Layout anpassen** aus, um das eigene Layout zu ändern. Mit **Teilnehmer-Layout anpassen** können Sie das Layout der Gegenseite anpassen.

Hinweis: Layouts auf Systemen mit Polycom® RealPresence Immersive Studio™ werden automatisch eingestellt.

## Gespeicherte Kameraposition einstellen


- 1 Berühren Sie  **Kamera** und anschließend **Voreinstellungen**.
- 2 Halten Sie eine der Kamerapositionen gedrückt, um sie als Voreinstellung zu speichern.
- 3 (Optional) Geben Sie neben der Nummer der Kameraposition eine Beschriftung ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis: In Systemen mit RealPresence Immersive Studio sind Voreinstellungen nicht verfügbar.

## Videoübertragung starten

- » Tippen Sie auf  > **Kamera ein**, um das eigene Bild zu übertragen.

## Videoübertragung beenden

- » Tippen Sie auf  > **Kamera aus**, um das eigene Bild nicht mehr zu übertragen.

Hinweis: Diese Funktion ist in Systemen mit RealPresence Immersive Studio nicht verfügbar.

## Hilfe

### Zugriff auf Unternehmenskontakte

- » Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Hilfe**.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung des Systems finden Sie unter [support.polycom.com](https://support.polycom.com).