

# Kurzreferenz für die Polycom® RealPresence® Group Series mit Touch-Monitor





3725-84409-001A | 6.0.0 | September 2016

## System aktivieren



Berühren Sie den Bildschirm oder nehmen Sie die Fernbedienung in die Hand, um das System zu reaktivieren.

## Videoanrufe tätigen



### Namen oder Nummer eingeben

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**.
- 2 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Anruf tätigen**  (Videoanrufe) bzw.  (Audioanrufe) aus.
- 3 Tippen Sie auf  **Zahlentastatur** und anschließend auf  **Bildschirmtastatur**. Geben Sie den Namen eines Kontakts oder eine Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf  bzw. , um den Anruf zu tätigen.



### Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**. Tippen Sie anschließend auf  **Kontakte**.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - » Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste der Kontakte aus und tippen Sie auf **Anrufen**.
  - » Tippen Sie auf eine Gruppe und wählen Sie einen Kontakt aus.
  - » Geben Sie den Namen des Kontakts mit der Bildschirmtastatur ein und wählen Sie den Kontakt in den Suchergebnissen aus.

### Nummer aus der Liste der letzten Anrufe anrufen



- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**. Tippen Sie anschließend auf  **Letzte**.
- 2 Tippen Sie auf einen getätigten oder empfangenen Anruf.

## Kurzwahleinträge anrufen



- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  **Anruf tätigen**. Tippen Sie anschließend auf  **Kurzwahl**.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt auf dem Kurzwahlbildschirm.

## Reine Audio-Anrufe tätigen

Wenn der Administrator Nur-Audio-Anrufe aktiviert hat, können Sie einen reinen Audio-Anruf tätigen.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite **Anruf tätigen**.
- 2 Schieben Sie auf der **Zahlentastatur** den Schieberegler in die Position  (Audio).
- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, und tippen Sie auf .

## Telefonkonferenzen initiieren

- 1 Tätigen Sie einen Anruf über Ihre bevorzugte Methode.
- 2 Tippen Sie in einem aktiven Anruf auf  > **Mehr**.
- 3 Tippen Sie auf  **Anruf hinzufügen**.
- 4 Tätigen Sie den Anruf.

## Teilnehmer aus einem Anruf ausschließen

- 1 Tippen Sie auf  >  **Auflegen**.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer auf **Auflegen**.

## Anrufe entgegennehmen

Wenn die automatische Annahme von Anrufen auf dem System nicht aktiviert wurde, können Sie eingehende Anrufe entgegennehmen.

## Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Anruf entgegenzunehmen:

- » Tippen Sie auf **Annehmen**, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- » Tippen Sie zur Annahme eines eingehenden Anrufs während eines aktiven Anrufs auf **Zu Anruf hinzufügen**, **Halten** und **annehmen** oder **Auflegen** und **annehmen**.



## Anrufe ablehnen

Wenn das System so konfiguriert wurde, dass Anrufe automatisch angenommen werden, wird eine Verbindung hergestellt, sofern Sie nicht auf Ablehnen tippen.

- » Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf auf **Ablehnen**.

## Anrufe halten

Halten Sie einen Anruf, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, einen Anruf zu tätigen oder zwischen Anrufen umzuschalten.

- 1 Tippen Sie in einem aktiven Anruf auf  > **Mehr**.
- 2 Tippen Sie auf  **Halten**.

## Gehaltene Anrufe fortsetzen



Setzen Sie den Anruf fort, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn Sie einen Anruf halten und gleichzeitig einen anderen Anruf beenden, wird der gehaltene Anruf nicht automatisch fortgesetzt.

- » Berühren Sie auf der Startseite **Fortsetzen**.


## Anrufe beenden

Sie können nur aktive Anrufe beenden. Sie müssen gehaltene Anrufe fortsetzen, bevor Sie sie beenden.

### Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Anruf zu beenden:

- » Tippen Sie in einem aktiven Anruf auf  >  **Auflegen**.
- » Mit **Auflegen** wird ein Anruf beendet. Mit **Konferenz verlassen** werden alle Anrufe beendet.

## Mikrofon stummschalten




- 1 Berühren Sie in einem Anruf den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf  **Stumm**.

## Stummschaltung des Mikrofons aufheben


- 1 Berühren Sie in einem Anruf den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton ein**.

## Einer Besprechung beitreten

Sie können Besprechungen über die Besprechungserinnerung, über die Startseite oder den Bildschirm „Anruf tätigen“ beitreten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- » Tippen Sie in einer Besprechungserinnerung auf **Teilnehmen**.
- » Tippen Sie im Kalender auf der Startseite auf **Teilnehmen**.
- » Tippen Sie auf **Anruf tätigen** >  **Kalender**. Tippen Sie auf **••• Mehr**. Geben Sie die Besprechungsnummer ein, und tippen Sie auf  oder , um der Besprechung beizutreten.

## Lautstärke regeln

- 1 Tippen Sie auf  **Lautstärke**.
- 2 Schieben Sie den Lautstärkeregler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, oder nach links, um sie zu reduzieren. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Lautstärkereglers, um die Lautstärke einzustellen.


## Video-Layout während eines Anrufs ändern

Sie können die Anzeige des Video-Layouts während eines Anrufs ändern.


- 1 Tippen Sie in einem Anruf auf  > **••• Mehr**.
- 2 Tippen Sie auf **BiB-Layout**. Wählen Sie eines der verfügbaren Layouts aus.

## Gespeicherte Kameraposition einstellen


Sie können die Kamera in verschiedene Kamerapositionen (sog. Kameravoreinstellungen) bewegen.

- 1 Berühren Sie  **Kamera** und anschließend **Voreinstellungen**.
- 2 Halten Sie eine der Kamerapositionen gedrückt, um sie als Voreinstellung zu speichern.
- 3 (Optional) Geben Sie neben der Nummer der Kameraposition eine Beschriftung ein und tippen Sie auf **Fertig**.

## Videoübertragung starten


- » Mit  **Kamera ein** schalten Sie die Bildübertragung ein.

## Videoübertragung beenden




- » Mit  **Kamera aus** schalten Sie die Bildübertragung aus.

## Kamera auswählen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- » Tippen Sie auf der Startseite auf  **Kamera**.
- » Tippen Sie in einem Anruf auf  >  **Kamera**.

## Kamera einstellen

- 1 Gehen Sie zu  **Kamerasteuerung**.
- 2 Drücken Sie  oder , um das Kamerabild weiter herauszufahren bzw. näher heranzuholen. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die ausgewählte Kamera zu schwenken oder zu neigen. Nicht für alle Kameras verfügbar.
- 3 Mit **Lokale Kameras** bzw. **Kameras der Gegenseite** können Sie Kameras während des Anrufs zwischen den Kameras umschalten.

## Etikette bei Videoanrufen

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen oder die Nummer des anzurufenden Teilnehmers kennen.
- Schließen Sie ggf. erforderliche zusätzliche Geräte vor Beginn der Besprechung an und testen Sie sie.
- Vermeiden Sie Kleidung in grellen Farben, einheitlich helle oder einheitlich dunkle Kleidungsstücke oder „unruhige“ Muster. Helle Pastellfarben und gedeckte Farben sehen auf dem Bildschirm am besten aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Gegenseite Sie sehen und hören kann.
- Schalten Sie das Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen.
- Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass Sie die Teilnehmer auf der Gegenseite sehen und hören können.
- Stellen Sie zu Beginn der Besprechung alle Teilnehmer vor. Sprechen und gestikulieren Sie normal.

## Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung des Systems finden Sie unter [support.polycom.com](https://support.polycom.com).